

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАРНИТУРЫ С iPhone/iPod/iPad

Функция	Действие пользователя
Пауза при воспроизведении	Нажмите центральную кнопку один раз. Нажмите её ещё один раз, чтобы продолжить воспроизведение.
Переход к следующей песне	Нажмите центральную кнопку 2 раза.
Переход к предыдущей песне	Нажмите центральную кнопку 3 раза.
Перемотка песни вперед	Дважды быстро нажмите центральную кнопку и удерживайте её для перемотки вперед.
Перемотка песни назад	Трижды быстро нажмите центральную кнопку и удерживайте её для перемотки назад.
Ответ на входящий вызов	Один раз нажмите центральную кнопку.
Завершение текущего вызова	Один раз нажмите центральную кнопку.
Сброс входящего вызова	Нажмите и удерживайте центральную кнопку около 2 секунд, а затем отпустите. Звуковой сигнал оповестит Вас, что вызов сброшен.
Переключение между входящими вызовами и удержание вызова	Нажмите центральную кнопку один раз. Нажмите её ещё один раз, чтобы переключиться на новый вызов.
Переключение на первый входящий вызов и завершение текущего вызова	Нажмите и удерживайте центральную кнопку около 2 секунд, а затем отпустите. Звуковой сигнал оповестит Вас о возврате к первому вызову.