

ГАРНИТУРАЛАРДЫ iPhone/iPod/iPad-ТАРМЕН*ПАЙДАЛАНУ

Функциясы	Пайдаланушының әрекеті
Жаңғырту кезінде уақытша тоқтатып қою	Орталық нүктені бір рет басыңыз. Оны тағы бір рет бассаңыз, жаңғыртуды жалғастырасыз.
Келесі әнге ауысу	Орталық нүктені екі рет басыңыз.
Алдыңғы әнге ауысу	Орталық нүктені үш рет басыңыз.
Әнді алға айналдыру	Орталық нүктені екі рет жылдам басыңыз және оны алға айналдыру үшін ұстап тұрыңыз.
Әнді артқа айналдыру	Орталық нүктені үш рет жылдам басыңыз және оны артқа айналдыру үшін ұстап тұрыңыз.
Кірген қоңырауға жауап	Орталық нүктені бір рет жылдам басыңыз.
Ағымдағы қоңырауды аяқтау	Орталық нүктені бір рет жылдам басыңыз.
Кірген қоңырауды жабу	Орталық нүктені басып, 2 секундтай ұстап тұрыңыз, сосын жіберіңіз. Қоңырауды басып тастағаныңды білдіріп, дыбыс сигналы беріледі.
Кірген қоңыраулар арасында ауыстыру және қоңырауды ұстау	Орталық нүктені бір рет басыңыз. Жаңа қоңырауға ауысу үшін оны тағы бір рет басыңыз.
Бірінші кірген қоңырауға ауысу және ағымдағы қоңырауды аяқтау	Орталық нүктені басып, 2 секундтай ұстап тұрыңыз, сосын жіберіңіз. Бірінші қоңырауға оралғаныңызды білдіріп, дыбыс сигналы беріледі.

* iPhone, iPod, iPad iPhone, iPod, iPad Apple Inc-тың сауда маркалары болып табылады.