

**Utilizarea garniturii cu iPhone/iPod/iPad\***

<b>Funcția</b>	<b>Acțiunile utilizatorului</b>
Pauză în timpul redării.	Apăsați o dată tasta centrală. Mai apăsați-o o dată pentru a continua redarea.
Trecere la melodia următoare.	Apăsați tasta centrală de 2 ori.
Trecere la melodia precedentă.	Apăsați tasta centrală de 3 ori.
Derularea melodiei înainte.	Apăsați rapid tasta centrală de două ori și mențineți-o apăsată pentru a derula melodia înainte.
Derularea melodiei înapoi.	Apăsați rapid tasta centrală de trei ori și mențineți-o apăsată pentru a derula melodia înapoi.
Preluarea unui apel telefonic.	Apăsați o dată tasta centrală.
Încheierea apelului telefonic curent.	Apăsați o dată tasta centrală.
Respingerea apelului telefonic.	Apăsați și mențineți apăsată tasta centrală timp de aproximativ 2 secunde. Semnalul audio va indica faptul că apelul a fost respins.
Trecere între apeluri și reținerea apelului.	Apăsați o dată tasta centrală. Mai apăsați-o o dată pentru a trece la un nou apel.
Trecere la primul apel primit și încheierea apelului curent.	Apăsați și mențineți apăsată tasta centrală timp de aproximativ 2 secunde. Semnalul audio va indica trecerea la primul apel.

\* iPhone, iPod, iPad sunt mărci comerciale Apple Inc.