

ВИКОРИСТАННЯ ГАРНІТУРИ з iPhone/iPod/iPad*

Функція	Дії користувача
Пауза під час відтворення	Натисніть центральну кнопку один раз. Натисніть її ще раз, щоб продовжити відтворення.
Перехід до наступної пісні	Натисніть центральну кнопку двічі.
Перехід до попередньої пісні	Натисніть центральну кнопку тричі.
Перемотування пісні вперед	Двічі швидко натисніть центральну кнопку і утримуйте її для перемотування вперед.
Перемотування пісні назад	Тричі швидко натисніть центральну кнопку і утримуйте її для перемотування назад.
Відповідь на вхідний виклик	Один раз натисніть центральну кнопку.
Завершення поточного виклику	Один раз натисніть центральну кнопку.
Скидання вхідного виклику	Натисніть і утримуйте центральну кнопку близько 2 сек., а потім відпустіть. Звуковий сигнал оповістить Вас, що виклик скинуто.
Перемикання між вхідними викликами та утримання виклику	Натисніть центральну кнопку один раз. Натисніть її ще раз, щоб перемкнутися на новий виклик.
Перемикання на перший вхідний виклик і завершення поточного виклику	Натисніть і утримуйте центральну кнопку близько 2 сек., а потім відпустіть. Звуковий сигнал оповістить Вас про повернення до першого виклику.

* iPhone, iPod, iPad є торговельними марками Apple Inc.