

SVEN[®]

Tastatură multimedia de joc

MANUAL UTILIZATORULUI



CHALLENGE 9100

www.sven.fi

Vă mulțumim pentru achiziționarea tastaturii mărcii comerciale SVEN!

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, faceți atent cunoștință cu acest Manual și păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare.

DREPT DE AUTOR

© 2017, SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Transport și echipamente de transport este permisă numai în ambalajul original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Se va elimina în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor de uz casnic și de calculator.

PARTICULARITĂȚI

- 3 ajustare comutabile cheie tip de iluminare și nivelul
- Modul de respirație
- Blocare taste Win
- 12 butoane de acces rapid la aplicațiile Internet, Multimedia și altele
- Compatibilă cu Windows XP/Vista/7/8/10













CERINȚE DE SISTEM

- OC Windows XP/Vista/7/8/10
- Mufă USB liberă

PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE

- Conectați tastatura la intrarea liberă pentru USB a PC.
- După conectarea la intrarea USB, PC va recunoaște dispozitivul în mod automat.

DESCRIEREA FUNCȚIILOR TASTELOR PENTRU COMENZI RAPIDE

- | | |
|--|---|
|  Micșorarea volumului sunetului |  Deschiderea paginii de Internet principale |
|  Mărirea volumului |  Navigare «Înapoi» în Windows Explorer sau într-un browser |
|  Deconectarea sunetului |  Navigație «Next» în Windows Explorer sau într-un browser |
|  Trecere la track-ul precedent |  Deschidere «Computer» |
|  Redare / Pauză |  Pornirea aplicației poștei |
|  Trecere la track-ul următor | |
|  Pornirea dispozitivului de redare media | |

Manual utilizatorului **CHALLENGE 9100**

REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE

Problema	Soluția
Tastatura nu funcționează.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deconectați tastatura de la PC și verificați dacă nu există defecte la punctele de conexiune. În cazul în care nu observați nici un defect exterior, conectați încă o dată tastatura la PC. 2. Se recomandă să vă adresați la cel mai apropiat centru de servicii.

SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Numărul de taste pe tastatură	104
Numărul de taste pentru comenzi rapide	12
Configurația tastaturii	Rus/Ucr/Eng
Compatibilitate cu SO	Windows XP/Vista/7/8/10
Interfață	USB
Fiabilitate	mai mult de 20 000 000 de apăsări
Dimensiuni (L × Î × H), mm	480 × 180 × 30
Greutate, g	720

Note:

- **Specificațiile enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză specificațiile tehnice pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Suportul tehnic este plasat pe pagina web www.sven.fi.

Tastatură multimedia de joc

SVEN®



Model: **Challenge 9100**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN în Moldova:

SRL «ULTRA»,

Chișinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,

tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA,

Chișinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,

tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the control
of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

ERC CE

CHALLENGE 9100