

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN

Tastatură multimedia

MANUAL DE UTILIZARE



**COMFORT
3535**

www.sven.fi

Vă mulțumim pentru achiziționarea tastaturii TM SVEN!

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, faceți atent cunoștință cu acest Manual și păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare.

DREPT DE AUTOR

© 2014. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

PARTICULARITĂȚI

- Design subțire modern
- Membrană calitativă
- Tastatura este compatibilă cu Windows XP/Vista/7/8
- Interfață USB
- Taste cu inserții de cauciuc
- Taste cu funcționalitate confortabilă, exactă și fără zgomot
- 15 taste de acces rapid la aplicațiile Internet, Multimedia, etc.
- Taste pentru controlul mesageriei













CERINȚE DE SISTEM

- Sistem de operare Windows XP/Vista/7/8
- Mufă USB liberă.

PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE

- Conectați tastatura la intrarea liberă pentru USB a PC.
- După conectarea la intrarea USB, PC va recunoaște dispozitivul în mod automat.

DESCRIEREA FUNCȚIILOR TASTELOR DE ACCES RAPID

- | | |
|--|--|
|  Deschiderea paginii de Internet principale |  Deschiderea meniului «Preferate» |
|  Micșorarea nivelului sunetului |  Mărirea nivelului sunetului |
|  Trecere la pagina de căutare |  Redare/Pauză |
|  Deschidere «Computer» |  Oprirea/pornirea sunetului |
|  Închiderea programului |  Pornirea/oprirea calculatorului |
|  Deconectarea computerului sau trecerea în regim de somn (Sleep) |  Pornirea aplicației poștei |



Previous – trecere la track-ul precedent în dispozitivul de redare

Play/Pause – pornirea redării unui track; la apăsare repetată - pauză

Next – trecere la track-ul următor în dispozitivul de redare

REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE

Problema	Soluția
Tastatura nu funcționează.	1. Deconectați tastatura de la PC și verificați dacă nu există defecțiuni la contactele intrărilor. În cazul în care nu ați observat nici o defecțiune, iar contactele sunt în regulă, conectați încă o dată tastatura la PC. 2. Se recomandă să vă adresați la cel mai apropiat centru de servicii.
Probleme cu tasta Sleep (regim «de somn»).	Asigurați-vă că gestionarea alimentării este activă atât la BIOS-ul computer-ului, cât și Windows.

SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Numărul tastelor	104
Numărul tastelor de acces rapid	15
Configurația tastaturii	Rus/Ucr/Eng
Compatibilitate cu SO	Windows XP/Vista/7/8
Interfață	USB
Fiabilitate	mai mult de 20 000 000 apăsări
Dimensiuni (L × Î × H), mm	480 × 35 × 200
Greutate, kg	1

Note:

- **Caracteristicile tehnice enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză specificațiile tehnice pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Suport tehnic pe site-ul www.sven.fi.

Tastatură multimedia



Model: **Comfort 3535**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova
SRL «ULTRA», Chișinău, str. Creangă, 6V,
Republica Moldova, tel.: +373 22 870230,
e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA, Chișinău, str. Bulgara,
33/1, Republica Moldova, tel.: +373 22 234569,
e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
Nº 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
Nº 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

SVEN®
YOU WANT – WE CAN

**COMFORT
3535**