

SVEN®
YOU WANT – WE CAN

Tastatură multimedia

MANUAL DE UTILIZARE



**COMFORT 4200
WOODEN**

www.sven.fi

Vă mulțumim pentru achiziționarea tastaturii MC SVEN!

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, faceți atent cunoștință cu acest Manual și păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare.

DREPT DE AUTOR

© 2014. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

PARTICULARITĂȚI

- Design modern
- Carcasa cauciucată a suprafeței
- Elemente de «aspect de lemn» în proiectarea tastaturii
- Membrană calitativă
- Regulator comod al volumului
- Suport pentru încheieturile mâinilor
- Tastatura este compatibilă cu Windows XP/Vista/7/8
- Taste cu funcționalitate confortabilă, exactă și fără zgomot
- 12 butoane de acces rapid la aplicațiile Internet și Multimedia
- Taste pentru controlul alimentării PC

CERINȚE DE SISTEM

- Sistem de operare Windows XP/Vista/7/8
- Mufă USB liberă

PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE

- Conectați tastatura la intrarea liberă pentru USB a PC.
- După conectarea la intrarea USB, PC va recunoaște dispozitivul în mod automat.

DESCRIEREA FUNCȚIILOR TASTELOR DE ACCES RAPID

- | | |
|--|---|
|  Deschiderea paginii de Internet principale |  Deschiderea meniului «Preferate» (My Favorites) |
|  Pornirea aplicației poștei |  Trecere la pagina de căutare |
|  Pornirea dispozitivului de redare media |  Redare/Pauză |
|  Mărirea nivelului sunetului |  Oprirea/pornirea sunetului (MUTE) |
|  Micșorarea nivelului sunetului |  Pornirea/oprirea calculatorului |
|  Deconectarea computerului sau trecerea în regim de somn (Sleep) |  Deschidere «Computer» |

REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE

Problema	Soluția
Tastatura nu funcționează.	1. Deconectați tastatura de la PC și verificați dacă nu există defecțiuni la contactele intrărilor. În cazul în care nu ați observat nici o defecțiune, iar contactele sunt în regulă, conectați încă o dată tastatura la PC. 2. Se recomandă să vă adresați la cel mai apropiat centru de servicii.
Probleme cu tasta Sleep (regim «de somn»).	Asigurați-vă că gestionarea alimentării este activă atât la BIOS-ul computer-ului, cât și Windows.

SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Numărul tastelor	105
Butoane de acces rapid	12
Regulatorul volumului	există
Configurația tastaturii	Rus/Ucr/Eng
Compatibilitate cu SO	Windows XP/Vista/7/8
Interfață	USB
Fiabilitate	mai mult de 20 000 000 apăsări
Dimensiuni (L × Î × H), mm	485 × 15 × 200
Greutate, g	905

Note:

- **Caracteristicile tehnice enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză specificațiile tehnice pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Support tehnic pe site-ul www.sven.fi.

Tastatură multimedia

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Model: **Comfort 4200 Wooden**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova
SRL «ULTRA»,

Chișinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,
tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA,
Chișinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,
tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
Nº 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
Nº 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

**COMFORT 4200
WOODEN**