

SVEN[®]

Tastatură multimedia

MANUAL DE UTILIZARE



KB-C7300EL

www.sven.fi

Vă mulțumim pentru achiziționarea tastaturii MC SVEN!

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, faceți atent cunoștință cu acest Manual și păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare.

DREPT DE AUTOR

© 2017. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nicio răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

DESPACHETARE

Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici o parte componentă. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.

CONȚINUT

1. PARTICULARITĂȚI	3
2. SETUL COMPLET	3
3. CERINȚE DE SISTEM	3
4. PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE	3
5. DESCRIEREA FUNCȚIILOR TASTELOR DE ACCES RAPID	3
6. REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE	4
7. SPECIFICAȚII	4

*Suportul tehnic este plasat pe pagina web www.sven.fi
Tot aici puteți găsi versiunea înnoită a prezentului Manual*

1. PARTICULARITĂȚI

- Tastele complet transparente cu iluminare din spate
- 12 taste Fn de acces rapid
- Blocare taste Win

2. SETUL COMPLET

- Tastatură — 1 buc.
- Manual de utilizare — 1 buc.
- Talon de garanție — 1 buc.

3. CERINȚE DE SISTEM

- Sistem de operare Windows XP/Vista/7/8/10
- Mufă USB liberă

4. PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE

- Conectați tastatura la intrarea liberă pentru USB a PC.
- Instalarea tastaturii decurge automat după conectarea ei la intrarea USB a computerului.
- Pentru utilizarea comodă a tastaturii în încăperi întunecate, porniți iluminarea tastelor, prin apăsarea butonului cu roți dințate. Pentru a deconecta iluminarea – apăsați tasta butonului cu roți dințate repetat. Pentru a regla luminozitatea, apăsați Fn și odnovremennno Page Up sau Page Down.

5. DESCRIEREA FUNCȚIILOR TASTELOR DE ACCES RAPID

- Fn + F1 — pornirea player-ului media
- Fn + F2 — micșorarea volumului
- Fn + F3 — mărirea volumului
- Fn + F4 — oprirea/pornirea sunetului
- Fn + F5 — oprirea redării
- Fn + F6 — trecere la track-ul precedent
- Fn + F7 — redare/pauză
- Fn + F8 — trecere la track-ul următor
- Fn + F9 — pornirea programului pentru poștă
- Fn + F10 — deschiderea un browser Web
- Fn + F11 — blocare taste
- Fn + F12 — oprirea calculatorului

Notă. Apăsați tastele de acces rapid, concomitent cu butonul Fn.

6. REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE

Problema	Soluția
Tastatura nu funcționează.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asigurați-vă că BIOS-ul computerului Dvs. conține setările controlorului USB pentru funcționare implicită. 2. Deconectați tastatura de la PC și verificați dacă nu există defecțiuni la contactele intrărilor. În cazul în care nu ați observat nici o defecțiune, iar contactele sunt în regulă, conectați încă o dată tastatura la PC. 3. Adresați-vă în cel mai apropiat centru de servicii.
Probleme la utilizarea tastelor auxiliare de acces rapid.	Se recomandă să vă adresați la cel mai apropiat centru de servicii.

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

7. SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Numărul tastelor pe tastatură	104
Taste de acces rapid	12 Fn
Butonul de alimentare lumina de fundal	+
Configurația tastaturii	Rus/Ucr/Eng
Compatibilitate cu SO	Windows XP/Vista/7/8/10
Interfață	USB
Fiabilitate	mai mult de 20 000 000 de apăsări
Dimensiuni (L × Î × H), mm	452 × 154 × 22
Greutate, g	520

Note:

- **Caracteristicile tehnice enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză specificațiile tehnice pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Tastatură multimedia

SVEN®



Model: **KB-C7300EL**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova
SRL «ULTRA»,

Chişinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,

tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA,

Chişinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,

tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

KB-C7300EL