

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN

Optyczna mysz
beprzewodowa

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



**RX-515
SILENT**

www.sven.fi

Pragniemy podziękować Państwu za kupno myszy TM SVEN!

Zanim zaczniemy użytkować mysz, powinniśmy zapoznać się dokładnie z daną instrukcją, którą należy zachować na cały okres użytkowania urządzenia.

PRAWO AUTORSKIE

© 2014. SVEN PTE. LTD. Wersja 1.0 (V 1.0).

Dana Instrukcja i zawarta w niej informacja są chronione przez prawo autorskie. Wszystkie prawa są pod ochroną prawną.

Marki handlowe

Wszystkie marki handlowe są własnością ich prawowitych właścicieli.

Upředzenie o ograniczeniu odpowiedzialności

Chociaż staramy jak to tylko jest możliwe aby Instrukcja była maksymalnie dokładna, mogą się zdarzyć jakieś nieścisłości. Informacja zawarta w danej Instrukcji jest przedstawiona "jak jest".

Autor i wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności przed osobami fizycznymi i podmiotami prawnymi za możliwy uszczerbek bądź szkody spowodowane informacjami zawartymi w niniejszej Instrukcji.

TREŚĆ

PL

1. SPECYFIKA URZĄDZENIA	3
2. KOMPLETNOŚĆ	3
3. WYMOGI SYSTEMOWE	3
4. PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA	3
5. NIESPRAWNOŚCI I ICH USUWANIE	4
6. CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE	4

Pomoc techniczna jest dostępna na stronie internetowej www.sven.fi.

1. SPECYFIKA URZĄDZENIA

- Ergonomiczna konstrukcja
- Precyzyjna technologia optyczna
- Działa praktycznie na dowolnej powierzchni
- Precyzyjny czujnik optyczny
- Ciche przyciski
- Rozdzielczość myszy 800 dpi
- Interfejs USB
- Sterowniki dla Windows XP/Vista/7/8/10 nie są potrzebne

2. KOMPLETNOŚĆ

- Optyczna mysz przewodowa — 1 szt.
- Instrukcja użytkownika — 1 szt.
- Karta gwarancyjna — 1 szt.

3. WYMOGI SYSTEMOWE

- OC Windows XP/Vista/7/8/10
- Wolny port USB

4. PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA

- Podłączyć manipulator do wolnego portu USB w PC.
- Po podłączeniu do portu USB komputer automatycznie rozpoznaje urządzenie.

5. NIESPRAWNOŚCI I ICH USUWANIE

Niesprawność	Usunięcie niesprawności
Manipulator nie działa.	1. Odłączyć mysz od PC i sprawdzić kontakty złącza, czy nie są uszkodzone. Jeśli nie widać żadnych zewnętrznych uszkodzeń i złącza są sprawne, należy podłączyć mysz do PC jeszcze raz. 2. Jeśli to nie pomoże, należy zwrócić się do najbliższego centrum serwisowego.

6. CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Parametry	Znaczenie
Kompatybilność z SO	Windows XP/Vista/7/8/10
Rozdzielczość, dpi	800
Ilość przycisków	2 + 1 (rolka przewijania)
Interfejs	USB
Wymiary, mm	65 × 40 × 120
Masa, g	86

Uwaga:

- **Charakterystyki techniczne przytoczone w tablicy, są informacyjne i nie mogą być podstawą do wysunięcia roszczeń.**
- **Produkty TM SVEN ulegają stałemu doskonaleniu, dlatego charakterystyki techniczne i komplektacja mogą się zmieniać bez uprzedzenia.**