

UKR

## КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

### *Дякуємо Вам за купівлю миші TM SVEN!*

Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтеся з цим Керівництвом і збережіть його на весь період користування.

### **АВТОРСЬКЕ ПРАВО**

© SVEN PTE. LTD. Версія 1.0 (29.11.2021). Це Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищено авторським правом. Усі права застережені.

### **ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ**

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ**

Не зважаючи на докладені зусилля зробити Керівництво точнішим, можливі деякі невідповідності. Інформація цього Керівництва надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за збитки або uszkodження, завдані інформацією, що міститься у цьому Керівництві.

- Переvezення і транспортування обладнання допускається лише у задовільній упаковці.
- Не вимагає спеціальних умов для реалізації.
- Утилізацію проводити відповідно до правил утилізації побутової та комп'ютерної техніки.

### **ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

- Оберегайте пристрій від впливу підвищеної вологості, пилу та дії високих температур.

- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони можуть пошкодити декоративну поверхню. Для чищення використовуйте м'яку суху тканину.
- Не допускайте механічної дії на виріб.
- Не розбирайте пристрій і не ремонтуйте його самостійно.

### **ПРИЗНАЧЕННЯ**

Миша це пристрій вводу. Вона призначена для введення (занесення) інформації в комп'ютер, а також управління роботою комп'ютера.

### **КОМПЛЕКТАЦІЯ**

- Провідна миша — 1 шт.
- Керівництво користувача — 1 шт.

### **ОСОБЛИВОСТІ**

- Динамічне підсвічування (для відключення натиснути бічну задню кнопку і кнопку перемикачання DPI)
- Перемикачання швидкості переміщення курсору
- Кабель у міцному обплетенні
- Колесо прокрутки з гумовим протектором
- Бічні кнопки навігації

### **СИСТЕМНІ ВИМОГИ**

- Windows
- Вільний роз'єм USB

### **ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ**

Під'єднайте маніпулятор до вільного порту USB ПК. Увімкніть комп'ютер. Інсталяція миші відбувається автоматично.

## ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Вирішення
Маніпулятор не працює.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Від'єднайте мишу від ПК і перевірте контакти роз'ємів на предмет можливого пошкодження. Якщо жодних зовнішніх ушкоджень не виявлено та контакти справні, під'єднайте мишу до ПК знову.</li><li>2. Зверніться до найближчого сервіс-центру.</li></ol>

Якщо жоден зі вказаних вище способів не дає змогу вирішити проблему, будь ласка, зверніться за професійною консультацією до найближчого до Вас сервісного центру. Ніколи не намагайтеся ремонтувати виріб самостійно.



*Технічна підтримка розміщена на сайті [www.sven.fi](http://www.sven.fi).*