

Для корректной работы акустических систем SVEN PS-30/PS-32 под управлением Windows 7 необходимо сделать следующие шаги:

- 1) Подключить акустическую систему к USB порту.
 - 2) Windows 7 автоматически определит ваше устройство и установит необходимые драйвера.
 - 3) Кликните правой кнопкой мыши по иконке динамика и выберите в открывшемся меню «Устройства воспроизведения»
 - 4) В открывшемся окне выделите ваше USB аудиоустройство.
 - 5) Выберите вкладку «Свойства», затем «Дополнительные возможности».
 - 6) Поставьте галочку в окошке «Отключить все эффекты» и нажать «Применить».
- Ваше USB аудиоустройство готово к работе.