

SVEN[®]
YOU WANT - WE CAN

Кардрідер з 3-портовим
USB-концентратором

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА



HB-AC-120

www.sven.fi

Дякуємо Вам за купівлю кардрідера TM SVEN!

ПРИЗНАЧЕННЯ

Зовнішній кардрідер Sven HB-AC-120 призначено для читання/запису карт пам'яті. Його також можна використовувати як USB Hub.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не вимикайте пристрій під час читання/запису карти пам'яті, інакше дані можуть бути втрачені.
- Встановлюйте карту пам'яті в слот згідно з наведеною таблицею. Одночасно можна використовувати лише одну карту пам'яті!

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Кардрідер – 1 шт.
- Кабель для підключення до ПК – 1 шт.
- Керівництво користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

ОСОБЛИВОСТІ

- Сумісний з роз'ємами USB, що підтримують «Plug & Play»
- Підтримує більшість сучасних карт пам'яті: MS, SD/MMC, XD/SM, CF/MD та ін.


СИСТЕМНІ ВИМОГИ

- Вільний роз'єм USB 1.1 або 2.0.
- ОС Windows 2000/XP/Vista/7 і вище.

Технічна підтримка на сайті www.sven.fi

ОПИС

- ① Slot SD
- ② Slot CF
- ③ Slot SM/XD
- ④ Slot MS
- ⑤ Індикатори підключення до USB-хабу
- ⑥ Індикатор читання/запису
- ⑦ Роз'єм для підключення джерела живлення DC
- ⑧ Роз'єм міні-USB
- ⑨ Роз'єми USB-хаба



*Мал. 1. Конструкція кардридера
 (вигляд спереду, зліва, справа)*

ІНДИКАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ

- Якщо пристрій підключено до системи і карта пам'яті правильно встановлена в слот, буде світитися індикатор ⑥.
- Під час читання/запису індикатор ⑥ блимає.
- Якщо до роз'ємів USB-хаба ⑨ підключити обладнання, індикатори підключення ⑤ засвітаються.

ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ

- Якщо пристрій після підключення до USB-порту не працює, перевірте чи правильно карта пам'яті встановлена в слот (див. таблицю).

Слоти	Підтримують карти пам'яті
SM Slot	SM/XD та ін.
MS Slot	MS, MS-DUO, MS Pro, MS PRO-Duo, MS MagicGate, MS Pro MagicGate, MS-Duo MagicGate, MS Pro-DUO MagicGate та ін.
CF Slot	CF I/II, CF Ultra II, CF Extreme III, MD, Magicstor та ін.
SD Slot	SD, miniSD, MMC-I, MMC-II, MMC4.0, MMC Dual Voltage, RS-MMC, RS-MMC Dual Voltage, RS-MMC 4.0 та ін.

SVEN®
YOU WANT - WE CAN

Кардридер с 3-портовым
USB-концентратором

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



HB-AC-120

www.sven.fi

Благодарим Вас за покупку кардридера TM SVEN!

НАЗНАЧЕНИЕ

Внешний кардридер Sven HB-AC-120 предназначен для чтения/записи карт памяти. Его также можно использовать как USB Hub.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не отключайте устройство во время чтения/записи карты памяти, иначе данные могут быть утеряны.
- Устанавливайте карту памяти в слот согласно приведенной таблице. Одновременно можно использовать лишь одну карту памяти!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кардридер – 1 шт.
- Кабель для подключения к ПК – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

ОСОБЕННОСТИ

- Совместим с разъемами USB, поддерживающими «Plug & Play»
- Поддерживает большинство современных карт памяти: MS, SD/MMC, XD/SM, CF/MD и др.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Свободный разъем USB 1.1 или 2.0
- ОС Windows 2000/XP/Vista/7 и выше.

Техническая поддержка на сайте www.sven.fi

ОПИСАНИЕ

- ① Slot SD
- ② Slot CF
- ③ Slot SM/XD
- ④ Slot MS
- ⑤ Индикаторы подключения к USB-хабу
- ⑥ Индикатор чтения/записи
- ⑦ Разъем для подключения источника питания DC
- ⑧ Разъем мини-USB
- ⑨ Разъемы USB-хаба




Рис. 1. Конструкция кардридера (вид спереди, слева, справа)

ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

- Если устройство подключено к системе и карта памяти правильно установлена в слот, будет светиться индикатор ⑥.
- Во время чтения/записи индикатор ⑥ мигает.
- Если к разъемам USB-хаба ⑨ подключить оборудование индикаторы подключения ⑤ засветятся.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

- Если устройство после подключения к USB-порту не работает, проверьте правильно ли карта памяти установлена в слот (см. таблицу).

Слоты	Поддерживают карты памяти
SM Slot MS Slot	SM/XD и др. MS, MS-DUO, MS Pro, MS PRO-Duo, MS MagicGate, MS Pro MagicGate, MS-Duo MagicGate, MS Pro-DUO MagicGate и др.
CF Slot SD Slot	CF I/II, CF Ultra II, CF Extreme III, MD, Magicstor и др. SD, miniSD, MMC-I, MMC-II, MMC4.0, MMC Dual Voltage, RS-MMC, RS-MMC Dual Voltage, RS-MMC 4.0 и др.

Кардридер с 3-портовым USB-концентратором

SVEN®
YOU WANT – WE CAN

Модель: HB-AC-120

Импортер в России: ООО «СКАНДИТРЕЛ»,
111024, РФ, г. Москва,
ул. Авиамоторная, д. 65, стр. 1.

Уполномоченная организация в России:
ООО «РТ-Ф», 105082, г. Москва, ул. Фридриха
Энгельса, д. 75, стр. 5.

Условия гарантийного обслуживания смотрите
в гарантийном талоне или на сайте **www.sven.fi**

Гарантийный срок: 12 мес.

Срок службы: 2 года.

Произведено под контролем «Свен Скандинавия
Лимитед», 48310, Финляндия, Котка,
Котолахдентие, 15. Сделано в Китае.

Модель: HB-AC-120

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН
Центр». Київська область, м. Переяслав-
Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31.

Призначення, споживчі властивості та відомості
про безпеку товару див. у керівництві
користувача.

Умови гарантійного обслуговування дивіться в
гарантійному талоні або на сайті **www.sven.fi**

Гарантійний термін: 12 міс.

Строк служби: 2 роки.

Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок.
Шкідливих речовин не містить.

Зберігати в сухому місці.
Виготовлено під контролем «Свен Скандинавія
Лімітед», 48310, Финляндия, Котка, Котолахдентіе,
15. Зроблено в Китаї.

Produced under the control of Oy Sven Scandinavia
Ltd. 15, Kotolahdentie, KOTKA, Finland, 48310.
Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

HB-AC-120