

SVEN® HARD DISK CASE SH-350

ВНЕШНИЙ КАРМАН
ДЛЯ ЖЕСТКОГО ДИСКА 3,5"

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Модель: **SH-350 IDE/SATA**

www.sven.ua

8. Спецификация

Параметры	Значение	
Поддерживаемый HDD	IDE 3,5"	SATA 3,5"
Внешний интерфейс	USB 2.0, совместим с USB 1.1	
Скорость передачи	До 480 Mbps	
Рабочая температура	0 – 65 °C	
Рабочая влажность	20 – 85 %	
Операционная система	Windows 98/ME/2000/XP/ Vista/7, MAC OS 8.6 / Linux 2.4 или выше	

Примечания:

1. Характеристики из таблицы являются справочными и не могут быть основанием для претензий. Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

2. Техническая поддержка размещена на сайте www.sven.ua. Здесь же вы сможете найти обновленную версию данной инструкции.

СОДЕРЖАНИЕ

Уважаемый покупатель!	2
Авторское право	2
Предупреждение об ограничении ответственности	2
1. Меры безопасности и предосторожности	3
2. Комплектация	3
3. Особенности	3
4. Системные требования	4
5. Установка жесткого диска	4
6. Установка под Windows	4
7. Установка під MAC OS	7
8. Спецификация	8

Важно! Порт USB обеспечивает питание на уровне 500 mA / 5 В, чего достаточно для обеспечения питания большинства жестких дисков 3.5". Однако в том случае, если этого недостаточно, рекомендуется использовать подключение до двух портов USB.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением устройства TM SVEN!

С момента своего основания в 1991 году TM SVEN разрабатывает и выпускает высококачественное электронное и акустическое оборудование. Широкий ассортимент продукции, строгая политика качества и взвешенная ценовая политика позволили торговой марке SVEN занять ведущее положение на восточноевропейском рынке бытовой и компьютерной электроники, что подтверждается возрастающим из года в год количеством владельцев аппаратуры с маркой SVEN.

Специалистами компании постоянно ведутся разработки аппаратуры наивысшего качества, на несколько шагов опережающей поколения самого требовательного потребителя.

Надеемся, что Вы получите удовольствие при эксплуатации нашей продукции!

Авторское право

© 2010, Sven Corporation. Данная инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права оговорены. Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

Предупреждение об ограничении ответственности

Несмотря на приложенные усилия сделать инструкцию более точной, в тексте возможны некоторые несоответствия. Информация данной инструкции предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никаких обязательств перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, вызванные информацией, содержащейся в данной инструкции. Производитель не несет ответственности за сделанные при этом технические или редакционные оплошности, а также за повреждения — случайные или происходящие от оборудования, его характеристик, конструкции или использования. Необходимые изменения к данной инструкции будут включаться в последующие издания.

7. Установка под MAC OS

В случае использования MAC OS 9.0 и выше подключение устройства происходит автоматически. Для версии MAC OS 8.6 необходимо выкачать программное обеспечение «USB MASS STORAGE SUPPORT 1.3.5» с официального сайта поддержки Apple по адресу <http://www.apple.com/support>.

Важно! Перед установкой жесткого диска во внешний карман рекомендуется разметить его под файловую систему FAT16 или FAT32. В таком случае Ваше устройство корректно будет работать и под операционной системой MAC OS; в случае же разметки только под MAC OS устройство будет недоступно для других операционных систем.

**ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДАННОГО УСТРОЙСТВА
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЭТОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ!**



2.3. Система определит устройство «USB Mass Storage Device» (устройство USB 1.1) или «USB Storage Adapter AT2» (устройство USB 2.0).

2.4. Нажмите кнопку «Finish (Завершить установку)» (см. рис. ниже). После установки устройства в окне появится «My Computer (Мой компьютер)».



Примечание. Операционные системы Windows 2000/XP/Vista/7 определяют и подключают устройство автоматически, поэтому в установке драйверов нет необходимости.

1. Меры безопасности и предосторожности

1. Перед установкой и подключением устройства обязательно ознакомьтесь с этой инструкцией.
2. Не раскрывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. Ремонт должны осуществлять лишь квалифицированные специалисты уполномоченного сервисного центра.
Перечень сервисцентров смотрите на сайте www.sven.ua
3. Не допускайте контакта устройства с растворителями. Не храните его в местах возможного попадания влаги, пыли и действия высоких температур.
4. Придерживайтесь порядка установки и подключения устройства.
5. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

2. Комплектность

1. Внешний карман	1 шт.
2. Кабель USB	1 шт.
3. Диск CD с драйверами	1 шт.
4. Адаптер питания	1 шт.
5. Подставка	1 шт.
6. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
7. Гарантийный талон	1 шт.

3. Особенности

- Поддержка накопителей большой емкости.
- Совместимость с PC и Mac и другими устройствами.
- Высокоскоростной интерфейс High Speed – USB 2.0.
- Вертикальное (на подставке) или горизонтальное положение (на усмотрение пользователя).
- Подключение к порту USB без выключения ПК.
- Поддержка дисков SATA и IDE.

4. Системные требования

Основные требования для использования данного устройства:

1. Требование к аппаратуре: персональный компьютер, ноутбук с интерфейсом USB 2.0 или USB 1.1.
2. Требования к операционной системе: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, MAC OS 8.6/Linux 2.4 или выше.

5. Установка жесткого диска

1. Откройте корпус устройства и выньте плату с контроллером.
2. Подключите ваш жесткий диск к соответствующим разъемам (обратите особое внимание на правильность подключения 40-контактного сигнального разъема и 4-контактного разъема питания, а также на правильность переключателя жесткого диска IDE в режиме «Master/MA»). Закрепите жесткий диск к плате с помощью шурупов из комплекта.
3. Установите плату с жестким диском внутрь устройства, закройте крышку и закрутите все необходимые шурупы.

6. Установка под Windows 98

Перед использованием устройства под операционной системой Windows 98/ME необходимо установить драйверы. Осуществить установку можно двумя такими способами:

1. Установите диск с драйверами в устройство чтения дисков CD/DVD дисков и запустите программу установки драйверов. Далее следуйте за инструкцией программного обеспечения.
2. Или достаточно просто подключить устройство к свободному порту USB. Тогда Windows автоматически выявит новое устройство USB и предложит установить драйверы. Нажмите кнопку «Next (Дальше)» (см. рис. на следующей странице).



- 2.1. Выберите пункт «Search for the best driver for your device (Поиск лучшего драйвера для устройства)» и нажмите кнопку «Next (Дальше)» (см. рис. ниже).



- 2.2. Установите диск с драйверами в устройство чтения CD/DVD, выберите пункт «CD-ROM driver (Устройство CD-ROM)» и нажмите кнопку «Next (Дальше)» (см. рис. на след. странице).