

SVEN[®]

Căști stereo wireless
cu microfon

MANUAL DE UTILIZARE



AP-B380MV

www.sven.fi

Vă mulțumim pentru achiziționarea căștilor stereo MC SVEN!

DREPT DE AUTOR

© SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (15.12.2021).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt rezervate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENT PRIVIND RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nici o răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută în acest Manual.

CUPRINS

1. RECOMANDĂRI CUMPĂRĂTORULUI	2
2. COMPLETARE	2
3. DESTINAȚIE	3
4. MĂSURI DE PRECAUȚIE	3
5. DESCRIERE	3
6. CONECTARE ȘI FUNCȚIONARE.....	4
7. SPECIFICAȚII TEHNICE	6

1. RECOMANDĂRI CUMPĂRĂTORULUI

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă dispozitivul nu este deteriorat. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma, care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Echipamentul poate fi transportat și expedit numai în ambalajul său original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Eliminați-l în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor casnice și a echipamentelor informatice.
- Data de fabricație a produsului este indicată pe cutie.

2. COMPLETARE

- Căști stereo – 1 buc.
- Cablu de alimentare de la USB la micro USB – 1 buc.
- Cablu audio detașabil Ø 3,5 mm (3 pini) – 1 buc.
- Manual de utilizare – 1 buc.
- Certificat de garanție – 1 buc.

3. DESTINAȚIE

Căștile stereo SVEN AP-B380MV cu microfon sunt concepute pentru lucrul cu PC, laptopuri și alte dispozitive mobile prin transmisia de date prin Bluetooth. Acestea pot fi utilizate, de asemenea, în telefonie prin internet, videoconferințe, aplicațiile multimedia, jocurile interactive, recunoașterea vocală, ascultarea radioului FM și a fișierelor MP3 prin Micro SD.

4. MĂSURI DE PRECAUȚIE

- Nu utilizați căștile stereo în timp ce conduceți automobilul.
- Nu folosiți căștile stereo la un nivel ridicat de volum pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de un sfert de oră) – aceasta duce la afectarea auzului.

Particularități

- Finisaj metalic mat, greutate redusă și design plăcut.
- Transmitere wireless a semnalului prin Bluetooth 5.0.
- Banda de cap pliabilă și cupele pivotante asigură o potrivire perfectă.
- Transmisie de semnal audio prin fir/fără fir.
- Conducerea track-urilor și al volumului atunci, când ascultați muzică.
- Redare directă MP3/WMA (prin Micro SD) și radio FM.
- Conector micro USB standard pentru încărcarea căștilor.
- Complet compatibil cu dispozitivele iOS și Android.
- Timp de funcționare de la acumulator – până la 10 ore.
- Raza de acțiune – până la 10 metri.

5. DESCRIERE

- ① Slot pentru Card TF
- ② Conector micro USB pentru încărcare
- ③ Indicator/microfon
- ④ Conector de 3,5 mm (3 pini) pentru conectarea cablului audio
- ⑤ Track-ul anterior (apăsare lungă);
Reducerea volumului (apăsare scurtă)
- ⑥ Buton de pornire/oprire a căștilor;
Redare/Pauză;
Controlul apelurilor;
Selectarea modului: Bluetooth/FM/MP3
- ⑦ Track-ul următorul (apăsare lungă);
Mărirea volumului (apăsare scurtă)




Fig. 1.

6. CONECTARE ȘI FUNCȚIONARE

Atenție! Înainte de utilizare bateria încorporată trebuie încărcată complet.

Încărcarea garniturii

- Conectați căștile la un port USB al PC-ului sau la un încărcător USB, folosind cablul USB la micro USB (furnizat). În timpul încărcării indicatorul ③ arde în alb.
- Când dispozitivul este complet încărcat, indicatorul ③ se va stinge.
- După încărcarea completă, căștile ar trebui să funcționeze timp de aproximativ ①0 ore, încercați să nu le lăsați să se descarce complet pentru a preveni deteriorarea bateriei interne.
- Căștile utilizează o baterie ca parte integrantă a echipamentului, așa că nu încercați să o scoateți sau să o înlocuiți, deoarece acest lucru poate anula garanția sau poate deteriora dispozitivul.

Modul Bluetooth

- Apăsăți și mențineți apăsat butonul multifuncțional ⑥ pentru a porni căștile și a intra în modul de asociere Bluetooth, despre ce indică LED-ul ③ intermitent. Deschideți modul Bluetooth al dispozitivului dvs., găsiți numele de asociere "SVEN AP- B③80MV" și selecționați-l (a se vedea schema de conectare din fig. ②). Dacă dispozitivul vă solicită un cod de asociere, introduceți "0000". După asocierea reușită puteți auzi un semnal sonor și indicatorul LED ③ de pe căști va clipi.
- Utilizați butoanele de control al câștilor (⑤, ⑥ și ⑦) pentru redare, pauză sau navigare în sus și în jos pe tracklist. Apăsăți butonul ⑥ pentru a reda și a pune pe pauză piesa curentă, apăsați scurt butonul ⑦ pentru a mări volumul sau butonul ⑤ pentru a micșora volumul și apăsați și mențineți apăsat butonul ⑦ pentru piesa următoare sau butonul ⑤ pentru piesa anterioară.

Modul TF/MP3

- Introduceți un card TF (micro SD) compatibil în slotul ①, și căștile vor trece automat în modul MP3 și vor începe să redea prima piesă. Sau apăsați butonul ⑤ de mai multe ori, până când căștile trec în modul MP3. Utilizați butoanele de control al câștilor (⑤, ⑥ și ⑦) pentru redare, pauză sau navigare în sus și în jos în lista de melodii, așa cum este descris mai sus.

Modul radio FM

- Când căștile sunt pornite, apăsați butonul ⑥ până când intrați în modul FM. Apoi apăsați din nou și mențineți apăsat butonul ⑥ timp de ③-④ secunde pentru a începe scanarea canalului și a salva canalul. După finalizare puteți naviga în sus și în jos printre posturile salvate cu ajutorul butoanelor track-ul următor ⑦ și track-ul anterior ⑤. Pentru a mări sau a micșora volumul, apăsați butoanele ⑦ și ⑤ așa cum este descris mai sus.

Modul AUX

- Utilizați cablul de 3,5 mm furnizat pentru a conecta căștile la orice sursă audio compatibilă. Căștile nici măcar nu trebuie să fie pornite. Butoanele de control al track-ului și volumului nu funcționează, controlul volumului în acest caz este efectuat pe sursa de sunet.

Pornirea și oprirea dispozitivului

- Pentru a porni căștile, apăsați și mențineți apăsat butonul ⑥ până când se aude un semnal sonor. La pornire LED-ul ④ va începe să clipească. Pentru a opri dispozitivul apăsați și mențineți apăsat butonul ⑥ din nou, până când apare un semnal sonor.



Fig. 2. Schema de conexiune

În asociere cu un telefon:

Apelurile de ieșire

- Formarea unui număr de pe telefonul mobil: utilizați telefonul mobil pentru a forma numărul în modul obișnuit. După formarea numărului garnitura va emite un semnal de apel, iar vocea se va comuta automat la căștile Bluetooth după conectate. (Unele smartphone-uri au posibilitatea de a alege dispozitivul de ieșire vocală.)
- Reapelarea ultimului număr: apăsați de două ori butonul ⑥ pentru a forma ultimul număr apelat (Este posibil ca unele telefoane mobile să necesite doar o singură apăsare scurtă a butonului.)

Preluarea apelurilor

- Pentru a accepta un apel de intrare apăsați butonul ⑥.
- Pentru a respinge un apel de intrare, apăsați butonul ⑥ de două ori.
- În timpul redării muzicii, la formarea numărului sau în cazul unui apel de intrare, redarea va fi oprită automat. Muzica va continua să fie redată după terminarea apelului.

7. SPECIFICAȚII TEHNICE

Parametri și unități de măsurare	Specificații
Membrană, mm	40
Acumulator, mA/h	350
Sensibilitate, dB	110±3
Impedanța, Ω	32
Tipul de conexiune	Bluetooth, Micro SD, stereo jack de 3,5 mm, micro USB (pentru încărcare)
Profiluri Bluetooth acceptate	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Rază de acțiune, m	10
Timp de funcționare de la acumulator, ore	până la 8
Dimensiuni, mm	210 × 190 × 75
Greutatea, g	173

Note. Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt doar pentru referință și nu pot servi drept bază pentru revendicări. Producerea MC SVEN se perfecționează încontinuu. Din acest motiv specificațiile tehnice și ansamblu pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Căști stereo wireless
cu microfon

SVEN®

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176,
Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore,
427447.

Produced under the control of Oy Sven
Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



AP-B380MV