

SVEN[®]

Căști stereo wireless cu microfon

MANUALUL UTILIZATORULUI



AP-B500MV

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat căștile stereo Marca Comercială SVEN!**DREPT DE AUTOR**

© SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (02.03.2022).

Acest Manual și informațiile conținute în acesta sunt protejate prin drepturi de autor. Toate drepturile sunt protejate.

RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Echipamentul poate fi transportat și expediat numai în ambalajul său original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Eliminați în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor casnice și a echipamentelor informatice.

DESTINAȚIE

Căștile stereo SVEN AP-B500MV cu microfon sunt concepute pentru lucrul cu PC, laptopuri și alte dispozitive mobile prin transmisia de date prin Bluetooth. Acestea pot fi utilizate, de asemenea, în telefonie prin internet, videoconferințe, aplicațiile multimedia, jocurile interactive, recunoașterea vocală și studiul limbilor străine.

COMPLETARE

- Căști stereo wireless — 1 buc.
- Cablu audio detașabil — 1 buc.
- Cablu de alimentare de la USB la micro USB — 1 buc.
- Manual de utilizare — 1 buc.
- Certificat de garanție — 1 buc.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Nu folosiți căștile stereo în timp ce conduceți automobilul.
- Nu folosiți căștile stereo la un nivel ridicat de volum pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de un sfert de oră) — aceasta duce la afectarea auzului.

PARTICULARITĂȚI

- Transmisia wireless a semnalului prin Bluetooth 4.2.
- Posibilitatea conectării prin cablu.
- Posibilitatea de gestionare a volumului și comutarea track-urilor.
- Timp de funcționare de la acumulator — până la 12 ore.
- Raza de acțiune — până la 10 metri.

DESCRIERE

- ① Mărirea volumului (apăsare scurtă) (apăsare scurtă); track-ul următor (apăsare lungă, ~2 sec).
- ② Butonul de pornire/oprire; Butonul de control a apelurilor; Redare/Pauză.
- ③ Reducerea volumului (apăsare scurtă); track-ul anterior (apăsare lungă, ~2 sec).
- ④ Indicator LED.
- ⑤ Conector micro USB pentru încărcare.
- ⑥ Conector pentru conectarea cablului audio.



Fig. 1. Construcția căștilor

CONECTARE ȘI OPERARE

Atenție! Înainte de utilizare bateria încorporată trebuie încărcată complet.

Încărcarea setului

- Conectați setul căști la portul USB al PC-ului sau la încărcătorul USB, folosind cablul USB la micro USB (furnizat). În timpul încărcării indicatorul ④ se aprinde în roșu.
- Când unitatea este complet încărcată, indicatorul ④ se va stinge.
- Când nivelul încărcării bateriei este scăzut se emite periodic un semnal sonor scurt și indicatorul cu LED ④ clipește în roșu.
- Căștile folosesc bateria ca parte integrantă a echipamentului, deci nu încercați să o scoateți sau să o înlocuiți, deoarece acest lucru poate anula garanția sau deteriora dispozitivul.

Pornirea și oprirea dispozitivului

- Pentru a porni setul cu cască, apăsați și mențineți apăsat butonul ② până când apare un semnal sonor. La pornire LED-ul ④ va alterna albastru și roșu (modul de căutare a dispozitivului) sau albastru intermitent (când este conectat la un dispozitiv). Pentru a opri dispozitivul apăsați din nou și mențineți apăsat butonul ② până când apare un semnal sonor. La oprire LED-ul ④ va clipi în roșu.

Butoanele de comandă

În asocierea cu telefonul:

- pentru a prelua un apel de intrare apăsați butonul ②. Pentru a încheia apelul apăsați butonul ② repetat;
- pentru a reseta un apel primit apăsați și mențineți apăsat butonul ② (~2 sec.) *;
- la apăsarea scurtă de două ori a butonului ②, se activează funcția de apelare a ultimului număr format *;
- la apăsarea lungă a butonului ②, setul cu cască se deconectează de la dispozitiv și intră în modul de căutare.

* În funcție de configurația telefonului/smartphone-ului.

Tehnologia Bluetooth

- Transmisia de date wireless prin protocolul Bluetooth vă permite să conectați căștile fără fir la dispozitive compatibile. Raza maximă de transmisie este de 10 metri. Obstacolele, cum ar fi pereții și alte dispozitive electronice, pot interfera cu transmiterea semnalului.




Fig. 2. Schema de conexiuni

Asocierea setului cu cască cu dispozitivul

- Pentru a transmite un semnal prin Bluetooth, trebuie mai întâi să stabiliți o conexiune între produs și sursa de semnal (vezi schema de conectare din fig. 2). Pentru a face acest lucru porniți setul de căști, așteptați modul de căutare — indicatorul LED ④ va alterna între albastru și roșu.

- Pe sursa de semnal (telefon, laptop, smartphone etc.) trebuie să selectați modul de căutare dispozitivelor Bluetooth. Pe ecran va fi afișat numele «SVEN AP-B500MV», cu care trebuie să stabiliți o conexiune.
- Dacă conexiunea se realizează cu succes, în căști se va auzi un semnal sonor scurt, indicația modului de căutare de pe căști se oprește. Dacă niciun dispozitiv nu se va conecta, căștile se vor deconecta automat după 2 minute. Dacă asocierea dispozitivelor a eșuat, este necesar din nou să readuceți sistemul în modul de căutare (opriți și porniți din nou) **.
- În timpul schimbului de date (ascultare de muzică) cu un dispozitiv conectat prin Bluetooth, indicatorul căștilor ☺ clipește în albastru.

*Pentru conectarea la anumite modele de dispozitive prin Bluetooth, posibil să fie necesară introducerea codului «0000».

** Dacă produsul este deja autorizat în lista dispozitivelor de sursă, nu este necesar să reactivați modul de căutare. Selectați numele produsului «SVEN AP-B500MV» și comanda «conectare» pe sursă.

Utilizare în modul cu fir

- Dispozitivul poate fi utilizat în modul cu fir ca set cu cască. Pentru a face acest lucru conectați căștile stereo la sursa audio cu ajutorul cablului furnizat prin intermediul conectorului ☺.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Caracteristici și unități de măsură	Specificații
Sensibilitate, dB	căști: 105 ± 3 microfon: -58 ± 3
Interval de frecvență, Hz	căști: 20–20 000 microfon: 30–16 000
Rezistență, Ohm	32
Membrană, mm	∅ 40
Tipul conexiunii	Bluetooth 4.2/mini jack stereo ∅ 3,5 mm (3 pin)
Profiluri Bluetooth acceptate	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Rază de acțiune, m	până la 10
Timp de funcționare de la acumulator, ore	până la 12
Lungime cablu, m	0,8
Greutate, g	155

Mențiuni. Specificațiile tehnice prezentate în tabel sunt de referință și nu pot servi drept bază pentru revendicări. Produsele MC SVEN se perfecționează continuu. Din acest motiv, specificațiile și conținutul pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Suport tehnic pe site www.sven.fi.

Căști stereo wireless cu microfon

SVEN®

Model: AP-B500MV

Importer: Tiralana OY, Office 102, Kotolahdentie 15, 48310 Kotka, Finland.

Consultați cardul de garanție pentru condițiile de garanție sau vizitați www.sven.fi. Perioada de garanție: 12 luni. Durata de viață: 5 ani.

Producător: «SVEN PTE. Limited», 176, Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447.

Produs sub controlul «Sven Scandinavia Limited», 48310, Finlanda, Kotka, Kotolahdentie 15. Fabricat în China.

® Registered Trademark of Oy SVEN Scandinavia Ltd. Finland.



2B0302

AP-B500MV