

SVEN®
YOU WANT – WE CAN

Bezprzewodowe słuchawki
stereo z mikrofonem

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



AP-B550MV

www.sven.fi

Pragniemy podziękować Państwu za kupno słuchawek stereo TM SVEN!

PRAWO AUTORSKIE

© 2017. SVEN PTE. LTD. Wersja 1.0 (V 1.0).

Dana Instrukcja i zawarta w niej informacja są chronione przez prawo autorskie. Wszystkie prawa są pod ochroną prawną.

PRZEZNACZENIE

Komputerami PC, laptopami i innymi urządzeniami mobilnymi – transmisja danych odbywa się za pomocą protokołu Bluetooth. Mogą być również używane w telefonii internetowej, podczas wideokonferencji, w aplikacjach multimedialnych, grach interaktywnych, w celu rozpoznawania mowy i uczenia się języków obcych.

KOMPLETNOŚĆ

- Słuchawki stereofoniczne – 1 szt.
- Zdemontowany kabel audio z mikrofonem – 1 szt.
- Kabel zasilający USB ze złączem micro USB – 1 szt.
- Instrukcja użytkownika – 1 szt.
- Karta gwarancyjna – 1 szt.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Nie należy obsługiwać się słuchawkami stereofonicznymi w czasie kierowania środkami transportu.
- Nie należy obsługiwać się słuchawkami stereofonicznymi na maksymalnej głośności przez dłuższy czas (dłużej niż kwadrans), ponieważ to prowadzi do stępienia słuchu.

SPECYFIKA URZĄDZENIA


- Komunikacja bezprzewodowa za pomocą Bluetooth 4.1.
- Możliwość sterowania przełączaniem utworów.
- Funkcja przyjęcia połączenia przychodzącego.
- Przewodowa/bezprzewodowa transmisja sygnału audio.
- Czas pracy na zasilaniu z akumulatora – do 18 godzin.
- Zasięg do 10 metrów.

Instrukcja użytkownika

AP-B550MV

OPIS TECHNICZNY

- ① Przycisk włączania/wyłączania (długie naciskanie, ~2 sekundy); włączanie i wyłączenie podświetlenia dekoracyjnego (krótkie naciskanie, gdy zestaw słuchawkowy jest włączony)
- ② Przycisk sterowania połączeniem; Odtwarzanie/Pauza
- ③ Zwiększenie poziomu głośności (krótkie naciskanie); następny utwór (długie naciśnięcie, ~2 sekundy)
- ④ Zmniejszenie poziomu głośności (krótkie naciskanie); poprzedni utwór (długie naciskanie, ~2 sekundy)
- ⑤ Złącze micro USB do ładowania
- ⑥ Złącze do podłączenia kabla audio
- ⑦ Lampka kontrolna LED



Rys. 1. Opis słuchawek

PODŁĄCZENIE I UŻYTKOWANIE

Uwaga! Przed rozpoczęciem użytkowania należy całkowicie naładować wbudowany akumulator.

Ładowanie zestawu słuchawkowego

- Podłącz zestaw słuchawkowy do gniazda USB w komputerze PC lub ładowarki USB za pomocą kabla USB ze złączem micro USB (z wyposażenia). Podczas ładowania wskaźnik ⑦ zaświeci się na czerwono.
- Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane, wskaźnik ⑦ zgaśnie.
- W przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora jest emitowany krótki sygnał dźwiękowy, a lampka kontrolna LED ⑦ miga na czerwono.
- Stosowany w słuchawkach wbudowany akumulator stanowi integralną część sprzętu, więc nie próbuj go usunąć lub wymienić, ponieważ może to unieważnić gwarancję lub spowodować uszkodzenie urządzenia.

Włączanie i wyłączenie urządzenia

- Aby włączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk ① aż do pojawienia się sygnału dźwiękowego. Po włączeniu dioda LED ⑦ zaczyna migać na przemian na niebiesko i czerwono (tryb wyszukiwania urządzenia) lub migać na niebiesko (po podłączeniu do urządzenia). Aby wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk ① aż do pojawienia się sygnału dźwiękowego. Po wyłączeniu dioda LED ⑦ mrugnie na czerwono. Po krótkim naciskaniu przycisku ① (gdy zestaw słuchawkowy jest włączony) wyłącza się i włącza się podświetlenie dekoracyjne.

Przyciski sterowania

W sparowaniu z telefonem:

- aby przyjąć połączenie przychodzące, naciśnij przycisk ②. Aby zakończyć rozmowę, naciśnij przycisk ② ponownie;
- aby zresetować połączenie przychodzące, naciśnij i przytrzymaj przycisk ② (przez ~2 sekundy);
- w przypadku dwukrotnego krótkiego naciskania przycisku ②, włącza się funkcja połączenia z ostatnio wybranym numerem*;

- w przypadku długiego naciskania przycisku ② zestaw słuchawkowy będzie odłączony od urządzenia i przechodzi w tryb wyszukiwania.

* W zależności od konfiguracji telefonu/smartfonu.

Technologia Bluetooth

- Bezprzewodowa transmisja danych za pomocą protokołu Bluetooth pozwala podłączyć słuchawki bezprzewodowo do kompatybilnych urządzeń. Maksymalny zasięg transmisji danych wynosi 10 m. Przeszkody, takie jak ściany, a także inne urządzenia elektroniczne mogą zakłócać transmisję sygnału.



Rys. 2. Schemat połączenia

Parowanie zestawu słuchawkowego z urządzeniem

- Do transmisji sygnału przez Bluetooth należy najpierw nawiązać połączenie produktu ze źródłem sygnału (patrz schemat połączeń na rys. 2). W tym celu włącz zestaw słuchawkowy, poczekaj, aż zostanie włączony tryb wyszukiwania – wskaźnik ⑦ będzie migać na kolor niebieski i czerwony.
- Na źródle sygnału (telefon, laptop, smartfon itd.) należy wybrać tryb wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Na ekranie pojawi się nazwa urządzenia: SVEN AP-B550MV, z którym trzeba nawiązać połączenie*.
- Po udanym podłączeniu w słuchawkach będzie emitowany krótki sygnał dźwiękowy, wskaźnik trybu wyszukiwania na słuchawkach przestanie świecić. Jeśli żadne urządzenie nie będzie podłączone, słuchawki wyłączą się automatycznie po upływie 2 minut. Jeśli nie udało się przeprowadzić parowania urządzeń, należy ponownie przełączyć system w tryb wyszukiwania (wyłączyć i włączyć)**.
- Podczas wymiany danych (słuchanie muzyki) z urządzeniem podłączonym przez Bluetooth wskaźnik ⑦ słuchawek miga na niebiesko.

* Dla połączeń przez Bluetooth z niektórymi modelami urządzeń może być konieczne wpisanie kodu "0000".

** Jeśli produkt jest już na liście urządzeń źródła, wtedy ponowna aktywacja trybu wyszukiwania nie jest wymagana. Wybierz nazwę produktu SVEN AP-B550MV i polecenie "połącz" na źródle.

Używanie w trybie przewodowym

- Urządzenie może być używane w trybie przewodowym jako zestaw słuchawkowy. W tym celu podłącz słuchawki do źródła dźwięku za pomocą kabla z wyposażenia przez złącze ⑥. Kabel należy podłączyć w taki sposób, aby mikrofon znajdował się bliżej słuchawek, niż źródła dźwięku.

DANE TECHNICZNE

Charakterystyki i jednostka miary	Wartość
Czułość , dB	słuchawki: 106 mikrofon: -58 ± 3
Zakres częstotliwości, Hz:	słuchawki: 20 – 20 000 mikrofon: 30 – 16 000
Rezystancja, Ω	32
Membrana, mm	\varnothing 40
Typ połączenia	Bluetooth 4.1
Obsługiwane profile Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Zasięg działania, m	do 10
Czas pracy na zasilaniu z akumulatora, godzin	do 18
Typ złącza	mini jack stereo \varnothing 3,5 mm (4 pin)
Długość kabla, m	1.2
Waga, g	225

Uwaga:

- **Dane techniczne przytoczone w tabeli są podane do informacji i nie mogą być podstawą do wysunięcia roszczeń.**
- **Produkty TM SVEN ulegają stałemu doskonaleniu, dlatego charakterystyki techniczne i kompletacja mogą ulec zmianie bez powiadomienia.**

Pomoc techniczna jest dostępna na stronie internetowej www.sven.fi.