

- Возможно небольшое искажение изображения у сверхчувствительных мониторов и телевизоров, поэтому для наилучшего изображения устанавливайте АС подальше от телевизора.

#### 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АС

- Перед подключением убедитесь, что все компоненты системы выключены.
  - Подключите АС к усилителю в соответствии с его описанием, при этом руководствуйтесь приложением (п.2 и 3).
- Мощность каналов усилителя не должна превышать мощность соответствующих АС, а выходное сопротивление усилителя должно быть равно сопротивлению АС.
- Используйте для коммутации специальный спаренный акустический кабель из бескислородной меди длиной не более 10 метров и сечением не менее 13 AWG (2,62 кв. мм) для фронтального канала и 14 AWG (2,08 кв. мм) для остальных каналов, длина кабеля к каждой паре колонок должна быть одинаковой.

#### 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА АС

- В момент включения усилителя, к которому подключена АС, регулятор громкости усилителя установите на минимум.
- Не превышайте максимальную мощность АС.
- Для чистки АС применяйте мягкую сухую ткань.

#### 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Характеристики и единицы измерения	Фронтальные АС	Центральная АС	Тыловые АС
1.	Количество полос воспроизведения	2	2	2
2.	Диаметр ВЧ-динамика, дюйм	1	3/4	3/4
3.	Количество и диаметр СЧ/НЧ-динамиков, шт. x дюйм	6,5	2 x 4	4
4.	Сопротивление, Ом	8	8	8
5.	Выходная мощность, Вт	120	40	30
6.	Чувствительность, дБ	88 ± 2	85 ± 2	83 ± 2
7.	Диапазон частот, Гц	50 — 20 000	70 — 20 000	70 — 20 000
8.	Магнитное экранирование	+	+	-
9.	Размеры (одной колонки), мм	388 x 210 x 263	150 x 410 x 158	247 x 150 x 158
10.	Масса (одной колонки), кг	7,4	4,1	2,3

##### Примечание.

1. Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.
2. Продукция торговой марки SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



## Комплект акустических систем для домашнего кинотеатра

# SVEN® HP-514T

### Инструкция по эксплуатации



**Благодарим Вас за покупку комплекта акустических систем (АС) для домашнего кинотеатра торговой марки SVEN!**

## АВТОРСКОЕ ПРАВО

© Sven Corp. 2002.

Данная инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права оговорены.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Несмотря на приложенные усилия сделать инструкцию более точной, возможны некоторые несоответствия. Информация данной инструкции предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никаких обязательств перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, проистекающие от информации, содержащейся в инструкции. Производитель акустических систем не несет ответственности за сделанные при этом технические или редакционные оплошности, а также за повреждения - случайные или происходящие от оборудования, его характеристик, конструкции или использования. Необходимые изменения к данной инструкции будут включаться в последующие издания.

## ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

## РАСПАКОВКА

Аккуратно распакуйте акустическую систему (АС), проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет наличия повреждений. Если АС повреждена или функционирует неправильно, сразу же обратитесь к продавцу, у которого Вы ее приобрели. Если АС была повреждена при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществлявшую доставку.

Мы рекомендуем Вам сохранить коробку и весь упаковочный материал для возможной транспортировки усилителя.

Техническая поддержка размещена также на сайте SVEN-Audio по адресу: <http://audio.sven.ru>.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
2. КОМПЛЕКТАЦИЯ
3. РАСПОЛОЖЕНИЕ АС
4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АС
5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА АС
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Установка акустической системы
2. Режимы объемного звучания
3. Выбор акустического кабеля

## 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не допускайте замыканий проводов (в том числе и «заземленных») колонок АС между собой, на корпус усилителя и на землю, т.к. это выводит из строя мостовые выходные каскады усилителя.
2. Оберегайте АС от попадания в отверстия посторонних предметов:
  - Следите, чтобы иголки, шпильки, монеты, насекомые и пр. не попали вовнутрь.
3. Оберегайте АС от повышенной влажности, попадания воды и пыли:
  - Не устанавливайте АС в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
  - Не ставьте на АС сосуды с цветами и другие предметы.
4. Оберегайте АС от нагрева:
  - Не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
5. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т.к. они могут повредить окрашенную поверхность АС.
6. Не открывайте крышку АС.
7. Если АС не работает, сразу отключите кабель и обратитесь в магазин, где Вы ее приобрели.

## 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Комплект АС:
  - фронтальные – 2 шт.
  - тыловые – 2 шт.
  - центрального канала – 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации – 1шт.

## 3. РАСПОЛОЖЕНИЕ АС

- Выберите схему расположения АС в соответствии с ее назначением, при этом руководствуйтесь приложением (п.1 и 2).
- Если АС имеет фазоинвертор или динамик, выходящий на заднюю или боковую стенку, устанавливайте систему на расстоянии 20 – 30 см от стенки или другого препятствия.