

SVEN®
YOU WANT – WE CAN

Multimedia jocuri tastatura

MANUAL DE UTILIZARE



**CHALLENGE
9700**

www.sven.fi

Vă mulțumim pentru achiziționarea tastaturii mărcii comerciale SVEN!

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, faceți atent cunoștință cu acest Manual și păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare .

DREPT DE AUTOR

© 2014. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

PARTICULARITĂȚI

- Design ergonomic
- Membrană de înaltă calitate
- Compatibilă cu Windows XP/Vista/7/8
- Interfață USB
- Funcționare comodă, moale a tastelor
- 8 taste suplimentare de schimb pentru joc, incluse în set
- 9 taste de comenzi rapide pentru aplicațiile Internet și Multimedia










CERINȚE DE SISTEM

- Sistem de operare Windows XP/Vista/7/8 sau mai sus, Mac OS 10.4 sau mai sus, Linux
- Mufă USB liberă

PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE

- Conectați tastatura la intrarea liberă pentru USB a PC.
- După conectarea la intrarea USB, PC va recunoaște dispozitivul în mod automat.

DESCRIEREA FUNCȚIILOR TASTELOR PENTRU COMENZI RAPIDE

- | | |
|--|--|
|  Deschidere «My Computer» |  Redare/Pauză |
|  Deschiderea paginii – internet de pornire |  Deconectarea sunetului |
|  Pornirea programului pentru poștă |  Micșorarea nivelului volumului |
|  Trecere la pagina de căutare |  Mărirea nivelului volumului |
|  Decidere «Preferate» (My Favorites) | |

REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE

Problema	Soluția
Tastatura nu funcționează.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deconectați tastatura de la PC și verificați dacă nu există defecte la punctele de conexiune. În cazul în care nu observați nici un defect exterior, conectați încă o dată tastatura la PC. 2. Se recomandă să vă adresați la cel mai apropiat centru de servicii.

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Numărul de taste pe tastatură	104
Numărul de taste pentru comenzi rapide	9
Configurația tastaturii	Rus/Ucr/Eng
Compatibilitate cu SO	Windows XP/Vista/7/8
Interfață	USB
Fiabilitate	mai mult de 10 000 000 de apăsări
Dimensiuni (L×Î×H), mm	450 × 26 × 165
Greutate, g	567

Note:

- **Specificațiile enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză specificațiile tehnice pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

**Suportul tehnic este plasat pe pagina web www.sven.fi.
Tot aici puteți găsi versiunea înnoită a prezentului Manual.**

Multimedia jocuri tastatura

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Model: **Challenge 9700**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova:

SRL «ULTRA»,

Chişinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,

tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA,

Chişinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,

tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,

Nº 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul

«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,

Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,

Nº 02-02, Singapore, 427447. Produced under the

control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,

Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© **Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.**

**CHALLENGE
9700**