

SVEN®
YOU WANT – WE CAN

Tastatură standard fără fir

MANUAL DE UTILIZARE



**COMFORT 2200
WIRELESS**

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat tastatura TM SVEN!

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, faceți atent cunoștință cu acest Manual și păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare.

DREPT DE AUTOR

© 2016. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0)

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor

PARTICULARITĂȚI

- Clasic aspect full-size
- Design rezistent la apa
- Tehnologie îmbunătățită, cu eficiență energetică
- Distanță de funcționare – până la 10 metr

SETUL COMPLET

- Tastatură fără fir — 1 buc.
- Receptor Nano 2,4 GHz USB — 1 buc.
- Baterie de tip AAA — 1 buc.
- Manual de utilizare — 1 buc.
- Talon de garanție — 1 buc.


CERINȚE DE SISTEM

- OC Windows XP/Vista/7/8/10.
- Intrare pentru USB liberă

PREGĂTIREA PENTRU MUNCĂ

- Deschideți compartimentul pentru baterii al tastaturii, introduceți o baterie de tip AAA, ținând cont de polaritate, apoi închideți compartimentul pentru baterii al tastaturii (vezi imag. 1).

**Support tehnic pe site-ul www.sven.fi.
Tot aici puteți găsi versiunea înnoită a prezentului Manual**



Imag. 1



Țineți cont de polaritate la instalarea bateriilor. În cazul în care nu se va ține cont de polaritate, dispozitivul s-ar putea defecta, caz ce nu este inclus în lista cazurilor de garanție.

CONECTAREA

- Conectați camera la receptorul nano de 2,4 GHz la intrarea USB liberă a computerului.
- În cazul în care conectarea a reușit, tastatura va începe să funcționeze automat.
- La finalizarea utilizării receptorul (receiverul) nano din mufa USB a computerului nu puteți să extrageți.
- Dacă conexiunea fără fir cu o închide, trebuie să reinstalați conexiunea apăsând în același timp tastele «ESC» și «+=».

Note:

- **Nu amplasați receptorul nano într-un loc închis de metal (sertar, cutie, seif). Semnalele radio nu pătrund prin ecran metallic.**
- **În cazul în care bateriile sunt descărcate, vor apărea defecte în funcționarea manipulatorului sau a tastaturii. În așa caz este nevoie să instalați niște baterii noi.**
- **În cazul unei pauze îndelungate în funcționare, tastatura și manipulatorul vor trece în «regim de așteptare». Pentru a trece în regim de funcționare este suficient să apăsați oricare dintre taste.**

REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE

Problema	Soluția
Tastatura nu funcționează.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificați bateriile și corectitudinea funcționării acestora. În caz de necesitate schimbați-le, ținând cont de polaritate. 2. Extrageți receptorul USB și introduceți-l înapoi, asigurați-vă că acesta nu este defectat. 3. Se recomandă să vă adresați la cel mai apropiat centru de servicii.

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Numărul de taste pe tastatură	104
Configurația tastaturii	Rus/Ucr/Eng
Compatibilitate cu SO	Windows XP/Vista/7/8/10
Interfață	USB
Fiabilitate	mai mult de 20 000 000 de apăsări
Distanță de funcționare	până la 10 metri
Frecvență, GHz	2,4
Dimensiunile tastaturii (L × Î × H), mm	438 × 16 × 136
Greutate, g	350

Note:

- **Caracteristicile tehnice enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză specificațiile tehnice pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Tastatură standard fără fir



SVEN®
YOU WANT – WE CAN

Model: **Comfort 2200 Wireless**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova
SRL «ULTRA»,

Chișinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,
tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA,

Chișinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,
tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

**COMFORT 2200
WIRELESS**