

**SVEN**<sup>®</sup>  
YOU WANT – WE CAN

Tastatură standard fără fir

# MANUALUL UTILIZATORULUI



**ELEGANCE 5800  
WIRELESS**

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

**Vă mulțumim pentru achiziționarea tastaturii mărcii comerciale SVEN!**

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, faceți atent cunoștință cu acest Manual și păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare .

**DREPT DE AUTOR**

© 2016. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

**MĂRCI COMERCIALE**

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

**PARTICULARITĂȚI**

- Design Slim
- Layout standard
- Tastă de acces rapid la browser
- Interfață USB
- Taste joase cu trecere moale

**CERINȚE DE SISTEM**

- Sistem de operare Windows XP/Vista/7/8
- Mufă USB liberă

**PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE**

- Conectați tastatura la intrarea liberă pentru USB a PC.
- După conectarea la intrarea USB, PC va recunoaște dispozitivul în mod automat.

**DESCRIEREA FUNCȚIILOR TASTELOR DE ACCES RAPID ȘI UN INDICATOR**

 – tastă de acces rapid la browsery


 – indicatorul de taxa redusă de baterii

**PREGĂTIREA PENTRU MUNCĂ**

- Deschideți compartimentul pentru baterii al tastaturii, introduceți o baterie de tip AAA, ținând cont de polaritate, apoi închideți compartimentul pentru baterii al tastaturii (vezi imag. 1).



**Țineți cont de polaritate la instalarea bateriilor. În cazul în care nu se va ține cont de polaritate, dispozitivul s-ar putea defecta, caz ce nu este inclus în lista cazurilor de garanți.**



Imag. 1

**CONECTAREA**

- Conectați receptorul nano 2,4 GHz USB la intrarea USB liberă a computerului.
- În cazul în care conectarea a reușit, tastatura va începe să funcționeze automat.
- La finalizarea utilizării receptorului (receiverul) nano din mufa USB a computerului nu puteți să extrageți.
- Dacă conexiunea fără fir cu o încheie, trebuie să reinstalați conexiunea apăsând în același timp tastele «ESC» și «+=».

**Note:**

- În cazul în care baterie sunt descărcate, vor apărea defecte în funcționarea a tastaturii și luminoase indicatorul de taxa redusă de baterii. În acest caz, bateria trebuie să fie schimbată pentru unul nou.
- În cazul unei pauze îndelungate în funcționare, tastatura și mouse-ul vor trece în «regim de așteptare». Pentru a trece în regim de funcționare este suficient să apăsați oricare dintre taste.

## REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE

Problema	Soluția
Tastatura nu funcționează.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificați bateriile și corectitudinea instalării acestora. În caz de necesitate schimbați-le, ținând cont de polaritate.</li> <li>2. Extrageți receptorul USB și introduceți-l înapoi, asigurați-vă că acesta nu este defectat.</li> <li>3. Se recomandă să vă adresați la cel mai apropiat centru de deservire.</li> </ol>

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

## SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Numărul de taste	107
Taste auxiliare	1
Configurația tastaturii	Rus/Ucr/Eng
Compatibilitate cu SO	Windows XP/Vista/7/8
Interfață	USB
Tehnologie de legătură	fără fir
Fiabilitate	mai mult de 20 000 000 de apăsări
Distanță de funcționare	până la 10 metri
Dimensiuni (L × Î × H), mm	426 × 25 × 125
Greutate, g	362

**Note:**

- *Specificațiile enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.*
- *Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză specificațiile tehnice pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.*

**Suportul tehnic este plasat pe pagina web [www.sven.fi](http://www.sven.fi).  
Tot aici puteți găsi versiunea înnoită a prezentului Manual.**

## Tastatură standard fără fir

**SVEN**®  
YOU WANT – WE CAN



### Model: **Elegance 5800 Wireless**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova

SRL «ULTRA»,

Chișinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,

tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA,

Chișinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,

tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,

Nº 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul

«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,

Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,

Nº 02-02, Singapore, 427447. Produced under the

control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,

Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© **Registered Trademark of Oy SVEN**  
**Scandinavia Ltd. Finland.**

**ELEGANCE 5800**  
**WIRELESS**