

SVEN[®]

Tastatură multimedia

MANUAL DE UTILIZARE



KB-C3050

www.sven.fi

Vă mulțumim pentru achiziționarea tastaturii multimedia TM SVEN!

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, faceți atent cunoștință cu acest Manual și păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare.

DREPT DE AUTOR

© 2018. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTIZARE DESPRE RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nicio răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

DESPACHETARE

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici o parte componentă. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Transport și echipamente de transport este permisă numai în ambalajul original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Se va elimina în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor de uz casnic și de calculator.

CONȚINUT

1. ARTICULARITĂȚI	3
2. SETUL COMPLET	3
3. CERINȚE DE SISTEM	3
4. PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE	3
5. DESCRIEREA FUNCȚIILOR TASTELOR DE ACCES RAPID	3
6. REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE	4
7. SPECIFICAȚII	4

**Suportul tehnic este plasat pe pagina web www.sven.fi
Tot aici puteți găsi versiunea înnoită a prezentului Manual.**

RECOMANDĂRI

Tastatura KB-C3050 este un dispozitiv de intrare. Este proiectat pentru a introduce (introduce) informații în computer, precum și pentru a controla funcționarea calculatorului.

1. PARTICULARITĂȚI

- 8 taste multimedia
- Blocare taste Win

2. SETUL COMPLET

- Tastatură — 1 buc.
- Manual de utilizare — 1 buc.
- Talon de garanție — 1 buc.









3. CERINȚE DE SISTEM

- Sistem de operare Windows XP/Vista/7/8/10
- Mufă USB liberă

4. PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE

- Conectați tastatura la intrarea liberă pentru USB a PC.
- Instalarea tastaturii decurge automat după conectarea ei la intrarea USB a computerului.

5. DESCRIEREA FUNCȚIILOR TASTELOR DE ACCES RAPID

-  Redare/Pauză
-  Trecere la track-ul precedent
-  Trecere la track-ul următor
-  Micșorarea nivelului sunetului
-  Mărirea nivelului sunetului
-  Pornirea sunetului
-  Pornirea aplicației poștei
-  Deschiderea paginii de Internet principale

6. REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE

Problema	Soluția
Tastatura nu funcționează.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asigurați-vă că BIOS-ul computerului Dvs conține setările controlorului USB pentru funcționare implicită. 2. Deconectați tastatura de la PC și verificați dacă nu există defecțiuni la contactele intrărilor. În cazul în care nu ați observat nici o defecțiune, iar contactele sunt în regulă, conectați încă o dată tastatura la PC. 3. Adresați-vă în cel mai apropiat centru de servicii.
Probleme la utilizarea tastelor auxiliare de acces rapid.	Se recomandă să vă adresați la cel mai apropiat centru de servicii.

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

7. SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Numărul tastelor	112
Numărul tastelor de acces rapid	8
Butonul de alimentare lumina de fundal	există
Configurația tastaturii	Rus/Ucr/Eng
Compatibilitate cu SO	Windows XP/Vista/7/8/10
Interfață	USB
Timp mediu între defecțiuni	mai mult de 20 000 000 de apăsări
Dimensiuni (L × Î × H), mm	452 × 30 × 173
Greutate, g	545

Note:

- **Caracteristicile tehnice enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză specificațiile tehnice pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Tastatură multimedia

SVEN®



Model: **KB-C3050**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova
SRL «ULTRA»,

Chișinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,

tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA,

Chișinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,

tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



KB-C3050