

SVEN®

Tastatură

MANUAL UTILIZATORULUI



KB-E5500

www.sven.fi

Vă mulțumim pentru achiziționarea tastaturii MC SVEN!

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, faceți atent cunoștință cu acest Manual și păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare.

DREPT DE AUTOR

© 2019. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

DESPACHETARE

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Transport și echipamente de transport este permisă numai în ambalajul original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Se va elimina în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor de uz casnic și de calculator.

RECOMANDĂRI

Tastatura KB-E5500 este un dispozitiv de intrare. Este proiectat pentru a introduce (introduce) informații în computer, precum și pentru a controla funcționarea calculatorului.

SETUL COMPLET

- Tastatură — 1 buc.
- Manual de utilizare — 1 buc.

PARTICULARITĂȚI

- Slim дизайн
- 12 funcții multimedia Fn
- Înlătătoare pentru încheietura mâinii ergonomice
- Taste joase cu trecere moale

CERINȚE DE SISTEM

- Sistem de operare Windows.
- Mufă USB liberă.

PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE

- Conectați tastatura la intrarea liberă pentru USB a PC.
- După conectarea la intrarea USB, PC va recunoaște dispozitivul în mod automat.

DESCRIEREA FUNCȚIILOR TASTELOR DE ACCES RAPID

Fn + F1 – pornirea dispozitivului de redare media

Fn + F2 – micșorarea nivelului sunetului

Fn + F3 – mărirea nivelului sunetului

Fn + F4 – oprirea/pornirea sunetului

Fn + F5 – trecere la track-ul precedent

Fn + F6 – trecere la track-ul următor

Fn + F7 – redare/pauză

Fn + F8 – oprirea redării

Fn + F9 – deschiderea paginii de Internet principale

Manual utilizatorului

KB-E5500

Fn + F10 – pornirea aplicației poștei

Fn + F11 – deschidere «Computer»

Fn + F12 – deschiderea meniului «Preferate»

Notă. Apăsați tastele de acces rapid, concomitent cu butonul Fn.

REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE

Problema	Soluția
Tastatura nu funcționează.	<ol style="list-style-type: none"> Deconectați tastatura de la PC și verificați dacă nu există defecțiuni la contactele intrărilor. În cazul în care nu ați observat nici o defecțiune, iar contactele sunt în regulă, conectați încă o dată tastatura la PC. Se recomandă să vă adresați la cel mai apropiat centru de servicii.

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Numărul tastelor	104
Numărul de taste pentru comenzi rapide	12 (Fn)
Configurația tastaturii	Rus/Ucr/Eng
Compatibilitate cu SO	Windows
Interfață	USB
Fiabilitate	mai mult de 20 000 000 apăsări
Dimensiuni (L × Î × H), mm	450 × 26 × 185
Greutate, g	628

Note:

- **Caracteristicile tehnice enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză specificațiile tehnice pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Support tehnic pe site-ul www.sven.fi.

Tastatură

SVEN®



Model: **KB-E5500**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova
SRL «ULTRA»,

Chişinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,

tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA,

Chişinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,

tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



KB-E5500