

SVEN®

Мультимедиялық сымсыз
пернетақта

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



KB-E5800W

www.sven.fi

SVEN CM пернетақтасын сымсыз сатып алғаныңыз үшін рахмет айтамыз!

Сатып алудың алдында осы Нұсқаулықты мұқият оқып, оны пайдалану мезгілі кезінде сақтаңыз.

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2018. SVEN PTE. LTD. Нұсқасы 1.0 (V 1.0).

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ҚОРАПТАН ШЫҒАРУ

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

KB-E5800W пернетақтасы – кіріс құрылғысы. Ол компьютерге ақпаратты енгізу (кіру), сондай-ақ компьютердің жұмысын басқару үшін арналған.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Сымсыз пернетақта – 1 дана
- 2,4 ГГц USB-наноқабылдағыш – 1 дана
- AAA типті батарейка – 1 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- Slim дизайн
- 12 мультимедиялық функциялар Fn
- Энергия сақтағыш сымсыз технология
- Жұмсақ жүрісті төменпрофильді пернелер

ЖҮЙЕЛІК ТАЛАПТАР

- Windows XP/Vista/7/8/10 ОЖ-сі.
- USB еркін порты.

ЖЫЛДАМ ҚОСАТЫН ТҮЙМЕЛЕР ФУНКЦИЯСЫН СИПАТТАУ


- Fn + F1 – медиа-ойнатқышты қосу
- Fn + F2 – дауыс деңгейін азайту
- Fn + F3 – дауыс деңгейін көбейту
- Fn + F4 – дыбысты өшіру/қосу
- Fn + F5 – алдыңғы трекке өту
- Fn + F6 – келесі трекке өту
- Fn + F7 – қосу/уақытша тоқтату

Пайдаланушының нұсқаулығы

KB-E5800W

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

- Пернетақтың төменгі жағындағы батареялар тұратын бөлімнің қақпағын ашыңыз, AAA типті бір батареяны бөлімге қарама-қарсылықты сақтай отырып салыңыз, батареялар тұратын бөлімнің қақпағын жабыңыз (1-суретті қараңыз).



1-сурет

ҚОСЫЛУЫ

- 2,4 ГГц USB-наноқабылдағышты компьютердің бос USB-портына қосыңыз.
- Пернетақта наноқабылдағышпен автоматты түрде сымсыз қосылады.
- Жұмыс аяқталған соң наноқабылдағышты компьютердің USB-портынан суырмауға болады.
- Егер наноқабылдағышпен сымсыз қосылу үзілсе, «ESC» және «+=» пернелерін қатар басып, қайталап қосу керек.

Ескертулер:

- **Егер батареяка заряды таусылса, пернетақта дұрыс жұмыс істемейді және батареякалар төмен зарядының индикаторы жанады. Мұндай жағдайда батареяканы жаңасына ауыстыру керек.**
- **Пернетақта ұзақ уақыт жұмыс істемесе, «ұйқыдағы режимге» ауысады. Жұмыс режиміне ауысу үшін кез келген пернені басу керек.**



Батареякаларды орнатқанда қарама-қарсылықты сақтаңыз. Қарама-қарсылықты сақтамаңыз, бұйым істен шығуы мүмкін, бұл жөндеуге кепілдік бермейді!

ЫҚТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ШЕШУ

Мәселе	Шешімі
Пернетақта жұмыс істемейді.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Батарейкалар мен олардың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Қарама-қарсылығын сақтай отырып, қажет болса ауыстырыңыз. 2. USB-қабылдағышты шығарып, қайта салыңыз, бұзық емес тігіне көз жеткізіңіз. 3. Жақын жердегі сервис-орталыққа жолығуда ұсынамыз.

Жоғарыда аталған жолдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталығына кәсіптік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетіңізбен жөндейсіз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар мен өлшем бірліктері	Мәні
Пернетақтаның пернелерінің саны	105
Қосымша пернелер саны	12 (Fn)
Пернетақта таратылуы	Орыс/Укр/Eng
ОС-мен үйлесімділігі	Windows XP/Vista/7/8/10
Интерфейс	USB
Атқарылған жұмыс көлемінен бас тарту	20 000 000 астам басу
Өрекет ету қашықтығы	10 метрге дейін
Пернетақтаның өлшемі (Е × Б × Т), мм	440 × 30 × 125
Салмағы, г	380

Ескерту:

- Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар анықтамалық және наразы білдіру үшін негізі болып табылмайды.
- SVEN сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамалар алдын ала ескертілмей өзгеруі мүмкін.

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.

Мультимедиялық сымсыз пернетақта

SVEN®



Үлгі: **KB-E5800W**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, уй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы,
Мақатаев көшесі, 117,
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



KB-E5800W