

SVEN[®]

Gaming Keyboard

USER MANUAL



KB-G8800

www.sven.fi

Congratulations on the purchase of Sven keyboard!

Please read this User Manual before using the unit and retain this User Manual in safe place for future reference.

COPYRIGHT

© SVEN PTE. LTD. Version 1.0 (22.09.2022).

This Manual and information contained in it are copyrighted. All rights reserved.

TRADEMARKS

All trademarks are the property of their legal holders.

NOTICE OF RESPONSIBILITY RESTRICTION

Despite the exerted efforts to make this Manual more exact, some discrepancies may occur. The information of this Manual is given on "as is" terms. The author and the publisher do not bear any liability to a person or an organization for loss or damages which have arisen from the information contained in the given Manual.

UNPACKING

- Unpack the device carefully. Make sure there are no accessories left in the box. Check up the device for damage; if the product was damaged during transportation, address the firm which carried out the delivery; if the product functions incorrectly, address the dealer at once.
- Shipping and transportation equipment is permitted only in the original container.
- Does not require special conditions for realization.
- Dispose of in accordance with regulations for the disposal of household and computer equipment.
- The date of manufacture of the product is indicated on the box.

APPLICATION

KB-G8800 keyboard is an input device. It is designed to enter information into the computer, as well as control the operation of the computer.

PACKAGE CONTENTS

- Keyboard — 1 pc
- Keycap puller — 1 pc
- Extra keycaps — 8 pcs
- User manual — 1 pc
- Warranty card — 1 pc

SPECIAL FEATURES

- Programmable keys.
- USB Port.
- Sound indication.
- Tray for smartphone.
- 12 multimedia (Fn) keys.
- WIN key lock.
- Adjustable RGB-backlighting.
- 26 Anti-ghosting keys.
- Durable braided cable.

SYSTEM REQUIREMENTS

- OC Windows.
- Free USB port.

INSTALLATION

- Connect the keyboard to an available USB port of your PC. Installation of keyboard is automatic after its connection to USB port of PC.

DESCRIPTION OF QUICK ACCESS KEYS FUNCTION

Fn + F1	Start media player	Fn + F11	Open "My computer"
Fn + F2	Volume down	Fn + F12	Open Favorites
Fn + F3	Volume up	Fn + WIN	WIN key lock
Fn + F4	Mute/Unmute	Fn + ↑	Increase backlighting brightness level
Fn + F5	Play previous track	Fn + ↓	Decrease backlighting brightness level
Fn + F6	Play next track	Fn + "-"	Increase backlighting flashing speed
Fn + F7	Play/Pause	Fn + "+"	Decrease backlighting flashing speed
Fn + F8	Stop playing	Fn + Ins	Change backlighting mode
Fn + F9	Open homepage	Fn + W	Switch WASD keys to arrows and back
Fn + F10	Start e-mail app		

Note. Press the shortcut keys while holding the Fn key.

Backlight modes can be changed with the following keys combinations:

- FN + 1-9.
- Combination FN + 5 changes backlighting colors after each pressing this combination.
- Combination FN + 7 allows to customize backlighting areas. Press FN + 7 twice, the white backlighting flashes twice, indicating that you have entered the custom editing state. Press FN + up and down arrows to select the color of the current zone. Press FN + left and right arrows for moving to another area.
- Combination FN + 9 activates sound indication. The backlight starts reacting to keys pressing, tapping on the housing and loud noise around the keyboard.

Macro definition settings

- Press "FN + Print Screen" to start macro recording. The "S" (Scroll) indicator flashes to indicate that during recording.
- Enter the keys one by one (up to 16 characters).
- Press one of the keys G1-G4, where the macro will be saved. Indicator will stop flashing. It means that the key has been recorded.
- Clear the macro: press "FN + Print Screen", the "S" (Scroll) indicator flashes to indicate that it is in the process of clearing. Press one of the keys G1-G4 and "S" (Scroll) indicator stops flashing, that means, it is cleared.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
Keyboard is not working.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disconnect keyboard from PC and check connector pins for possible damage. If there is no external damage found and connector pins are OK, connect keyboard to PC again. 2. We recommend to address the nearest authorized service center.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Parameter, measurment unit	Value
Q-ty of keyboard keys, pcs	109
Q-ty of keyboard shortcut keys, pcs	12 (Fn)
Keyboard layout	Eng/Rus
OS compatibility	Windows
Interface	USB
Dimensions, mm	500 × 195 × 35
Weight клавиатуры, g	825

Notes. Technical specifications given in this table are supplemental information and can not give occasion to claims. Technical specifications are subject to change without notice due to improvement of SVEN production.

Technical support is on www.sven.fi .

Благодарим Вас за покупку клавиатуры ТМ SVEN!

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством и сохраните его на весь период использования.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© SVEN PTE. LTD. Версия 1.0 (22.09.2022). Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Несмотря на приложенные усилия сделать Руководство более точным, возможны некоторые несоответствия. Информация данного Руководства предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, содержащейся в данном Руководстве.

РАСПАКОВКА

Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.

- Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке.
- Не требует специальных условий для реализации.
- Утилизировать в соответствии с правилами утилизации бытовой и компьютерной техники.
- Дата изготовления продукта указана на коробке.

НАЗНАЧЕНИЕ

Клавиатура KB-G8800 это устройство ввода. Она предназначена для ввода (занесения) информации в компьютер, а также управления работой компьютера.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клавиатура — 1 шт.
- Дополнительные сменные клавиши — 8 шт.
- Ключ для съема клавиш — 1 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.

ОСОБЕННОСТИ

- Программируемые клавиши.
- USB-Порт.
- Звуковая индикация.
- Подставка для смартфона.
- 12 мультимедиа (Fn) клавиш.
- Блокировка клавиши WIN.
- Настраиваемая RGB-подсветка.
- Подавление фантомных нажатий (26 клавиш).
- Прочный кабель в оплётке.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows.
- Свободный разъем USB.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Подключите клавиатуру к свободному USB-порту компьютера.

После подключения к USB-порту компьютер автоматически распознает устройство.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Fn + F1	Запустить медиа-проигрыватель	Fn + WIN	Заблокировать клавишу WIN
Fn + F2	Уменьшить уровень громкости	Fn + ↑	Увеличить уровень яркости подсветки
Fn + F3	Увеличить уровень громкости	Fn + ↓	Уменьшить уровень яркости подсветки
Fn + F4	Отключить/Включить звук	Fn + «-»	Уменьшить скорость вспыхивания подсветки
Fn + F5	Перейти на предыдущий трек	Fn + «+»	Увеличить скорость вспыхивания подсветки
Fn + F6	Перейти на следующий трек	Fn + Ins	Изменить режим подсветки
Fn + F7	Воспроизведение/Пауза	Fn + W	Переключить клавиши WASD на стрелки и обратно
Fn + F8	Остановить воспроизведение		
Fn + F9	Открыть домашнюю интернет-страницу		
Fn + F10	Запустить почтовый клиент		
Fn + F11	Открыть «Мой компьютер»		
Fn + F12	Открыть панель избранного		

Примечание. Нажимайте клавиши быстрого доступа, одновременно удерживая клавишу Fn.

Режимы подсветки можно изменять следующими сочетаниями клавиш:

- FN + 1–9.
- Комбинация FN + 5 изменяет цвет подсветки после каждого нажатия этой комбинации.
- Комбинация FN + 7 позволяет настроить зоны подсветки. Для этого дважды нажмите FN + 7, подсветка дважды мигнёт белым цветом. Это означает, что вы в режиме настройки. С помощью FN + стрелок «вверх» и «вниз» выберите желаемый цвет, после чего с помощью FN + стрелок «вправо» и «влево» перейдите к настройке следующей зоны.
- Комбинация FN + 9 активирует звуковую индикацию. Подсветка начинает реагировать на нажатия клавиш, постукивания по корпусу и громкие звуки вокруг клавиатуры.

Настройка макрокоманд

- Нажмите сочетание клавиш «FN + Print Screen», чтобы начать запись макроса. Индикатор «S» (Scroll) начнёт мигать. Это означает, что вы в режиме настройки.
- Введите последовательность клавиш макроса (до 16 символов).
- Нажмите одну из кнопок G1 – G4, на которую на которую будет сохранена макрокоманда. После этого индикатор погаснет. Это означает, что команда сохранена.
- Для сброса записанной макрокоманды нажмите «FN + Print Screen». Индикатор «S» начнёт мигать, затем нажмите одну из кнопок G1–G4, на которую на которую была сохранена макрокоманда. После этого индикатор погаснет. Это означает, что команда удалена.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Решение
Клавиатура не работает.	1. Отсоедините клавиатуру от ПК и проверьте контакты разъемов на предмет их возможного повреждения. Если никаких внешних повреждений не обнаружено и контакты исправны, соедините клавиатуру с ПК еще раз. 2. Рекомендуем обратиться в ближайший сервис-центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и ед. измерения	Значение
Количество клавиш клавиатуры, шт	109
Количество клавиш быстрого доступа, шт	12 (Fn)
Раскладка клавиатуры	Англ/Рус
Совместимость с ОС	Windows
Интерфейс	USB
Размеры, мм	500 × 195 × 35
Вес клавиатуры, г	825

Примечания. Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

**Техническая поддержка размещена на сайте www.sven.fi.
Здесь же Вы сможете найти обновленную версию данного Руководства.**

Gaming Keyboard

SVEN®

Model: KB-G8800

Importer: Tiralana OY, Office 102, Kotolahdentie 15, 48310 Kotka, Finland.

Модель: KB-G8800

Импортер в России: ООО «Регард», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр. 5. Уполномоченная организация в России: ООО «РТ-Ф», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 56, стр. 1. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте www.sven.fi. Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года.

Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. Произведено под контролем «Свен Скандинавия Лимитед», 48310, Финляндия, Котка, Котolahdentie, 15. Сделано в Китае.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447.

Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark
of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



2B0922

KB-G8800