

SVEN[®]
YOU WANT - WE CAN

Mouse optic fără fir

MANUAL DE UTILIZARE



RX-400W

www.sven.fi

Vă mulțumim pentru achiziționarea mouse-ului MC SVEN!

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, faceți atent cunoștință cu acest Manual și păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare.

DREPT DE AUTOR

© 2016. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nicio răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

CONȚINUT

1. PARTICULARITĂȚI	3
2. SETUL COMPLET	3
3. CERINȚE DE SISTEM	3
4. DESCRIERE	4
5. PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE	4
6. REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE	7
7. SPECIFICAȚII	7

1. PARTICULARITĂȚI

- Tehnologie optică îmbunătățită BlueLED
- Schimbător de rezoluție DPI
- Rezoluție - 600/1000 dpi
- Alimentare de la 2 baterii de tip AAA
- Funcționare îndelungată a bateriilor

2. SETUL COMPLET




- Mouse optic — 1 buc.
- Receptor Nano 2,4 GHz USB — 1 buc.
- Baterii de tip AAA — 2 buc.
- Manual de utilizare — 1 buc.
- Talon de garanție — 1 buc.

3. CERINȚE DE SISTEM

- Sistem de operare Windows XP/Vista/7/8/10
- Mufă USB liberă


4. DESCRIERE

- ① Rotiță de derulare
- ② Schimbător de rezonanță dpi
- ③ ON/OFF: Întrerupătorul alimentării
- ④ Senzor optic
- ⑤ Compartimentul pentru baterii
- ⑥ Receiver (receptor)
- ⑦ Conector USB



Imag. 2. Vedere de jos

Imag. 1. Vedere de sus

Imag. 3. Receiver
5. PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE

- Deschideți capacul compartimentului pentru baterii a mouse-ului ⑤ introduceți 2 baterii de tip AAA, ținând cont de polaritate, apoi închideți capacul compartimentului pentru baterii (vezi imag. 4).
- Conectați receptorul Nano (receiver-ul) f (din set) la intrarea liberă USB a computerului (imag. 5).

- Pornii mouse-ul de la întrerupătorul ③, dispoziții ON. Pentru activarea mouseului este suficient doar să apăsați oricare dintre butoane sau să mișcați roțița de derulare. În cazul în care conectarea a reușit, mouse-ul începe să funcționeze automat.




Imag. 4. Instalarea bateriilor




Imag. 5. Conectarea receiver-ului

- La finisarea utilizării opriți întrerupătorul ③ poziția OFF. La finisarea utilizării puteți să extrageți receptorul (receiverul) ⑥ din mufa USB computerului și să îl introduceți înapoi în mouse (imag. 6). La folosirea repetată extrageți receptorul ⑥ din mouse-ul (imag. 7) și conectați-l din nou la intrarea USB a computerului.
- Nu amplasați receptorul Nano într-un loc închis de metal (sertar, cutie, seif), deoarece semnalele radio nu pătrund prin ecran metalic.
- Atunci când bateria este descărcată, mouse-ul funcționează neregulat. Acest lucru semnaleză că este necesar să schimbați bateria cu alta nouă, așa cum este indicat în imag. 4. Instalați de fiecare dată baterii noi de același tip.



Imag. 6. Instalarea receiver-ului în carcasa mouse-ului



Imag. 7. Extragerea receiver-ului din carcasa mouse-ului

⚠ Important

- **Acest dispozitiv răspunde celor mai înalte cerințe de economisire a energiei. Folosiți întrerupătorul ③ din partea de jos a mouse-ului pentru a îl conecta/deconecta – acest lucru va economisi energia bateriilor.**

6. REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE

Problema	Soluția
Mouse-ul nu funcționează.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asigurați-vă că receptorul nano este introdus în mufa USB și distanța dintre el și mouse nu depășește 10 metri. 2. Verificați dacă bateriile sunt instalate corect. 3. Verificați starea bateriilor și în caz de necesitate schimbați-le cu altele noi. 4. Se recomandă să vă adresați la cel mai apropiat centru de servicii.

7. SPECIFICAȚII

Parametri	Valoare
Compatibilitate cu SO	Windows XP/Vista/7/8/10
Tehnologia de legătură	fără fir 2,4 GHz
Rezonanță, dpi	600/1000
Numărul tastelor	3 + 1 (roțiță de derulare)
Interfață	USB
Dimensiuni, mm	103 × 66 × 38
Greutate, g	80

Note:

- **Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză specificațiile tehnice pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Mouse optic fără fir

SVEN[®]
YOU WANT - WE CAN



Model: **RX-400W**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova
SRL «ULTRA»,
Chişinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,
tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.
IM «Accent Electronic» SA,
Chişinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,
tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD., 176 Joo Chiat Road,
Nº 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
Nº 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolah-
dentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

RX-400W