

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN

Sistem USB de boxe
multimedia 2.0

MANUAL DE UTILIZARE



SVEN 314

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul de boxe multimedia TM SVEN!

DREPT DE AUTOR

© 2014. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nicio răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

CUPRINS

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR	1
2. SETUL COMPLET	2
3. MĂSURI DE SIGURANȚĂ	2
4. DESCRIERE TEHNICĂ	2
5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII	3
6. INLĂTURAREA DEFECTIUNILOR	4
7. SPECIFICAȚII	4

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Verificați dacă setul este complet și dacă aveți talonul de garanție. Asigurați-vă că pe talonul de garanție este pusă ștampila magazinului, o semnătură lizibilă sau ștampila vânzătorului și data cumpărării; verificați dacă numărul produsului corespunde cu cel indicat pe talon. Țineți minte că în caz de pierdere a talonului sau necoresponderii numerelor, nu veți avea dreptul la o reparație de garanție.
- Nu conectați produsul îndată după ce acesta a fost adus în încăpere de afară, de la temperaturi negative! Țineți produsul despachetat la temperatura camerei nu mai puțin de 4 ore.
- Înainte de a instala și de a folosi produsul, faceți atent cunoștință cu manualul de față și păstrați-l pentru întreaga perioadă de exploatare.

**Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi.
Tot aici puteți găsi versiunea actualizată a acestui Manual.**

2. SETUL COMPLET AL SA

- Sistem de boxe – 1 buc.
- Manual de utilizare – 1 buc.
- Talon de garanție – 1 buc.

3. MĂSURI DE SECURITATE



Atenție! În interiorul carcasei, pe elementele neizolate, există o tensiune înaltă, care poate provoca șoc electric.

- Pentru a evita electrocutarea, nu desfaceți sistemul de boxe multimedia (SBM) și nu îl reparați de sine stătător. Deservirea și repararea trebuie să fie efectuate doar de specialiștii calificați ai centrului de servicii autorizat. O listă a centrelor de servicii autorizate o puteți găsi pe pagina web: **www.sven.fi**.
- Evitați producerea scurt-circuitelor (inclusiv a firelor de «împământare»), a boxelor între ele, pe carcasa amplificatorului și pe pământ, deoarece acest lucru ar duce la defectarea cascadei amplificatorului.
- Este interzisă atingerea ștecherului firului de rețea al aparatului în decurs de 2 secunde de la extragerea acestuia din priză.
- Asigurați-vă că SBM nu va ajunge în deschizăturile altor obiecte.
- Protejați SBM de umiditate mărită, apă și praf.
- Protejați SBM de supraîncălzire: instalați-l nu mai aproape de un metru de la sistemele de încălzire.
- Nu expuneți SBM la soare.
- Nu amplasați SBM pe foc deschis sau alături de acesta.
- Nu amplasați SBM în locurile cu sistem rău de ventilare. Intervalul minim de aer – 10 cm. În timpul utilizării SBM nu plasați pe el nici un dispozitiv, nu-l acoperiți cu șervețele sau obiecte asemănătoare, ce ar împiedica răcirea sa.
- Nu folosiți agenți de curățare chimici pentru curățarea SBM, utilizați o cârpă moale și uscată.



4. DESCRIERE TEHNICĂ

Sistemul de boxe multimedia (SBM) Sven 314 este conceput pentru redarea muzicii și sonorizarea jocurilor, filmelor, etc. SBM conține amplificatoare integrate și cablu de semnal, de aceea poate fi conectat la diverse surse de semnal audio. Boxa ce conține panoul de control este numită activă.

Particularitățile SBM

- Design compact
- Sistemul de boxe este compatibil cu PC, dispozitivele de redare DVD/Media, dispozitive mobile și alte surse de semnal audio.
- Reglarea nivelului volumului general
- Alimentare USB
- Intrare pentru căști și microfon (garnitură)
- Materialul carcasei boxelor – masă plastică ABS

Panoul de control

- ① LED: indicatorul alimentării
- ② POWER: întrerupătorul alimentării
- ③ VOLUME: regulatorul volumului
- ④ : mufă pentru conectarea căștilor
- ⑤ : mufă pentru conectarea microfonului
- ⑥ Cablu de semnal integrat
- ⑦ Cablu USB

5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII**Amplasarea SBM**

- Notebook (netbook) sau computer cu intrare USB.
- Intrare a sursei de semnal mini-jack 3,5 mm.


Conectarea SBM

SBM Sven 314 poate fi conectat la intrarea USB la PC sau notebook (vezi imag. 2).


- Conectați cablul USB ⑦ la intrarea USB a computerului sau notebook-ului (vezi imag. 2).
- Conectați mini-jackul Ø 3,5 mm (verde) al cablului de semnal la sursa de semnal audio.
- Conectați mini-jackul Ø 3,5 mm (verde) al cablului de semnal la intrarea pentru microfon de pe panoul PC.
- Setări la minim nivelul volumului, rotind regulatorul VOLUME ③ în jos, până la capăt.
- Conectați alimentarea dispozitivului de la întrerupătorul POWER ②. Se va aprinde indicatorul sursei LED ①.
- Conectați sursa de semnal audio și setați nivelul volumului prin intermediul Windows sau regulatorului volumului VOLUME ③.
- Conectați căștile la mufa ④, iar microfonul la mufa ⑤ (vezi imag. 2).

Note:

- **Amplasați boxe simetric în raport cu ascultătorul.**
- **Conectați adapterul USB la intrarea USB a computerului sau la hub-ul USB activ.**
- **După deconectarea computerului sau notebook-ului, deconectați cablul USB al dispozitivului.**



Imag. 1. Panoul de control



Imag. 2. Schema conectării

6. ÎNLĂTURAREA DEFECȚIUNILOR

- Dacă nu este sunet în boxe sau sunetul este prea încet, asigurați-vă că cablul USB al boxelor este conectat la intrarea USB a notebook-ului sau computerului, iar acestea sunt conectate.
- Rotiți regulatorul volumului de pe sursa de semnal audio.

7. SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Putere de ieșire (RMS), W	4 (2×2)
Diapazonul frecvențelor, Hz	100 – 20 000
Dimensiuni difuzoarelor, mm	Ø 57
Tensiunea sursei de alimentare, V	5 DC/USB
Dimensiuni (ale unei boxe) (L×Î×H), mm	64 × 150 × 55
Greutate, kg	0,32

Note:

- **Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză caracteristicile tehnice și specificații complete pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Sistem USB de boxe multimedia 2.0

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Model: **Sven 314**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova

SRL «ULTRA»,

Chişinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,

tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA,

Chişinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,

tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,

Nº 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul

«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,

Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,

Nº 02-02, Singapore, 427447. Produced under the

control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,

Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy **SVEN**
Scandinavia Ltd. Finland.

SVEN 314