

# SVEN<sup>®</sup>

Sistem USB de boxe  
multimedia 2.0

## MANUAL DE UTILIZARE



**SVEN 357**

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

***Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul de boxe multimedia TM SVEN!***

#### **DREPT DE AUTOR**

© 2019. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

#### **RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR**

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Transport și echipamente de transport este permisă numai în ambalajul original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Se va elimina în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor de uz casnic și de calculator.

#### **SETUL COMPLET**

- Sistem de boxe – 1 buc.
- Manual de utilizare – 1 buc.
- Talon de garanție – 1 buc.

#### **MĂSURI DE SECURITATE**

- Nu desfaceți și nu reparați independent SBM. Serviciile și reparația trebuie să fie realizate numai de specialiști calificați de la un centru de servicii autorizat. Lista centrelor autorizate de servicii o puteți găsi pe site-ul [www.sven.fi](http://www.sven.fi).
- Nu permiteți producerea scurt-circuitelor (inclusiv a celor «de împământare») ale boxelor între ele, la carcasa amplificatorului și la pământ, deoarece asta ar duce la defecțiunea funcționării amplificatorului.
- Păziți SBM de pătrunderea unor obiecte străine.
- Păziți SBM de umiditate sporită, apă și praf.
- Păziți SBM de încălzire: amplasați-l nu mai aproape de 1 metru de la instalațiile de încălzire. Nu dispuneți sistemul la soare.
- Nu amplasați SBM în apropierea sau pe sursele directe de foc.
- Nu folosiți agenți chimici pentru curățirea SB, ci doar o bucată de material textil uscat și moale.
- Dacă SBM nu funcționează, deconectați îndată cablul și adresați-vă la magazinul de unde l-ați achiziționat.

***Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: [www.sven.fi](http://www.sven.fi).  
Tot aici puteți găsi versiunea actualizată a acestui Manual.***

**DESCRIERE TEHNICĂ**


Sistemul USB de boxe multimedia (SBM)) SVEN 357 este conceput pentru redarea muzicii și sonorizarea jocurilor, filmelor, etc. SBM conține cabluri audio și de semnal integrate, datorită cărora poate fi conectat PC, notebook, playere MP3 sau CD sau alte surse de semnal audio. Alimentarea SBM se realizează prin mufă USB la PC, notebook sau bloc 5V DC cu ajutorul cablului de alimentare USB integrat. Boxa care conține intrare audio și panoul de control este numită activă.

**Particularitățile SBM**

- Sistemul de boxe este compatibil cu dispozitive de redare PC, DVD/Media, telefoane mobile și alte surse de semnal audio
- Alimentare de la mufa USB
- Reglarea nivelului volumului
- Mufe pentru conectarea căștilor și a microfonului

**Panoul de control al SBM**

- ① Mufă pentru conectarea microfonului
- ② VOL: întrerupătorul alimentării; regulatorul nivelului volumului
- ③ Mufă pentru conectarea căștilor



Imag. 1.

**PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII****Amplasarea SBM**

- Amplasați boxele simetric în raport cu ascultătorul, la o distanță nu mai mică de un metru.
- Este posibilă o mică distorsiune a SBM la monitoarele sensibile și televizoare, de aceea amplasați SBM mai departe de astfel de dispozitive.


**Conectarea SBM**

Sistemul de boxe USB 2.0 SVEN 357 poate fi conectat la practic orice sursă de semnal audio: playere: MP3/CD, placă audio PC, etc. (vezi schema conectării din imag. 2).

- Înainte de conectare asigurați-vă că SBM este deconectat de la rețea. Conectați cablurile se semnal cu mini-jack 3,5 mm integrate în boxa activă: cablul cu mini-jack de culoare verde – la ieșirea sursei de semnal audio, iar cablul microfonului (mini-jack de culoare roz) – la intrarea pentru microfon (vezi imag. 2).
- Conectați cablul USB de alimentare la mufa USB din computer, notebook sau la blocul de alimentare 5V DC (nu intră în setul complet).
- Porniți sursa de semnal audio.
- Setati nivelul volumului general rotind regulatorul VOL ②. La rotirea regulatorului în sensul acelor de ceasornic nivelul volumului se mărește, la rotirea acestuia în sens opus acelor de ceasornic – nivelul volumului se micșorează.
- Conectați microfonul la mufa ①, iar căștile – la mufa ③.

**Note:**

- **La finisarea utilizării SBM nu uitați să extrageți din priză ștecherul cablului de alimentare.**
- **Pentru sporirea calității sunetului folosiți intrarea plăcii audio Line-Out.**



Imag. 2. Schema conectării

## ÎNLĂTURAREA DEFECTIUNILOR

Defecțiunea	Cauza	Modalitatea de înlăturare
SBM nu se conectează.	Nu este conectat la rețea.	Verificați corectitudinea conectării.
Nu este sunet.	Butonul de control al sunetului este setat la treapta cea mai joasă.	Regulați nivelul sunetului de la buton.
	Sursa semnalului audio este conectată greșit.	Conectați corect sursele semnalului audio.
Boxele produc un sunet prea încet.	Butonul de control al sunetului este setat la treapta cea mai joasă.	Regulați nivelul sunetului de la buton.
Sunet distorsionat.	Amplitudinea mare a sunetului de intrare.	Micșorați nivelul sunetului de intrare de la butoanele de control al volumului ale SBM și ale sursei semnalului audio.

## SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Putere de ieșire (RMS), W	6 (2 × 3)
Diapazonul frecvențelor, Hz	90 – 20 000
Diametrul difuzoarelor, mm	Ø 45
Tensiunea sursei de alimentare, V	USB/DC 5 V
Dimensiuni (ale unei boxe) (L × Î × H), mm	78 × 175 × 105
Greutate, kg	0,55

**Note:**

- *Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.*
- *Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză caracteristicile tehnice și specificații complete pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.*

## Sistem USB de boxe multimedia 2.0

# SVEN®



Model: **SPS-357**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova

SRL «ULTRA»,

Chişinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,

tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA,

Chişinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,

tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,  
Nº 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul  
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,  
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, Nº 02-02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN  
Scandinavia Ltd. Finland.



## SVEN 357