

# SVEN<sup>®</sup>

Sistem USB de boxe  
jocurilor 2.0 cu Bluetooth

## MANUAL DE UTILIZARE



# SVEN 420

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

***Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul de boxe multimedia TM SVEN!***

#### **DREPT DE AUTOR**

© SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (02.02.2022).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

#### **RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR**

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Transport și echipamente de transport este permisă numai în ambalajul original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Se va elimina în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor de uz casnic și de calculator.
- Data fabricației produsului este indicată pe cutie.

#### **SETUL COMPLET**

- Boxe — 2 buc
- Manual de utilizare — 1 buc.
- Talon de garanție — 1 buc.

#### **MĂSURI DE SIGURANȚĂ**

- Pentru a evita electrocutarea, nu desfaceți sistemul de boxe multimedia (SBM) și nu îl reparați de sine stătător. Deservirea și repararea trebuie să fie efectuate doar de specialiștii calificați ai centrului de servicii autorizat. O listă a centrelor de servicii autorizate o puteți găsi pe pagina web: **[www.sven.fi](http://www.sven.fi)**.
- Evitați producerea scurt-circuitelor (inclusiv a firelor de «împământare»), a boxelor între ele, pe carcasa amplificatorului și pe pământ, deoarece acest lucru ar duce la defectarea cascadei amplificatorului.
- Asigurați-vă că SBM nu va ajunge în deschizăturile altor obiecte.
- Protejați SBM de umiditate mărită, apă și praf.
- Protejați SBM de supraîncălzire: instalați-l nu mai aproape de un metru de la sistemele de încălzire. Nu expuneți SBM la soare.
- Nu amplasați SBM pe foc deschis sau alături de acesta.
- Nu folosiți agenți de curățare chimici pentru curățarea SBM, utilizați o cârpă moale și uscată.
- În cazul în care SBM nu funcționează, deconectați îndată cablul de alimentare și adresați-vă după ajutor în magazinul de unde l-ați achiziționat.

***Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: [www.sven.fi](http://www.sven.fi).  
Tot aici puteți găsi versiunea actualizată a acestui Manual.***

**DESCRIERE TEHNICĂ**

Sistemul de difuzoare USB pentru jocuri 2.0 SVEN 420 este conceput pentru a reda muzică și sunet jocuri, filme etc. SBM conține cablu de semnal și cablu audio integrate, de aceea poate fi conectat la PC, notebook sau alte surse de semnal audio. Alimentarea SBM se realizează prin intrarea USB a PC, notebook sau bloc 5V DC cu ajutorul cablului USB de alimentare.

**Particularitățile SBM**

- Atingeți butonul pentru a controla iluminarea RGB dinamică
- Controlul volumului, butonul pornit/oprit / schimbarea modului AUX-Bluetooth pe telecomanda de pe cablu
- Alimentare prin intrarea USB la PC

**Telecomandă**

① Selectarea modului de iluminare de fundal - apăsare scurtă

② Creșterea volum - apăsare scurtă;


Următoarea piesă în modul BT - apăsare lungă

③ Reducerea volumului - apăsare scurtă;

Piesa anterioară în modul BT - apăsare lungă

④ Pornire/oprire difuzor - apăsare lungă;

Schimbarea modului AUX/Bluetooth - apăsare scurtă



Imag. 1.

**PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII****Amplasarea SBM**

- Amplașați boxele simetric în raport cu ascultătorul la o distanță nu mai mică de un metru.
- Este posibilă o mica distorsiune a imaginii la monitoarele sensibile și televizoare, de aceea amplașați SBM mai departe de astfel de dispozitive.


**Conectarea SBM**

SVEN 420 poate fi conectat la practic orice sursă de semnal audio: playere MP3, placă audio PC, etc. (vezi schema conectării din imag. 2).

- Conectați cablul de semnal cu mini-jack 3,5 mm, integrat în boxa activă, la intrarea audio a sursei de semnal audio (vezi schema conectării din imag. 2).
- Conectați cablul USB de alimentare la mufa USB a computerului, notebook-ului sau bloculuire alimentare 5V DC.
- Porniți sursa de semnal audio.
- Reglați nivelul volumului cu butoanele ② și ③.

**Note:**

- **După finisarea utilizării SB nu uitați să deconectați dispozitivul.**



Imag. 2. Schema conectării

## ÎNLĂTURAREA DEFECȚIUNILOR

Defecțiunea	Cauza	Modalitatea de înlăturare
SBM nu se conectează.	Nu este conectat la rețea.	Verificați corectitudinea conectării.
Nu este sunet.	Butonul de control al sunetului este setat la treapta cea mai joasă.	Regulați nivelul sunetului de la buton.
	Sursa semnalului audio este conectată greșit.	Conectați corect sursele semnalului audio.
Boxele produc un sunet prea încet.	Butonul de control al sunetului este setat la treapta cea mai joasă.	Regulați nivelul sunetului de la buton.
Sunet distorsionat.	Amplitudinea mare a sunetului de intrare.	Micșorați nivelul sunetului de intrare de la butoanele de control al volumului ale SBM și ale sursei semnalului audio.

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

## SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Putere de ieșire (RMS), W	10 (2 × 5)
Diapazonul frecvențelor, Hz	90 – 14 000
Diametrul difuzoarelor, mm	Ø 61
Tensiunea de alimentare, V	USB/ $\text{---}$ 5 V
Consumul nominal de curent, A	0.154
Dimensiuni (ale unei boxe) (L × $\hat{\text{T}}$ × H), mm	82 × 181 × 101
Greutate, kg	0.84

**Note:**

- *Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.*
- *Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză caracteristicile tehnice și specificații complete pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.*

## Sistem USB de boxe jocurilor 2.0 cu Bluetooth

# SVEN<sup>®</sup>

### Model: SVEN 420

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova  
SRL «ULTRA»,

Chişinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,  
tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA,

Chişinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,  
tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat  
Road, № 02-02, Singapore, 427447, Produs  
sub controlul «SVEN Scandinavia Limited»,  
48310, Finlanda, Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat  
Road, № 02-02, Singapore, 427447.

Produced under the control of Oy Sven Scan-  
dinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland,  
48310. Made in China.

® Registered Trademark  
of Oy SVEN  
Scandinavia Ltd. Finland.



# SVEN 420