

SVEN®

Sistem USB de boxe
multimedia 2.0

MANUAL DE UTILIZARE



SPS-512

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul de boxe multimedia MC SVEN!

DREPT DE AUTOR

© SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (11.08.2021).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt rezervate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENT PRIVIND RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nici o răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută în acest Manual.

CUPRINS

1. RECOMANDĂRI CUMPĂRĂTORULUI	2
2. COMPLETARE	3
3. MĂSURI DE PRECAUȚIE.....	3
4. DESCRIERE TEHNICĂ.....	3
5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII.....	3
6. REMEDIEREA DEFECTIUNILOR	4
7. SPECIFICAȚII TEHNICE	5

1. RECOMANDĂRI CUMPĂRĂTORULUI

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă dispozitivul nu este deteriorat. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma, care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Verificați completitudinea și disponibilitatea certificatului de garanție. Asigurați-vă că pe certificatul de garanție există o ștampilă a magazinului, o semnătură lizibilă sau ștampila vânzătorului și data vânzării, precum și că numărul produsului corespunde cu cel de pe certificat. Nu uitați că, dacă pierdeți certificatul de garanție sau dacă numerele nu se potrivesc, nu veți avea dreptul la nici o reparație în garanție.
- Nu porniți produsul imediat după ce l-ați adus în cameră dintr-un mediu cu temperaturi sub zero! Produsul dezambalat trebuie ținut la temperatura camerei cel puțin 4 ore.
- Înainte de a instala și utiliza produsul, citiți cu atenție acest Manual și păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare.
- Echipamentul poate fi transportat și expedit numai în ambalajul său original.
- Nu necesita condiții speciale de realizare.
- Eliminați-l în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor casnice și a echipamentelor informatice.
- Data de fabricație a produsului este indicată pe cutie.

**Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi.
Tot aici puteți găsi versiunea actualizată a acestui Manual.**

2. COMPLETARE

- Difuzoare – 2 buc.
- Manual de utilizare – 1 buc.
- Certificat de garanție – 1 buc.

3. MĂSURI DE PRECAUȚIE

- Nu dezamblați SB și nu îl reparați de sine stătător. Deservirea și repararea trebuie să fie efectuate doar de specialiștii calificați ai centrului de servicii autorizat. Consultați lista centrelor de servicii autorizate de pe site www.sven.fi
- Evitați scurtcircuitul firelor (inclusiv și de «împământare») difuzoarelor SB între ele, pe carcasa amplificatorului și pe pământ, deoarece acest lucru ar duce la defectarea cascadei amplificatorului.
- Protejați SB de pătrunderea în orificii a obiectelor străine.
- Protejați SB de umiditate ridicată, apă și praf.
- Protejați SB de încălzire: instalați-l la cel puțin 1 m de dispozitivele de încălzire. Nu expuneți la lumina directă a soarelui.
- Nu așezați surse de flacără deschisă pe SB, la fel în apropiere de sistem.
- Nu utilizați substanțe chimice pentru curățarea SB, folosiți o cârpă moale și uscată.
- Dacă SB nu funcționează, deconectați imediat cablul și contactați magazinul de unde l-ați achiziționat.

4. DESCRIERE TEHNICĂ

Sistemul de boxe (SB) SPS-512 este conceput pentru redarea muzicii, sonorizarea jocurilor, filmelor etc. SB conține un amplificator în punte, precum și cablu de semnal și cablu acustic încorporate, datorită căruia poate fi conectat la PC, la un laptop sau la alte surse audio. SB se alimentează prin portul USB al unui PC, laptop sau o sursă de alimentare de 5V DC utilizând un cablu USB.

Particularitățile SB

- Alimentare prin portul USB al PC-ului, laptop-ului sau prin intermediul unei surse de alimentare de 5V DC
- Iluminare RGB dinamică simultană
- Iluminare deconectabilă
- Controlul volumului pe cablu
- Cablu de semnal încorporat cu mini-jack de 3,5 mm pentru conectarea surselor de semnal
- Materialul carcasei difuzoarelor – lemn (MDF)

5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII

Amplasarea SB

- Amplasați difuzoarele simetric în raport cu ascultătorul, la o distanță de cel puțin un metru.
- Este posibil să apară o ușoară distorsiune a imaginii pe monitoarele și televizoarele ultrasensibile, deci Instalați SB mai departe de aceste dispozitive.

Conectarea SB

- Înainte de conectare asigurați-vă, că SB este deconectat de la rețeaua electrică. Conectați cablul de semnal încorporat mini-jack de 3,5 mm la ieșirea audio a unei surse audio, cum ar fi un computer, așa cum se arată în schema de mai jos.

- Conectați cablul USB încorporat la portul USB al unui computer (laptop sau sursă de alimentare de 5 V DC).
- Setați nivelul volumului total la minim, rotind până la capăt regulatorul VOLUME +/- pe cablu în sens invers acelor de ceasornic.
- Porniți alimentarea computerului.
- Reglați nivelul total al volumului prin rotirea butonului VOLUME +/-.
- Dacă este necesar, iluminarea poate fi activată/dezactivată cu ajutorul comutatorului de pe cablu.

Note:

- **La finalizarea utilizării SB nu uitați să deconectați cablul USB al SB de la portul USB al computerului, laptopului sau de la sursa de alimentare de 5V DC.**




Fig. 1. Schema de conexiune

6. REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Defecțiunea	Cauza	Modalitatea de rezolvare
SB nu se pornește.	Nu este conectat la rețea.	Verificați dacă conexiunea este corectă.
Lipsește sunetul.	Controlul volumului este setat la poziția de volum cel mai scăzut.	Reglați controlul volumului.
	Sursa audio este conectată incorect.	Conectați corect sursele de semnal.
În difuzoarele SB sunetul e prea încet.	Controlul volumului este setat la poziția de volum cel mai scăzut.	Reglați controlul volumului.
Distorsiunea sunetului.	Amplitudinea mare a sunetului de intrare.	Cu ajutorul reglatoarelor de volum de pe sursele de semnal și SB micșorați nivelul sunetului de intrare.

Dacă nici una din metodele susmenționate nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu reparați produsul de sine stătător.

7. SPECIFICAȚII TEHNICE

Parametri și unități de măsurare	Specificații
Putere de ieșire (RMS), W	6 (2 × 3)
Interval de frecvență, Hz	80–20 000
Diametrul difuzoarelor, mm	Ø 75
Tensiunea sursei de alimentare	USB --- DC 5V
Consumul nominal de curent, A	0,04
Dimensiuni (ale unui difuzor) (L × Î × H), mm	90 × 195 × 118
Greutate, kg	0,8

Note:

- *Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt doar pentru referință și nu pot servi drept bază pentru revendicări.*
- *Producerea MC SVEN se perfecționează încontinuu. Din acest motiv specificațiile tehnice și ansamblu pot fi modificate fără notificare prealabilă.*

Sistem USB de boxe
multimedia 2.0

SVEN®

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176,
Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore,
427447.

Produced under the control of Oy Sven
Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



SPS-512