

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN

Sistem USB de boxe
multimedia 2.0

MANUAL DE UTILIZARE



SVEN 318

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul de boxe multimedia TM SVEN!

DREPT DE AUTOR

© 2017. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepante. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nicio răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

CUPRINS

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR	2
2. SETUL COMPLET	3
3. MĂSURI DE SIGURANȚĂ	3
4. DESCRIERE TEHNICĂ	3
5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII	4
6. INLĂTURAREA DEFECȚIUNILOR	5
7. SPECIFICAȚII	5

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Verificați dacă setul este complet și dacă aveți talonul de garanție. Asigurați-vă că pe talonul de garanție este pusă ștampila magazinului, o semnătură lizibilă sau ștampila vânzătorului și data cumpărării; verificați dacă numărul produsului corespunde cu cel indicat pe talon. Țineți minte că în caz de pierdere a talonului sau necorespunderii numerelor, nu veți avea dreptul la o reparație de garanție.
- Nu conectați produsul îndată după ce acesta a fost adus în încăpere de afară, de la temperaturi negative! Țineți produsul despachetat la temperatura camerei nu mai puțin de 4 ore.
- Înainte de a instala și de a folosi produsul, faceți atent cunoștință cu manualul de față și păstrați-l pentru întreaga perioadă de exploatare.
- Transport și echipamente de transport este permisă numai în ambalajul original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Se va elimina în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor de uz casnic și de calculator.

**Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi.
 Tot aici puteți găsi versiunea actualizată a acestui Manual.**

2. SETUL COMPLET

- Sistem de boxe – 1 buc.
- Manual de utilizare – 1 buc.
- Talon de garanție – 1 buc.

3. MĂSURI DE SECURITATE

• Pentru a evita electrocutarea, nu desfaceți sistemul de boxe multimedia (SBM) și nu îl reparați de sine stătător. Deservirea și repararea trebuie să fie efectuate doar de specialiștii calificați ai centrului de servicii autorizat. O listă a centrelor de servicii autorizate o puteți găsi pe pagina web: www.sven.fi.

• Evitați producerea scurt-circuitelor (inclusiv a firelor de «împământare»), a boxelor între ele, pe carcasa amplificatorului și pe pământ, deoarece acest lucru ar duce la defectarea cascadei amplificatorului.

• Asigurați-vă că SBM nu va ajunge în deschizăturile altor obiecte.

• Protejați SBM de umiditate mărită, apă și praf.

• Protejați SBM de supraîncălzire: instalați-l nu mai aproape de un metru de la sistemele de încălzire. Nu expuneți SBM la soare.

• Nu amplasați SBM pe foc deschis sau alături de acesta.

• Nu folosiți agenți de curățare chimici pentru curățarea SBM, utilizați o cârpă moale și uscată.

• În cazul în care SBM nu funcționează, deconectați îndată cablul de alimentare și adresați-vă după ajutor în magazinul de unde l-ați achiziționat.

4. DESCRIERE TEHNICĂ


Sistemul USB de boxe multimedia SVEN 318 este conceput pentru redarea muzicii și sonorizarea jocurilor, filmelor, etc. SB conține un cablu acustic și unul de semnal, integrate în boxe, datorită cărora poate fi conectat la PC, playere MP3 sau CD practic sau alte surse de semnal audio. Alimentare SBM este realizată prin intrarea USB a PC, notebook-ului sau blocului 5V DC cu ajutorul cablului de alimentare USB. Boxa care conține intrarea audio și panoul de control este numită convențional activă.

Particularitățile SBM

- Sistemul de boxe este compatibil cu PC, dispozitivele de redare DVD/Media, dispozitive mobile și alte surse de semnal audio
- Alimentare prin intrare USB la PC, notebook sau bloc 5V DC
- Setarea nivelului volumului
- Indicatorul alimentării
- Materialul carcasei boxelor – masă plastică

Panoul de control SBM

- ① Indicatorul alimentării
- ② Regulatorul nivelului volumului



Imag. 1. Panoul de control


5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII
Amplasarea SBM

- Amplasați boxele simetric în raport cu ascultătorul la o distanță nu mai mică de un metru.
- Este posibilă o mica distorsiune a imaginii la monitoarele sensibile și televizoare, de aceea amplasați SBM mai departe de astfel de dispozitive.

Conectarea SBM

Sistemul USB de boxe multimedia SVEN 318 poate fi conectat la practic orice sursă de semnal audio: playere DVD/CD, PC, placa audio PC și altele (vezi schema din imag. 2).

- Înainte de conectare asigurați-vă că SBM este deconectat de la rețea. Conectați cablul de semnal cu mini-jack 3,5 mm, integrat în boxa activă, la intrarea audio a sursei de semnal audio (vezi schema conectării din imag. 2).
- Setări nivelul volumului general la minim, rotind până la capăt regulatorul VOLUME ② împotriva acelor de ceasornic.
- Conectați cablul USB de alimentare la mufa USB a computerului, notebook-ului sau blocului de alimentare 5V DC.



Imag. 2. Schema conectării

- Conectați sursa semnalului audio.
- Setați nivelul volumului general, rotind regulatorul ②. La rotirea regulatorului e în sensul acelor de ceasornic, nivelul volumului se mărește; la rotirea lui împotriva acelor ceasornicului – se micșorează.

Note:

- **La finisarea utilizării SBM nu uitați să extrageți din priză ștecherul cablului de alimentare.**

6. ÎNLĂTURAREA DEFECȚIUNILOR

Defecțiunea	Cauza	Modalitatea de înlăturare
SBM nu se conectează.	SBM nu este conectat la rețea.	Verificați corectitudinea conectării.
	Întreprupătorul de rețea nu este pornit.	Conectați întreprupătorul.
Nu este sunet în boxe sau sunetul este prea încet.	Regulatorul sunetului este setat la cea mai joasă poziție.	Regulați nivelul sunetului.
	Sursa semnalului audio este conectată greșit.	Conectați corect sursele semnalului audio.
Sunet distorsionat.	Amplitudinea mare a sunetului de intrare.	Micșorați nivelul sunetului de intrare cu ajutorul reguletoarelor de volum de pe SBM și sursele de semnal.

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

7. SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Putere de ieșire (RMS), W	5 (2 × 2,5)
Diapazonul frecvențelor, Hz	100 – 23 000
Diametrul difuzoarelor, mm	Ø 53 (bandă largă)
Tensiunea sursei de alimentare, V	USB/DC 5
Dimensiuni (ale unei boxe) (L × Î × H), mm	70 × 140 × 66
Greutate, kg	0,35

Note:

- **Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză caracteristicile tehnice și specificații complete pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Sistem USB de boxe multimedia 2.0

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN



Model: SVEN 318

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova

SRL «ULTRA»,

Chişinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,

tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA,

Chişinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,

tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,

Nº 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul

«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,

Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,

Nº 02-02, Singapore, 427447. Produced under the

control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,

Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



SVEN 318