

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN

Sistem de boxe multimedia 2.1

MANUAL DE UTILIZARE



MS-306

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul de boxe multimedia TM SVEN!

DREPT DE AUTOR

© 2014. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nicio răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

CUPRINS

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR	1
2. SETUL COMPLET	2
3. MĂSURI DE SIGURANȚĂ	2
4. DESCRIERE TEHNICĂ	2
5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII	3
6. INLĂTURAREA DEFECTIUNILOR	5
7. SPECIFICAȚII	5

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Verificați dacă setul este complet și dacă aveți talonul de garanție. Asigurați-vă că pe talonul de garanție este pusă ștampila magazinului, o semnătură lizibilă sau ștampila vânzătorului și data cumpărării; verificați dacă numărul produsului corespunde cu cel indicat pe talon. Țineți minte că în caz de pierdere a talonului sau necorespunderii numerelor, nu veți avea dreptul la o reparație de garanție.
- Nu conectați produsul îndată după ce acesta a fost adus în încăpere de afară, de la temperaturi negative! Țineți produsul despachetat la temperatura camerei nu mai puțin de 4 ore.
- Înainte de a instala și de a folosi produsul, faceți atent cunoștință cu manualul de față și păstrați-l pentru întreaga perioadă de exploatare.

**Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi.
Tot aici puteți găsi versiunea actualizată a acestui Manual.**

2. SETUL COMPLET

- Subwoofer – 1 buc.
- Sateliți – 2 buc.
- Cablu de semnal 2RCA la mini-jack (Ø 3,5 mm) – 1 buc.
- Manual de utilizare – 1 buc.
- Talon de garanție – 1 buc.

3. MĂSURI DE SECURITATE



Atenție! În interiorul carcasei, pe elementele neizolate, există o tensiune înaltă, care poate provoca șoc electric.

• Pentru a evita electrocutarea, nu desfaceți sistemul de boxe multimedia (SBM) și nu îl reparați de sine stătător. Deservirea și repararea trebuie să fie efectuate doar de specialiștii calificați ai centrului de servicii autorizat. O listă a centrelor de servicii autorizate o puteți găsi pe pagina web: **www.sven.fi**.

• Evitați producerea scurt-circuitelor (inclusiv a firelor de «împământare»), a boxelor între ele, pe carcasa amplificatorului și pe pământ, deoarece acest lucru ar duce la defectarea cascadei amplificatorului.

• Este interzisă atingerea ștecherului firului de rețea al aparatului în decurs de 2 secunde de la extragerea acestuia din priză.

• Asigurați-vă că SBM nu va ajunge în deschizăturile altor obiecte.

• Protejați SBM de umiditate mărită, apă și praf.

• Protejați SBM de supraîncălzire: instalați-l nu mai aproape de un metru de la sistemele de încălzire.

• Nu expuneți SBM la soare.

• Nu amplasați SBM pe foc deschis sau alături de acesta.

• Nu amplasați SBM în locurile cu sistem rău de ventilare. Intervalul minim de aer – 10 cm. În timpul utilizării SBM nu plasați pe el nici un dispozitiv, nu-l acoperiți cu șervețele sau obiecte asemănătoare, ce ar împiedica răcirea sa.

• Nu folosiți agenți de curățare chimici pentru curățarea SBM, utilizați o cârpă moale și uscată.



4. DESCRIERE TEHNICĂ

Sistemul de boxe multimedia 2.1 (SBM) MS-306 este conceput pentru redarea muzicii și sonorizarea jocurilor, filmelor, etc. SBM conține un amplificator de putere, integrat în boxe prin cablul acustic, de aceea poate fi conectat la practic orice sursă de semnal audio (dispozitive de redare CD/DVD, televizor, PC și altele) fără folosirea unui amplificator de putere suplimentar.

Particularitățile SBM

- Sistemul de boxe este compatibil cu PC, dispozitivele de redare DVD/Media, dispozitive mobile și alte surse de semnal audio
- Telecomandă cu fir
- Setarea nivelului volumului general
- Regulare separată a volumului subwooferului
- Mufă pentru conectarea căștilor pe telecomandă
- Mufă pe telecomandă pentru conectarea căștilor
- Materialul carcasei subwooferului – lemn (MDF)

Panoul din spate al subwooferului și telecomanda

- ① BASS VOL: regulatorul nivelului volumului subwooferului
- ② INPUT: mufe pentru conectarea sursei de semnal audio
- ③ OUTPUT: mufă pentru conectarea sateliților
- ④ POWER: întrerupătorul alimentării
- ⑤ Cablu de alimentare
- ⑥ VOLUME: regulatorul pe telecomandă al volumului general
- ⑦ : mufă pentru conectarea căștilor
- ⑧ : indicatorul alimentării
- ⑨ Line-in: intrare suplimentară pentru conectarea sursei de semnal

5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNȚIONĂRII**Amplasarea SBM**


- Amplasați boxe simetric în raport cu ascultătorul la o distanță nu mai mică de un metru. Subwooferul emite un sunet nedirecționat, de aceea el poate fi amplasat în orice loc al camerei în care sun în cel mai bun mod.
- Este posibilă o minoră distorsiune a imaginii la monitoarele hipersensibile și televizor, de aceea amplasați SBM mai departe de astfel de dispozitive.

Conectarea SBM


Sistemul de boxe MS-306 poate fi conectat la aproape orice sursă de semnal audio: playere DVD/CD, PC, notebook, etc. (vezi schema din imag. 2).

Atenție! Înainte de conectare, toate elementele sistemului trebuie să fie deconectate.

- Conectați cablurile acustice, integrate în boxe, la mufele OUTPUT ③ de pe panoul din spate (vezi imag. 2).
- Introduceți jack-urile RCA ale cablului de semnal stereofonic în mufele intrării audio INPUT ② a subwooferului, iar mini-jack-ul opus al cablului – la mufa Ø 3,5 mm a intrării LINE OUT a plăcii audio PC sau mufa intrării audio a dispozitivelor de redare CD/MP3 (vezi. imag. 2). La conectare la intrarea (OUTPUT) a dispozitivelor de redare DVD sau TV, folosiți cablul de semnal 2RCA la 2RCA (nu este parte din setul complet).
- Introduceți în priză ștecherul cablului de alimentare ⑤ (vezi imag. 1) de pe panoul din spate al subwooferului.
- Setați nivelul volumului general și nivelul volumului subwooferului la minim, rotind până la capăt regulatoarele VOLUME ⑥ și BASS VOL ① împotriva acelor de ceasornic.
- Conectați alimentarea dispozitivului de la întrerupătorul POWER ④ de pe panoul din spate al subwooferului. Se va aprinde indicatorul alimentării ⑧ de pe telecomandă.
- Conectați sursa de semnal și setați nivelul volumului general al sistemului cu ajutorul regulatorului VOLUME ⑥. La rotirea regulatorului în sensul acelor de ceasornic, nivelul volumului se mărește; la rotirea lui împotriva acelor ceasornicului – se micșorează.



Imag. 1. Panoul din spate al subwooferului



Imag. 2. Schema conectării

- Setezi nivelul volumului subwooferului cu ajutorul regulatorului BASS VOL ①. La rotirea regulatorului în sensul acelor de ceasornic, nivelul frecvențelor joase se mărește; la rotirea împotriva acelor ceasornicului – se micșorează.
- Conectați sursa de semnal audio (player MP3, etc.) cu ajutorul cablului de semnal mini-jack cu mini-jack (nu este parte din setul complet) prin intrarea corespunzătoare Line-in ② de pe telecomandă.
- Conectați căștile la mufa ⑦ de pe telecomandă.

Notă. Dacă intenționații să nu utilizați SB o perioadă lungă se timp, nu uitați să deconectați sistemul prin intermediul întrerupătorului POWER ④ și să extrageți din priză ștecherul cablului de alimentare ⑤.

6. ÎNLĂTURAREA DEFECTĂUNILOR

Defecțiunea	Cauza	Modalitatea de înlăturare
SBM nu se conectează.	SBM nu este conectat la rețea.	Verificați corectitudinea conectării.
	Întrerupătorul de rețea nu este pornit.	Conectați întrerupătorul.
Nu este sunet în boxe sau sunetul este prea încet.	Regulatorul sunetului este setat la cea mai joasă poziție.	Regulați nivelul sunetului.
	Sursa semnalului audio este conectată greșit.	Conectați corect sursele semnalului audio.
Sunet distorsionat.	Amplitudinea mare a sunetului de intrare.	Micșorați nivelul sunetului de intrare cu ajutorul reguletoarelor de volum de pe SBM și sursele de semnal.

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

7. SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Putere de ieșire (RMS), W	28 (14 + 2 × 7)
Diapazonul frecvențelor, Hz: subwoofer / sateliți	50 – 200 / 200 – 20 000
Diametrul difuzoarelor, mm: subwoofer sateliți	Ø 100 Ø 76 (bandă largă)
Tensiunea sursei de alimentare, V/Hz	~220/50
Dimensiuni (L × Î × H), mm: subwoofer sateliți (ale unei boxe)	179 × 298 × 215 92 × 144 × 76
Greutate, kg	3,74

Note:

- **Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză caracteristicile tehnice și specificații complete pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Sistem de boxe multimedia 2.1

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Model: **MS-306**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova
SRL «ULTRA»,
Chișinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,
tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.
IM «Accent Electronic» SA,
Chișinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,
tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
Nº 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
Nº 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

MS-306