

Комплектация АС

1. Акустическая система 1 шт.
2. Фирменный кабель для подключения к источнику звука и заряд. устройству miniUSB к mini-jack и USB 1 шт.
3. Переходник mini-jack 3,5 мм к mini-jack 2,5 мм 1 шт.
4. Инструкция по эксплуатации 1 шт.
5. Гарантийный талон 1 шт.

Технические характеристики

Мощность	2 Вт
Сопrotивление	4 ± 0,5 Ом
Питание	USB / DC 5 V / ≤ 400 мА
Частотный диапазон	2000 — 20000 Гц

Меры безопасности и предосторожности

При правильной эксплуатации портативная акустическая система (далее – АС) **LOCO** прослужит Вам длительное время без специального обслуживания, если вы будете придерживаться следующих мер безопасности:

1. Во избежание повреждения, не разбирайте АС и не ремонтируйте ее самостоятельно. Ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

Перечень сервисных центров см. на сайте www.sven.ua

2. Оберегайте АС от воздействия повышенной влажности, пыли, сильных магнитных полей, вибрации, высоких температур, прямых солнечных лучей, едких жидкостей и газов.

3. Указания по уходу: для удаления трудновыводимых пятен смочите ткань в слабом растворе моющего средства, отожмите и протрите. Затем чистой сухой тканью вытрите насухо. Не используйте для очистки бензин или спирт.

SVEN®

Инструкция по эксплуатации

Портативная акустическая система

LOCO

Уважаемый покупатель!

С момента своего основания в 1991 году компания SVEN разрабатывает и выпускает высококачественное электронное и акустическое оборудование. По результатам опроса iXBT SVEN™ в течение десяти лет (2001-2010 гг.) 9 раз была лидером «iXBT Brand года». Широкий ассортимент продукции, строгая политика качества и взвешена ценовая политика позволили компании SVEN занять ведущее положение на восточноевропейском рынке бытовой и компьютерной электроники, которая подтверждается все растущим количеством владельцев аппаратуры с маркой SVEN.

Надеемся, что наша продукция доставит Вам удовольствие при эксплуатации!

Авторское право

© 2002, Sven Corporation. Инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права оговорены. Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

www.sven.ua




Рис. 1



Рис. 2

Зовнішній вигляд

Рис. 3

* Система «невалышка» — колонка сама возвращается в вертикальное положение.

Подключение устройства

1. Подсоедините USB-кабель (из комплекта) в разъем устройства, а mini-jack кабеля – к аудиовыходу источника звука (MP3-плеера, мобильного телефона, ноутбука, ПК и т. п.).
2. Переведите переключатель ON/OFF устройства в положение ON для включения звука. Загорится индикатор – это значит, что устройство готово к работе.
3. Уровень громкости регулируется с помощью подключенного источника звука (MP3-плеера, ноутбука, ПК и т. д.).
4. Чтобы выключить звук, переведите переключатель ON/OFF устройства в положение OFF. Индикатор погаснет.
5. Для расширения частотного диапазона следует повернуть верхнюю часть против часовой стрелки (рис. 2).

Предостережение!

Не раскручивайте слишком верхнюю часть устройства (не более полоборота), чтобы не повредить его.

Внимание!

- а. Устройство имеет встроенный аккумулятор, который заряжается с помощью USB-кабеля и зарядного устройства. Для этого нужно USB-кабелем соединить разъем CHARGE AUDIO с зарядным устройством (входом USB ПК или ноутбука).
- б. Аккумулятор нужно заряжать не менее 2 часов.
- в. Ресурс аккумулятора – примерно 500 перезарядок.
- г. Для подключения устройства к источнику звука используйте только **фирменный аудиокабель**.