

Комплектація АС

1. Акустична система 1 шт.
2. Фірмовий кабель для підключення до джерела звуку і зарядного пристрою miniUSB до mini-jack і USB 1 шт.
3. Перехідник mini-jack 3,5 мм до mini-jack 2,5 мм 1 шт.
4. Інструкція користувача 1 шт.
5. Гарантійний талон 1 шт.

Технічні характеристики

Потужність	2 Вт
Опір	4 ± 0,5 Ом
Живлення	USB / DC 5 V / ≤ 400 мА
Частотний діапазон	2000 — 20000 Гц

Заходи безпеки і застереження

При правильній експлуатації портативна акустична система (далі — АС) **ЛОСО** прослужить Вам тривалий час без спеціального обслуговування, якщо ви будете дотримуватися таких заходів безпеки:

1. Щоб уникнути пошкодження, не розбирайте АС і не ремонтуйте її самостійно. Обслуговування і ремонт повинні здійснювати лише кваліфіковані фахівці сервісного центру.

Перелік сервісних центрів див. на сайті www.sven.ua

2. Оберегайте АС від впливу підвищеної вологості, пилу, сильних магнітних полів, вібрації, дії високих температур, прямих сонячних променів, їдких рідин і газів.

3. Вказівки щодо догляду: для видалення проблемних плям змочіть тканину в слабкому розчині миючого засобу, відіжміть і протріть. Потім чистою сухою тканиною витріть до суха. Не використовуйте для очищення бензин або спирт.

SVEN®

Інструкція користувача

Портативна акустична
система

ЛОСО

Шановний покупець!

З моменту свого заснування в 1991 році компанія SVEN розробляє і випускає високоякісне електронне та акустичне устаткування. За опитуванням iXBT SVEN™ протягом десяти років (2001–2010 рр.) 9 разів була лідером «iXBT Brand року». Широкий асортимент продукції, строга політика якості і зважена цінова політика дали змогу компанії SVEN посісти провідне становище на східноєвропейському ринку побутової та комп'ютерної електроніки, що підтверджується дедалі зростаючою кількістю власників апаратури з маркою SVEN.

Сподіваємося, що Ви отримаєте задоволення при експлуатації нашої продукції!

Авторське право

© 2002, Sven Corporation. Ця інструкція захищена авторським правом. Всі права застережені. Всі торгові марки є власністю їх законних власників.



Мал. 1

Опис пристрою



Мал. 2

Зовнішній вигляд



Мал. 3

* Система «невалюшка» — колонка сама повертається у вертикальне положення.

Підключення пристрою

1. Під'єднайте кабель USB (з комплекту) в роз'єм пристрою, а міні jack кабелю підключіть до аудіовиходу джерела звуку (MP3-плеєра, мобільного телефону, ноутбука, ПК тощо).
2. Переведіть перемикач ON/OFF пристрою в положення ON для увімкнення звуку. Індикатор засвітиться блакитним світлом – це означає, що пристрій готовий до роботи.
3. Рівень гучності регулюється за допомогою підключеного джерела звуку (MP3-плеєра, ноутбука, ПК тощо).
4. Для вимкнення звуку переведіть перемикач ON/OFF пристрою в положення OFF. Індикатор погасне.
5. Для розширення частотного діапазону слід повернути верхню частину проти годинникової стрілки (мал. 2).

Застереження!

Не розкручуйте занадто верхню частину пристрою (не більше півоберта), щоб не пошкодити сам пристрій.

Увага!

- а. Пристрій має вмонтований акумулятор, який заряджається за допомогою USB кабелю і зарядного пристрою. Для цього потрібно USB кабелем під'єднати роз'єм CHARGE AUDIO пристрою до зарядного пристрою (входу USB ПК або ноутбука).
- б. Акумулятор потрібно заряджати щонайменше 2 години.
- в. Ресурс акумулятора – приблизно 500 перезаряджвань.
- г. Для підключення пристрою до джерела звуку треба використовувати тільки **фірмовий аудіокабель**.