

SVEN[®]
YOU WANT - WE CAN

Φορητό σύστημα ηχείων με
Bluetooth και ραδιόφωνο FM

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



PS-175
PS-185
PS-190

www.sven.fi

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ηχοσύστημα TM SVEN!
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

© 2017. SVEN PTE. LTD. Έκδοση 1.0 (V 1.0).

Το παρόν Εγχειρίδιο και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα προστατεύονται.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

- Αποσυσκευάστε προσεκτικά το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι μέσα στο κουτί δεν έμειναν άλλα αντικείμενα. Ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν ζημιές. Εάν το προϊόν κατά τη μεταφορά έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με την εταιρεία που πραγματοποίησε την παράδοση. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε αμέσως με τον πωλητή.
- Η μεταφορά του εξοπλισμού επιτρέπεται αποκλειστικά μόνο στην πρωταρχική του συσκευασία.
- Δεν απαιτεί ειδικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση.
- Ανακυκλώστε σύμφωνα με τους κανόνες ανακύκλωσης οικιακών συσκευών κι εξοπλισμού πληροφορικής.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το φορητό ηχοσύστημα με Bluetooth και ραδιόφωνο FM SVEN PS-175/PS-185/ PS-190 είναι σχεδιασμένο για να λειτουργήσει με PC, φορητό υπολογιστή κι άλλες κινητές συσκευές μέσω μεταφοράς των δεδομένων πρωτοκόλλου Bluetooth. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην Internet τηλεφωνία, κατά τη διεξαγωγή βιντεοδιασκέψεων, σε εφαρμογές πολυμέσων στην Internet τηλεφωνία, κατά τη διεξαγωγή βιντεοδιασκέψεων, σε εφαρμογές πολυμέσων και διαδραστικά παιχνίδια, καθώς κι για αναγνώριση της ομιλίας και διδασκαλία ξένων γλωσσών. Συμπεριλαμβάνεται ο ενσωματωμένος δέκτης FM κι η συσκευή αναπαραγωγής USB flash και κάρτα μνήμης MicroSD.

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ

- Καλώδιο ηχείων – 1 τεμ.
- Καλώδιο σήματος 3,5 mm mini-jack για 3,5 mm mini-jack – 1 τεμ.
- Καλώδιο τροφοδοσίας USB για micro USB – 1 τεμ.
- Εγχειρίδιο χρήσης – 1 τεμ.
- Κάρτα εγγύησης – 1 τεμ.


ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΤΗΤΕΣ

- Ασύρματη μετάδοση σήματος μέσω Bluetooth
- Αναπαραγωγή μουσικής από το USB-flash και την κάρτα μνήμης microSD
- Ενσωματωμένο ρολόι και ξυπνητήρι
- Ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM
- Οθόνη LED
- Χερούλι μεταφοράς (μόνο σε μοντέλα SVEN PS-185)
- Δυνατότητα ενσύρματης σύνδεσης στην πηγή ήχου

Συσκευή ηχοσυστήματος

- ① Πλήκτρο Αναπαραγωγή/Παύση (στη λειτουργία αναπαραγωγής και Bluetooth) Αυτόματη αναζήτηση ραδιοσταθμών (συνεχόμενη πίεση στη λειτουργία ραδιοφώνου), Λειτουργία MUTE (σύντομη πίεση στη λειτουργία ραδιοφώνου και Line in), Πλήκτρο λήψης/τερματισμού αναζήτησης; Πλήκτρο ρύθμισης ρολογιού και ξυπνητήρι (συνεχόμενη πίεση).
- ② MODE: Εναλλαγή λειτουργίας (σύντομη πίεση): Ρολόι/Ημερομηνία/Ξυπνητήρι/Συσκευή αναπαραγωγής/Ραδιόφωνο/LINE/Sleep* Απενεργοποίηση οθόνης* (συνεχόμενη πίεση).
- ③ μετάβαση στο επόμενο κομμάτι (στη λειτουργία αναπαραγωγής και Bluetooth), Μετάβαση στο επόμενο σταθμό (στη λειτουργία ραδιοφώνου FM); Ρύθμιση ρολογιού/ξυπνητήρι Αλλαγή της μορφής του ρολογιού (12/24).

*μόνο στα μοντέλα SVEN PS-190



Εικ. 1. Σχεδιασμός ηχοσυστήματος


④ μετάβαση στο επόμενο κομμάτι (στη λειτουργία αναπαραγωγής και Bluetooth), μετάβαση στο επόμενο σταθμό (στη λειτουργία ραδιοφώνου FM) Ρύθμιση ρολογιού/ξυπνητήρι. Αλλαγή της μορφής του ρολογιού (12/24).

⑤ Vol-: Πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου f Vol+: Πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου g AUX: Υποδοχή 3,5 mm mini-jack για σύνδεση ηχητικού σήματος (τηλέφωνο, MP3 player κ.λπ.) h Micro SD: Υποδοχή σύνδεσης micro SD iUSB HOST: Υποδοχή για σύνδεση USB flash,

Ⓣ USB DC: Υποδοχή micro USB για σύνδεση ηχοσυστήματος στο φορτιστή, στη θύρα USB, του φορητού υπολογιστή/PC (πίσω από την) nm

Ⓛ Ενδεικτική λυχνία

Ⓜ Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ηχοσυστήματος m οθόνη (στον μπροστινό πίνακα) n Μικρόφωνο (πίσω από την οθόνη)



Εικ. 1. Σχεδιασμός ηχοσυστήματος

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προσοχή! Πριν τη λειτουργία η μπαταρία θα πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένη.


Φόρτιση της μπαταρίας ηχοσυστήματος

- Συνδέστε το ηχοσύστημα στη θύρα USB του PC ή στο φορτιστή USB, χρησιμοποιώντας το καλώδιο micro USB για USB (περιλαμβάνεται). Κατά τη φόρτωση η ενδεικτική λυχνία Ⓛ ανάβει με κόκκινο χρώμα. Όταν ο φορτιστής έχει φορτίσει πλήρως, η ενδεικτική λυχνία ανάβει με πράσινο χρώμα.
- Στο ηχοσύστημα η μπαταρία χρησιμοποιείται ως αναπόσπαστο μέρος του εξοπλισμού, για αυτό μην επιχειρείτε να την αφαιρέσετε ή να την αντικαταστήσετε, διότι αυτό μπορεί να σας στερήσει την εγγύηση ή να βλάψει τη συσκευή.

ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Λειτουργία Bluetooth

- Η ασύρματη μετάδοση δεδομένων μέσω πρωτοκόλλου Bluetooth επιτρέπει τη σύνδεση ηχοσυστήματος στις συμβατές συσκευές χωρίς τα καλώδια. Η μέγιστη ακτίνα μετάδοσης δεδομένων αποτελείται από 10 μ. Αλλά τα εμπόδια, όπως οι τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, μπορούν να επηρεάζουν τη μετάδοση του σήματος.
- Ενεργοποιήστε το ηχοσύστημα στη λειτουργία Bluetooth – πατήστε το πλήκτρο ② μερικές φορές, έτσι ώστε στην οθόνη να εμφανιστεί η ένδειξη «BLUE».



Εικ. 3. Σχέδιο σύνδεσης

- Στην πηγή σήματος (τηλέφωνο, φορητός υπολογιστής, smartphone κ.λπ.) θα πρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία αναζήτησης συσκευών Bluetooth. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ονομασία «SVENPS-72», με την οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η σύνδεση*.
- Αν η σύνδεση είναι επιτυχής, στο ηχοσύστημα θα ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα κι η ένδειξη λειτουργίας αναζήτησης θα διακόπτεται**.

* Για σύνδεση μέσω Bluetooth με ορισμένα μοντέλα συσκευών, πιθανόν, να χρειαστεί να εισαχθεί ο κωδικός «0000».

** Εάν το προϊόν έχει ήδη εξουσιοδοτηθεί στη λίστα των συσκευών προέλευσης, η ενεργοποίηση εκ νέου της λειτουργίας αναζήτησης δεν απαιτείται. Επιλέξτε την ονομασία του προϊόντος «SVEN PS-175/PS-185/PS-190» και την εντολή «σύνδεση» στην πηγή του σήματος. Λειτουργία αναπαραγωγής

Λειτουργία ραδιοφώνου

Για βέλτιστη ποιότητα λήψης του σήματος ραδιοφώνου συνδέστε το καλώδιο USB-micro (περίλαμβάνεται) στην είσοδο j.

- Ενεργοποιήστε το ηχοσύστημα στη λειτουργία ραδιοφώνου – πατήστε μερικές φορές το πλήκτρο ② μέχρι να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ραδιοφώνου. Συνεχόμενη πίεση του πλήκτρου ① θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία αυτόματης αναζήτησης. Με την ολοκλήρωση της σάρωσης θα ενεργοποιηθεί αυτόματα ο πρώτος ευρισκόμενος σταθμός ραδιοφώνου. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα c και d επιλέξτε επιθυμητό σταθμό.

Λειτουργία αναπαραγωγής

Προσοχή! Σύστημα αρχείων πολυμέσων micro SD ή USB flash – FAT32. Μέγιστη χωρητικότητα 32 GB. Δεν συνιστάται η χρήση micro SD Ultra Speed.

• Κατά την εγκατάσταση του USB flash ή των πολυμέσων micro SD στην αντίστοιχη υποδοχή την ώρα που το ηχοσύστημα είναι ενεργοποιημένο, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα. Με πλήκτρο ① γίνεται η εναλλαγή λειτουργίας Αναπαραγωγή/Παύση Με πλήκτρα ③ (προηγούμενο κομμάτι) και ④ (επόμενο κομμάτι) είναι δυνατή η ρύθμιση των κομματιών.

Λειτουργία ρολογιού

• Ενεργοποιήστε το ηχοσύστημα στη λειτουργία ραδιοφώνου – πατήστε μερικές φορές το πλήκτρο ② μέχρι να ενεργοποιηθεί λειτουργία ραδιοφώνου.

• Θα μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης με συνεχόμενη πίεση του πλήκτρου ①. Ρυθμίστε την απαιτούμενη ημερομηνία, την ώρα και τα λεπτά χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ③ και ④. Η εναλλαγή της ρύθμισης ημερομηνίας/ωρών/λεπτών και την εξόδου από τη λειτουργία ρύθμισης πραγματοποιείται με πίεση του πλήκτρου ①.

Ξυπνητήρι

• Ενεργοποιήστε το ηχοσύστημα στη λειτουργία του ξυπνητήρι – πατήστε μερικές φορές το πλήκτρο ② μέχρι να ενεργοποιηθεί η λειτουργία του ξυπνητήρι.

• Θα μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης ώρας με συνεχόμενη πίεση του πλήκτρου ①.

• Ρυθμίστε την απαιτούμενη ώρα και τα λεπτά χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ③ και ④.

Η εναλλαγή της ρύθμισης ώρας/λεπτών και την εξόδου από τη λειτουργία ρύθμισης πραγματοποιείται με πίεση του πλήκτρου ①.

Παρατηρήσεις: Υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης της προσωπικής μελωδίας του ξυπνητήρι:

1) Δημιουργήστε το φάκελο «ALARM» στο USB-flash ή στην κάρτα μνήμης microSD,

2) Καταχωρίστε το μουσικό αρχείο με επέκταση mp3 στο φάκελο ALARM,

3) Εγκαταστήστε το USB-flash ή την κάρτα μνήμης microSD με καταχωρημένο αρχείο στο ηχοσύστημα,

4) Την καθοριζόμενη ώρα το ξυπνητήρι θα αναπαράγει το καταχωρημένο αρχείο.

Λειτουργία SLEEP (μόνο στα μοντέλα SVEN PS 190)

• Η Λειτουργία SLEEP επιτρέπει το προϊόν να μεταβεί στη λειτουργία ST-BY κατά τη λήξη επιλεγμένου από τον χρήστη χρόνου. Για να μεταβείτε στη λειτουργία SLEEP, πατήστε το πλήκτρο ② μερικές φορές, έτσι ώστε στην οθόνη να εμφανιστεί η ένδειξη SOFF.

• Ρυθμίστε την ώρα απενεργοποίησης (OFF/15/30/60/120 λεπτά) – πιέστε το πλήκτρο ① όσες φορές θα χρειαστεί. Για να βγείτε από τη λειτουργία MUTE πατήστε ξανά το πλήκτρο ②.

Εγχειρίδιο χρήσης

PS - 175

PS - 185

PS - 190

Χρήση στην ενσύρματη λειτουργία (Line)

• Το ηχοσύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξωτερική συσκευή ενίσχυσης για οποιοσδήποτε πηγές σήματος ήχου με έξοδο 3,5 mm mini-jack. Για αυτό θα πρέπει να συνδεθεί το καλώδιο 3,5 mini-jack στην έξοδο ήχου AUX ⑦.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικά και μονάδες μέτρησης	Τιμές
Ισχύς εξόδου (RMS), watt:	10 (2 × 5)
Εύρος συχνοτήτων, Hz:	Ηχοσύστημα: Μικρόφωνο 100 – 22.000: 50 – 16.000
Μεμβράνη, mm	∅ 53
Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Ακτίνα μετάδοσης, μ	έως 10
Χωρητικότητα μπαταρίας, mAh	2000
Ισχύς, V	USB/DC5V
Βάρος, kg	0,63 (PS-175), 0,9 (PS-185), 0,8 (PS-190)
Μεγέθη, mm	218 × 70 × 70 (PS-175), 240 × 137 × 70 (PS-185), 229 × 70 × 95 (PS-190)

Παρατηρήσεις:

- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα είναι πληροφοριακά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αιτία για αξιώσεις.
- Τα προϊόντα TM SVEN συνέχεια βελτιώνονται. Για το λόγο αυτό τα τεχνικά χαρακτηριστικά κι η πληρότητα μπορούν να έχουν αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Τεχνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.sven.fi.