

SVEN[®]

Sistem portabil de boxe
cu Bluetooth și radio FM

MANUAL DE UTILIZARE



PS-260 PS-265

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat Sistem de boxe Marca Comercială SVEN!

DREPT DE AUTOR

© SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (31.01.2022).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt protejate.

RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați cu atenție produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă produsul a fost deteriorat în timpul transportării, contactați compania, care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Echipamentul poate fi transportat și expedit numai în ambalajul său original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Eliminați în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor casnice și a echipamentelor informatice.
- Data de fabricație a produsului este indicată pe cutie.

DESTINAȚIE

Sistemele de boxe portabile SVEN PS-260/265 cu Bluetooth și FM-radio sunt destinate pentru operarea cu PC, laptop și alte echipamente mobile prin intermediul transferului de date conform protocolului Bluetooth. Acestea la fel pot fi utilizate în telefonie prin internet, în timpul conferințelor video, în aplicații multimedia și în jocuri interactive. Este un tuner-FM încorporat și player cu USB și cartela de memorie micro SD.

COMPLETARE

- Sistem de boxe – 1 buc.
- Cablu de alimentare USB la USB type-C – 1 buc.
- Cablu de semnal mini-jack la mini-jack – 1 buc.
- Manual de utilizare – 1 buc.
- Certificat de garanție – 1 buc.

PARTICULARITĂȚI

- Transmisia wireless a semnalului prin Bluetooth
- Iluminare eficientă multicoloră
- Conexiune wireless a două boxe la o singură sursă
- Reproducerea muzicii de pe USB flash și memoria microSD
- Mod de lumină de noapte
- Radio FM încorporat
- Posibilitatea conectării prin cablu la o sursă de sunet

***Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi.
Tot aici puteți găsi versiunea actualizată a acestui Manual.***

Particularitățile SB

- ① Pornirea/oprirea SB (apăsare lungă);
Conectarea unui difuzor suplimentar (apăsare dublă în modul Bluetooth)
- ② Schimbarea modului de iluminare (apăsare scurtă);
Pornirea/oprirea iluminării (apăsare lungă)
- ③ Butonul de reducere a volumului (apăsare scurtă);
Trecerea la track-ul anterior (apăsare lungă în modul Player și Bluetooth);
Trecerea la postul anterior (apăsare lungă în modul radio FM)
- ④ Butonul Redare/Pauză (apăsare scurtă în modul Player și Bluetooth);
Comutarea modurilor de operare: Bluetooth/Radio/Player/AUX (apăsare lungă);
Deconectare de la sursă (apăsare dublă în modul Bluetooth);
Căutare automată a posturilor de radio (apăsare dublă în modul radio FM);
Oprirea sunetului (apăsare scurtă în modul radio FM sau AUX)
- ⑤ Buton de mărire a volumului (apăsare scurtă);
Trecerea la track-ul următor (apăsare lungă în modul Player și Bluetooth);
Trecerea la postul următor (apăsare lungă în modul radio FM)
- ⑥ DC IN: conector USB type-C pentru conectarea SB la un încărcător, port USB al unui laptop/PC
- ⑦ AUX: conector pentru conectarea prin fir la o sursă de semnal
- ⑧ Indicator
- ⑨ Conector USB pentru conexiune USB-flash
- ⑩ TF CARD: slot pentru conexiune microSD




Fig. 1.

CONECTARE ȘI FUNCȚIONARE

Atenție! Înainte de a începe funcționarea, bateria trebuie încărcată complet.

Încărcare baterie SB

- Conectați SB la un port USB al PC sau la un încărcător USB, utilizând cablul USB la USB de type-C (inclus). În timpul încărcării indicatorul ⑧ se aprinde în roșu. Indicatorul ⑧ se stinge când bateria este încărcată.
- SB utilizează o baterie ca parte integrantă a echipamentului, așa că nu încercați să o scoateți sau să o înlocuiți, deoarece acest lucru poate anula garanția sau poate deteriora unitatea însăși.

MODURI DE FUNCȚIONARE

Modul Bluetooth

- Transferul de date wireless prin Bluetooth vă permite să conectați SB fără fir la dispozitive compatibile. Raza maximă de transmisie este de 10 metri. Obstacolele, cum ar fi pereții și alte dispozitive electronice, pot interfera cu transmiterea semnalului.
- Porniți SB în modul Bluetooth.
- Pe sursa de semnal (telefon, laptop, smartphone etc.) trebuie să selectați modul de căutare a dispozitivului Bluetooth. Pe ecran va fi afișat numele «SVEN PS-260/265», cu care trebuie să stabiliți o conexiune*.
- Dacă conexiunea este reușită, în SB se aude un semnal sonor scurt, indicația modului de căutare se oprește**.

Modul Radio

Pentru o recepție radio mai bună, conectați cablul USB la USB type-C (furnizat) la intrarea DC IN sau cablul de semnal mini-jack la mini-jack (furnizat) la intrarea AUX ⑦.

- Porniți SB în modul radio – apăsați butonul ④ în mod repetat, până când SB intră în modul radio. Apăsarea dublă a butonului ④ activează modul de căutare automată. După finalizarea scanării se va porni automat primul post de radio găsit. Cu butoanele ③ și ⑤ (apăsare lungă) selectați postul de radio dorit.

Modul Player

Atenție! Sistemul de fișiere al suportului micro SD este FAT32. Volumul maxim este de 32 GB. Nu se recomandă utilizarea micro SD Ultra Speed.

- La instalarea suporturi USB-flash sau suportul microSD în slotul corespunzător cu SB activat, redarea va începe automat. Modurile de Redare/Pauză sunt comutate, folosind butonul ④. Cu butoanele ③ (track-ul anterior) și ⑤ (track-ul următor) (apăsare lungă) puteți gestiona track-urile.

Utilizarea în modul cu fir (AUX)

- Conectați cablul mini-jack 3,5 mm la mini-jack 3,5 mm (furnizat) la intrarea AUX ⑦, iar conectorul 3,5 mm la sursa de semnal.
- Porniți SB în modul AUX – apăsați butonul ④ în mod repetat, până când SB va trece în modul AUX.

* Pentru a vă conecta cu unele dispozitive prin Bluetooth, poate fi necesar să introduceți codul «0000».

** Dacă produsul este deja autorizat în lista dispozitivelor de sursă, nu este necesar să reactivați modul de căutare. Selectați numele produsului «SVEN PS-260/265» și comanda «conectare» pe sursa de semnal.




Fig. 2. Schema de conexiuni

Conectarea unui SB suplimentar

La modelul «SVEN PS-260/265» poate fi conectat un SB suplimentar (numai în modul Bluetooth):

- Porniți ambele SB (apăsare lungă ①) și selectați modul Bluetooth. Pe ambele SB indicatorul ② va clipi în flash-uri de culoare albastră.
- Pe unul dintre SB sau pe difuzorul activ (care este deja conectat la sursă), apăsați ① de două ori. SB se vor conecta între ele.

Notă. La pornirea ulterioară a ambelor SB acestea se vor conecta automat între ele.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Caracteristici și unități de măsură	Specificații
Interval de frecvență, Hz	120 – 20 000
Putere de ieșire (RMS), W	10
Diametrul difuzorului, mm	Ø 52
Curent nominal de consum, A	0,17
Capacitatea bateriei, mA*h	2000
Alimentare	USB \equiv 5V
Greutate, g	600
Dimensiuni, mm	93 × 93 × 210

Note:

- **Specificațiile tehnice prezentate în tabel sunt de referință și nu pot servi drept bază pentru revendicări.**
- **Produsele MC SVEN se perfecționează continuu. Din acest motiv specificațiile tehnice și conținutul pot fi modificate fără preaviz.**

**Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi.
Tot aici puteți găsi versiunea actualizată a acestui Manual.**

Sistem portabil de boxe
cu Bluetooth și radio FM

SVEN®

Modele: **Ps-260, Ps-265**

Consultați certificatul de garanție pentru condițiile de
garanție sau vizitați www.sven.fi.

Perioada de garanție: 12 luni.

Durata de viață: 2 ani

Producător: «SVEN PTE. Limited», 176, Joo Chiat Road, №
02-02, Singapore, 427447. Produs sub controlul «Sven
Scandinavia Limited», 48310, Finlanda, Kotka, Kotolah-
dentie 15.

Fabricat în China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



PS-260
PS-265