

SVEN®

Портативті акустикалық
колонкалар бірге Bluetooth
арқылы және FM-радио

**ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ
НҰҚАУЛЫҒЫ**



PS-280

www.sven.fi

TM SVEN акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2021. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкессіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

• Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.

• Жиынтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мөрі, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мөртабаны және сатылған күні қойылғанын, тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзіңізді жеткізіңіз.

• Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.

• Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.

• Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.

• Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Портативті акустикалық колонкалар бірге Bluetooth арқылы және FM-радио SVEN PS-280 арқылы деректерді жіберу арқылы ДК, ноутбук және басқа да мобильді құрылғылардың жұмыс істеу үшін арналған. Ол Интернет телефония, видеоконференция мультимедиялық қосымшалар мен интерактивті ойын. Кіріктірілген болды FM-тюнер, және USB Flash, және микро жад картасын бірге ойыншы.

**Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.**





ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ


- Акустикалық жүйе — 1 дана
- Mini-jack mini-jack сигналдық кабелі — 1 дана
- Type-C ге USB кабелі — 1 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы — 1 дана
- Кепілдік талоны — 1 дана

ЕРЕКШЕЛІГІ

- Bluetooth арқылы сымсыз сигнал беру
- Судан қорғау (IPX5)
- Екі үндеткішті бір көзге сымсыз қосу
- Бірге USB флэш және микро SD карта жады музыканы ойнатыңыз
- Кіріктірілген FM-тюнер
- Дыбыс көзіне сымды байланыс мүмкіндігі
- Айналымды дыбыс түймесі

АЖ-ң құрылысы

- ① Айналымды дыбыс түймесі
- ② +: Дыбыс деңгейін азайту түймесі
- ③ -: Дыбыс деңгейін ұлғайту түймесі
- ④ : Қосымша динамикті қосу (ұзақ уақыттай басу жылы Ойыншы режимінде); Артық жарық қосулы/өшірулі (қысқа уақыттай басу)
- ⑤  Келесі трекке ауыстыру түймесі (Ойыншы режимінде, және Bluetooth жылы); Өткен станция (Радио режимінде)
- ⑥ : АЖ қосу және ажырату (ұзақ уақыттай басу); Режимдерін ауыстырып: Bluetooth/Радио/Player (қысқа уақыттай басу)
- ⑦ : Қосу/Үзіліс (қысқа уақыттай басу Ойыншы режимінде, және Bluetooth жылы); Дыбыс түймесін өшіріңіз (қысқа уақыттай басу Радио режимінде немесе LINE); Дыбыс көзінен ажырату (ұзақ уақыттай басу Bluetooth жылы); Авто іздеу радиостанциялар (ұзақ уақыттай басу Радио режимінде);



1-сурет.

Қоңырауды қабылдау түймесі (Bluetooth режимінде қысқа басыңыз);

Соңғы нөмірді теру (Bluetooth режимінде екі рет түрту)

Ⓢ: Қелесі трекке ауыстыру түймесі (Ойыншы режимінде, және Bluetooth жылы);

Келесі станция (Радио режимінде)

ⓐ AUX: аудио (және т.б. телефон, MP3 ойнатқышын,) қосу үшін 3,5 мм шағын ұясы

ⓑ MICRO SD: micro SD үшін слот

Ⓒ USB: USB Flash арналған ағытпа

Ⓓ DC 5V: құрылғыны зарядталу құрылғысына немесе ноутбук/ДК-ң USB портына қосуға арналған Type-C ажыратуы

Ⓔ Индикаторы

ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Назар аударыңыз! *Пайдаланар алдында кіріктірмелі аккумуляторды толығымен зарядтап алу керек.*

Батарея AC зарядтау

• USB-порты USB-компьютер немесе USB (жинақта) үшін Type-C кабелін пайдаланып зарядтағышқа AC қосыңыз. Индикатор Ⓢ зарядталып болғанда қызыл болып жанады. Батарея зарядталып кезде индикаторы Ⓢ сөнеді.

• Айнымалы ток батарея жабдықтың ажырамас бөлігі ретінде қолданылады, сондықтан бұл құрылғыға кепілдікті және зақым күшін жоюы мүмкін, оны алып тастаңыз немесе оны ауыстыру үшін тырыспаңыз.

ЖҰМЫС РЕЖИМЫ

Bluetooth режимі

• Bluetooth деректерді беру арқылы сымсыз үйлесімді құрылғыларға сымсыз динамиктерді қосуға болады. Деректерді жіберудің барынша әрекет аумағы 10 м құрайды. Қабырға, сонымен бірге басқа да электрондық құрылғылар сияқты кедергілер сигналдың жіберілуіне бөгет болуы мүмкін.


• Динамикті Bluetooth режиміне.

• Сигнал көзі (телефон, ноутбук, смартфон, т.б.). Bluetooth жұптастыру режимін таңдау қажет. Экран аты* байланыс орнату қажет «SVEN PS-280» көрсетеді.

• Үндеткіш дыбыстық сигналдан табысты байланыс естіледі кейін, индикатор лық іздеу режимі** тоқтатады.

* Құрылғының кейбір түрлеріне Bluetooth арқылы қосылу үшін «0000» құпия сөз енгізу керек болуы мүмкін.

** Егер бұйым сигнал көздері тізімінде алдақашан тіркеліп қойылса, іздеу режимін қайтадан белсендіру қажет емес. Тек бұйымның атауын «SVEN PS-280» және сигнал көзінде «қосу» командасын таңдасаңыз жетеді.



2-сурет. Қосылу схемасы

Радио режимы

Радио сигналды қабылдау сапасын жақсарту үшін Type-C USB кабелін (жинақта) кіріс ұяшығына жалғаңыз ⑩.

• Дисплей станциясы жиілігі көрсетілгенше қайта-қайта режимінде ⑥ – ұйқы айнымалы радио қосыңыз. Ұзақ батырмасын басыңыз ⑦ авто-іздеу режимін қосу үшін. Іздеуден кейін ол автоматты түрде табылмады бірінші станциясының қосылады аяқталды. Қалаған станцияны таңдау үшін ⑤ мен ⑧ басыңыз.

Ойнатқыштың режимы

Ескерту! Файл жүйесі қолдау Micro SD – FAT32. 32 GB максималды сомасы. Бұл Micro SD Ultra Жылдамдығын пайдалану ұсынылмайды.

• Қосылған динамик тиісті ұяға USB Flash немесе Micro SD-тасымалдаушыны орнатқанда, ойнату автоматты түрде басталады. Қосу/Үзіліс арасындағы ⑦ қосқыштар пайдаланыңыз. Түймешіктер ⑤ (алдыңғы трек) және ⑧ (келесі трек) тректер бақыланатын болады.

Қосымша динамикті қосу

Қосымша динамикті «SVEN PS-280»-ге қосуға болады (тек Bluetooth режимінде):

Ескерту! Қосымша динамикті қоспас бұрын, бірінші динамикті көзден ажыратыңыз.


• Екі динамикті қосыңыз (ұзағырақ басып шығару ⑥) және Bluetooth режимін таңдаңыз.

• Динамиктердің бірінде сигналды естігенше ④ түймесін басып тұрыңыз, содан кейін жіберіңіз. Динамиктер бір-біріне қосылады.


• Осыдан кейін динамикті сигнал көзіне қосыңыз (динамикті Bluetooth арқылы қосуды қараңыз).

Ескерту. Кейінгі екі дауыс зорайтқышты қосу кезінде олар автоматты түрде қосылады.

Сым режимін (AUX) пайдалану

• Сыртқы күшейіп 3,5 мм шағын ұясы кірістілігі кез келген дыбыс көзі үшін білдіреді ретінде айнымалы пайдалануға болады. Бұл әрекетті орындау үшін, кабель 3,5 мм шағын ұясы аудио шығыс AUX қосылу .

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Жиілік диапазоны, Гц	120-20000
Шығу қуаты (RMS), Вт	12 (2 × 6)
Мембрана, мм	Ø 47
Bluetooth-дың әрекет ету қашықтығы, м	10 м-ге дейін
Емкость батареи, мА*ч	2400
Қуат көзінің кернеуі	USB /  5 В
Салмағы, г	700
Өлшемі, мм	90 × 88 × 210

Ескертулер:

- Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды.
- Sven SM өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер алдын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.

Портативті акустикалық
колонкалар бірге Bluetooth
арқылы және FM-радио

SVEN®

Үлгі: PS-280

Импортёрлер СМ SVEN Қазақстан
республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе, тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан» ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447.

«Свен Скандинавия Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310, Финляндия, Котка, Котolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447.

Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN Scandinavia Ltd. Finland.



PS-280