

**SVEN**®  
YOU WANT – WE CAN

Sistem USB portabil de  
boxe multimedia 2.0

## MANUAL DE UTILIZARE



**PS-36**

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

**Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul de boxe multimedia TM SVEN!**

#### **DREPT DE AUTOR**

© 2014. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

#### **MĂRCI COMERCIALE**

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

#### **AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ**

În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nicio răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

#### **CUPRINS**

<b>1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR</b> .....	<b>1</b>
<b>2. SETUL COMPLET</b> .....	<b>2</b>
<b>3. MĂSURI DE SIGURANȚĂ</b> .....	<b>2</b>
<b>4. DESCRIERE TEHNICĂ</b> .....	<b>2</b>
<b>5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII</b> .....	<b>3</b>
<b>6. REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE</b> .....	<b>4</b>
<b>7. SPECIFICAȚII</b> .....	<b>4</b>

#### **1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR**

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Verificați dacă setul este complet și dacă aveți talonul de garanție. Asigurați-vă că pe talonul de garanție este pusă ștampila magazinului, o semnătură lizibilă sau ștampila vânzătorului și data cumpărării; verificați dacă numărul produsului corespunde cu cel indicat pe talon. Țineți minte că în caz de pierdere a talonului sau necorespunderii numerelor, nu veți avea dreptul la o reparație de garanție.
- Nu conectați produsul îndată după ce acesta a fost adus în încăpere de afară, de la temperaturi negative! Țineți produsul despachetat la temperatura camerei nu mai puțin de 4 ore.
- Înainte de a instala și de a folosi produsul, faceți atent cunoștință cu manualul de față și păstrați-l pentru întreaga perioadă de exploatare.

**Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: [www.sven.fi](http://www.sven.fi).  
Tot aici puteți găsi versiunea actualizată a acestui manual.**

## 2. SETUL COMPLET

- Boxe — 2 buc.
- Cablu universal de conexiune — 1 buc.
- Container pentru elementele de alimentare — 1 buc.
- Manual de utilizare — 1 buc.
- Talon de garanție — 1 buc.

## 3. MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Pentru a evita electrocutarea, nu desfaceți sistemul de boxe (SBM) și nu îl reparați de sine de sine stătător. Deservirea și reparația trebuie să fie realizate doar de către specialiști calificați ai unui centru de deservire. Lista centrelor de deservire autorizate o puteți găsi pe site-ul [www.sven.fi](http://www.sven.fi)
- Nu permiteți producerea scurt-circuitelor (inclusiv a celor «împământate») dintre boxele SBM, pe carcasa amplificatorului și pământ, etc.; acest lucru va duce la defectarea canalelor de ieșire ale amplificatorului.
- Asigurați-vă că în deschizăturile SBM nu vor ajunge alte obiecte.
- Protejați SBM de umiditate mărită, apă și praf.
- Protejați SBM de supraîncălzire: instalați-l nu mai aproape de un metru de la sistemele de încălzire. Nu expuneți SBM la soare.
- Nu amplasați SBM pe foc deschis sau alături de acesta.
- Nu amplasați SBM în locurile cu ventilație insuficientă. Golul minim de aer – 10 cm. În timpul utilizării SBM nu amplasați pe el nici un dispozitiv, nu în acoperiți cu șervețele sau obiecte similare, care ar împiedica răcirea.
- Nu folosiți agenți chimici de curățare pentru curățarea SBM, utilizați o cârpă moale și uscată.

## 4. DESCRIERE TEHNICĂ

Sistem USB portabil de boxe multimedia 2.0 (SBM) PS-36 este conceput pentru redarea muzicii, sonorizarea filmelor, etc. O caracteristică specifică SBM este prezența unui bloc extern de alimentare (container pentru baterii și acumuloare), care asigură funcționarea autonomă a sistemului de boxe. Sistemul mai conține și suporturi magnetice, care transformă boxele în una unică, ceea ce facilitează transportarea și păstrarea acestui dispozitiv compact, numit activ.

### Particularitățile SBM

- Design compact
- Sistemul de boxe este compatibil cu PC, dispozitivele de redare DVD/Media, dispozitive mobile și alte surse de semnal audio
- Posibilitate de alimentare de la portul USB și baterii (acumuloare) de tip AAA – 4 buc. (nu sunt incluse în set)
- Suporturi magnetice pentru boxe

### Cerințe de sistem

- Notebook (netbook) sau computer cu intrare USB
- Ieșire a sursei de semnal mini-jack 3,5 mm

## 5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII

### Amplasarea SBM


- Amplasați boxe simetric în raport cu ascultătorul la o distanță nu mai mică de un metru.
- Este posibilă o mica distorsiune a imaginii la monitoarele ultrasensibile și televizoare, de aceea amplasați SBM mai departe de astfel de dispozitive.

### Conectarea SBM

Sistemul USB de boxe PS-36 poate fi conectat la aproape orice sursă de semnal audio: CD/DVD, placă audio PC, etc.

- Conectați boxele în conformitate cu schema conectării (vezi imag. 1).
- Instalați elementele de alimentare în compartimentul pentru baterii.
- Conectați ștecherul cablului USB la intrarea USB a computerului sau notebookului (în cazul funcționării de la PC), sau la dispozitivul de alimentare de la baterii în cazul funcționării în regim autonom. Tastați butonul de pe containerul cu elementele de alimentare. Se va aprinde indicatorul sursei.
- Conectați mini-jackul Ø 3,5 mm (verde) al cablului de conexiune la sursa de semnal audio.
- Setați nivelul sunetului din boxe de la PC sau de la dispozitivul portabil.

**Notă.** Conectați adapterul USB la intrarea USB a computerului sau la hub-ul USB activ.



Imag. 1. Schema conectării

## 6. REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE

- Dacă nu este sunet în boxe sau sunetul este prea încet, asigurați-vă că cablul USB al boxelor este conectat la intrarea USB a notebook-ului sau computerului, iar acesta este conectat.
- Verificați dacă elementele de alimentare funcționează.
- Rotiți regulatorul volumului de pe sursa de semnal audio.

## 7. SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Putere de ieșire (RMS), W	6 (2 × 3)
Diapazonul frecvențelor, Hz	80 – 20 000
Diametrul difuzoarelor, mm	Ø 50
Tensiunea de alimentare, V	5 DC/USB
Dimensiuni (ale unei boxe) (L × Î × H), mm	75 × 120 × 45
Greutate, kg	0,267

### Note:

- **Specificațiile enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză specificațiile pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

## Sistem USB portabil de boxe multimedia 2.0

**SVEN**®  
YOU WANT – WE CAN



**Model: PS-36**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:  
Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova  
SRL «ULTRA», Chişinău, str. Creangă, 6V,  
Republica Moldova, tel.: +373 22 870230,  
e-mail: sales@ultra.md.  
IM «Accent Electronic» SA, Chişinău, str. Bulgara, 33/1,  
Republica Moldova, tel.: +373 22 234569,  
e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,  
Nº 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul  
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda, Kotka,  
Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,  
Nº 02-02, Singapore, 427447.  
Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd.  
15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310.  
Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN  
Scandinavia Ltd. Finland.

**PS-36**