


SVEN®

Портативті акустикалық
колонкалар бірге Bluetooth
арқылы және FM-радио

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



PS-370

www.sven.fi

TM SVEN акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2021. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалар олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкес-сіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген зақым үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймау үшін тексеріңіз. Құрылғыға зақым келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға зақым-келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Жиынтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мөрі, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мөртабаны және сатылған күні қойылғанын, тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзіңізді жеткізіңіз. Есіңізде сақтаңыз, кепілдік талон жоғалып немесе нөмірлері сәйкес келмеген жағдайда Сіз кепілдік жөндеу жасау құқығыңыздан айырыласыз.
- Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.
- Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Портативті акустикалық колонкалар бірге Bluetooth арқылы және FM-радио SVEN PS-370 арқылы деректерді жіберу арқылы ДК, ноутбук және басқа да мобильді құрылғылардың жұмыс істеуі үшін арналған. Ол Интернет телефония, видеоконференция мультимедиялық қосымшалар мен интерактивті ойын. Кіріктірілген болды FM-тюнер және USB Flash бірге ойыншы.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ







- Акустикалық жүйе — 1 дана
- Туре-С USB кабел — 1 дана
- Антенна/шағын ұясы шағын ұясы сигналды кабель — 1 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы — 1 дана
- Кепілдік талоны — 1 дана


**Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.**

ЕРЕКШЕЛІГІ

- Bluetooth арқылы сымсыз сигнал беру
- Бірге USB флэш карта жады музыканы ойнатыңыз
- Кіріктірілген FM-тюнер
- Дыбыс көзіне сымды байланыс мүмкіндігі
- Судан қорғау (IPx5)
- Екі үндеткішті бір көзге сымсыз қосу

АЖ-ң құрылысы

- ① Индикаторы
- ②  Қосымша динамикті қосу (ұзақ уақыттай басы Bluetooth режимінде)
- ③  Қосу/Үзіліс (ойыншы режимінде, және Bluetooth жылы);
Авто іздеу радиостанциялар(ұзақ уақыттай басы радио режимінде);
Дыбыс түймесін өшіріңіз (қысқа түймесін басып радио режимінде немесе AUX);
Қосылған құрылғыдан ажыратыңыз (ұзақ уақыттай Bluetooth режимінде)
- ④  Дыбыс деңгейін ұлғайту түймесі (қысқа түймесін басып);
Келесі трекке ауыстыру түймесі (ұзақ уақыттай басы ойыншы режимінде, және Bluetooth жылы);
Келесі станция (ұзақ уақыттай басы радио режимінде)
- ⑤ AUX: сигнал көзіне сымды қосылуға арналған қосқыш
- ⑥ DC 5V: құрылғыны зарядталу құрылғысына немесе ноутбук/ДК-ң USB портына қосуға арналған USB Type C ажыратуы
- ⑦  АЖ қосу және ажырату (ұзақ уақыттай)
- ⑧  Режимдерін ауыстырып: Bluetooth/Радио/Player/AUX (қысқа түймесін басып);
Артқы жарық қосулы / өшірулі (ұзақ уақыттай)
- ⑨  Дыбыс деңгейін азайту түймесі (қысқа түймесін басып);
Келесі трекке ауыстыру түймесі (ұзақ ойыншы режимінде түймесін басып, Bluetooth);
Өткен станция (ұзақ уақыттай басы радио режимінде)
- ⑩ USB: USB Flash арналған ағытпа



1-сурет.

ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Назар аударыңыз! Пайдаланар алдында кіріктірмелі аккумуляторды толығымен зарядтап алу керек.

Батарея АС зарядтау

- USB-порты USB-компьютер немесе USB (жинақта) үшін к Type-C кабелін пайдаланып зарядтағышқа АС қосыңыз. Зарядтау кезінде ① индикаторы жыпылықтайды және заряд деңгейін көрсетеді.
- Айнымалы ток батарея жабдықтың ажырамас бөлігі ретінде қолданылады, сондықтан бұл құрылғыға кепілдікті және зақым күшін жоюы мүмкін, оны алып тастаңыз немесе оны ауыстыру үшін тырыспаңыз.

ЖҰМЫС РЕЖИМЫ**Bluetooth режимі**

- Bluetooth деректерді беру арқылы сымсыз үйлесімді құрылғыларға сымсыз динамиктерді қосуға болады. Деректерді жіберудің барынша әрекет аумағы 10 м құрайды. Қабырға, сонымен бірге басқа да электрондық құрылғылар сияқты кедергілер сигналдың жіберілуіне бөгет болуы мүмкін.
- Үндеткіш Bluetooth режимін қосыңыз.
- Сигнал көзі (телефон, ноутбук, смартфон, т.б.). Bluetooth жұптастыру режимін таңдау қажет. Экран аты* байланыс орнату қажет «SVEN PS-370» көрсетеді.
- Үндеткіш дыбыстық сигналдан табысты байланыс естіледі кейін, индикатор лық іздеу режимі** тоқтатады.

Радио режимы

Ескерту! Радио қабылдау сапасын жақсарту үшін mini-jack сигналдық кабелін мини-джекке (жинақта) AUX кірісіне қосыңыз немесе USB-ден Type-C кабеліне дейін жеткізіңіз (жинақта) USB кірісіне.


- Дисплей станциясы жиілігі көрсетілгенше қайта-қайта режимінде ① – ұйқы айнымалы радио қосыңыз. Ұзақ батырмасын басыңыз ② авто-іздеу режимін қосу үшін. Іздеуден кейін ол автоматты түрде табылмады бірінші станциясының қосылады аяқталды. Қалаған станцияны таңдау үшін ④ мен ⑤ (ұзақ уақыттай басу) басыңыз.

Ойнатқыштың режимі

- Қосылған динамик тиісті ұяға USB Flash ойнату автоматты түрде басталады. Қосу/Үзіліс арасындағы ③ қосқыштар пайдаланыңыз. Түймешіктер ④ (алдыңғы трек) және ⑤ (келесі трек) (ұзақ уақыттай басу) тректер бақыланатын болады.

* Құрылғының кейбір түрлеріне Bluetooth арқылы қосылу үшін «0000» құпия сөз енгізу керек болуы мүмкін.

** Егер бұйым сигнал көздері тізімінде алдақашан тіркеліп қойылса, іздеу режимін қайтадан белсендіру қажет емес. Тек бұйымның атауын «SVEN PS-370» және сигнал көзінде «қосу» командасын таңдасаңыз жетеді.



2-сурет. Қосылу схемасы

Сым режимін (AUX) пайдалану

- 3,5 мм мини-джек кабелін - 3,5 мм мини-джек (жинақта) AUX кірісіне, ал 3,5 мм ұясы сигнал көзіне қосыңыз.
- AUX режимінде динамиктерді қосыңыз – Ⓢ түймесін динамиктер AUX режиміне өткенше бірнеше рет басыңыз.

Қосымша динамикті қосу

Қосымша динамикті PS-370-ге қосуға болады (тек Bluetooth режимінде):

- Bluetooth режимінде екі динамикті қосыңыз;
- Bluetooth арқылы сигнал көзін динамиктердің біріне қосыңыз (екінші баған іздеу режимінде болуы керек);
- Екінші (қосылған) динамикте Ⓣ түймесін басып тұрыңыз;
- Егер сәтті қосылса, екі динамикте қысқа сигнал беріледі.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Жиілік диапазоны, Гц	70 – 20 000
Шығу қуаты (RMS), Вт	40 (2 × 20)
Мембрана, мм	Ø 70
Номиналды ток шығыны, А	0,25
Емкость батареи, мА*ч	3600 (2 дана)
Қуат көзінің кернеуі	USB/ --- 5V
Салмағы, г	2500
Өлшемі, мм	360 × 147 × 190

Ескертулер:

- Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды.
- Sven SM өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер алдын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.

Портативті акустикалық
колонкалар бірге Bluetooth
арқылы және FM-радио

SVEN®

Үлгі: PS-370

Импортёрлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов көшесінің бұрылысы, уй 13/195, 13Б кеңсе, тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан» ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310, Финляндия, Котка, Котлахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark
of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



PS-370