

SVEN®

Портативті акустикалық
колонкалар бірге FM-радио

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



PS-60

www.sven.fi

SVEN SM акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!**АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ**

© 2020. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ

PS-60 акустикалық жүйесі (АЖ) әуенді шығаруға және ойындарды. АЖ-ң кіріктірілген жоғары сапалы кең жолақтық динамик, FM-тюнері, MP3-плеері, микро SD қосуға арналған слот, USB-жинаушыны қосуға арналған USB-порттың.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ


- Акустикалық жүйе – 1 дана
- Mini USB-ге USB қоректендіру кабелі – 1 дана
- Тасуға арналған бау – 1 дана
- Li-Ion аккумулятор BL-5C (3,7 В, 600 мА · сағ) – 1 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

ЕРЕКШЕЛІГІ


- LED-дисплей
- Құлаққапқа арналған ажырату
- Бірге USB флэш және микро SD карта жады музыканы ойнатыңыз
- Кіріктірілген FM-тюнер
- Шам

АЖ-ң құрылғысы

- ① Келесі трекке ауыстыру түймесі (ойнатқыш режимінде);
Өткен станция(радио режимінде);
Уақытты орнату
- ② Қосу/Үзіліс (ойнатқыш режимінде);
MUTE (қысқа уақыттай басу радио режимінде);
Авто іздеу радиостанциялар (ұзақ уақыттай басу радио режимінде);
Уақытты орнату режимінен шығу
- ③ Келесі трекке ауыстыру түймесі (ойнатқыш режимінде);
Келесі станция (радио режимінде);
Уақытты орнату
- ④ M/↻: режимдерін ауыстырып: Радио / Player / Сағат (қысқа уақыттай басу);
Қайталау режимін таңдау (Ойнатқыш режимінде ұзақ уақыт басу);
Уақытты орнату режимін енгізу (сағат режимінде ұзақ уақыт басу)
- ⑤ **↵**: қосу / өшіру түймесі
- ⑥ Дисплей
- ⑦ 0-9: станция нөміріне немесе жол нөміріне кіру үшін сандық өріс
- ⑧ USB Flash арналған ағытпа
- ⑨ TF: micro SD үшін слотт



1-сур. АЖ-ң құрылымы






- ⑩ Қосу / өшіру қосқышы
- ⑪ Құлақпап ұяшығы
- ⑫ USB: зарядтағышқа динамиктерді қосу үшін шағын USB ұясы, ноутбук / ДК USB порты
- ⑬ Дыбыс деңгейін басқару


ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Назар аударыңыз! Пайдаланар алдында кіріктірмелі аккумуляторды толығымен зарядтап алу керек.

Батарея АЖ зарядтау

• USB-порты USB-компьютер немесе USB (жинақта) үшін микро USB кабелін пайдаланып зарядтағышқа АЖ қосыңыз. Зарядтау кезінде батареяның көрсеткіштері кезекпен жыпылықтайды   . Батарея толығымен зарядталғанда, батарея көрсеткіші жанады  .

Назар аударыңыз! *BL-5C* батареясының орнына *AA* батерейкаларын (3 дана) пайдалануға болады (жинаққа кірмейді). Оларды орнатқан кезде полярлықты қадағалаңыз.



2-сур. Қосылу схемасы

ЖҰМЫС РЕЖИМЫ**Радио режимы**

• Ұйқы АЖ радионы қосу – радио режимі іске қосылмайды дейін бірнеше рет ④ басыңыз. Ұзақ батырмасын басыңыз ④ авто-іздеу режимін қосу үшін. Іздеуден кейін ол автоматты түрде табылмады бірінші станциясының қосылады аяқталды. Қалаған станцияны таңдау үшін ① мен ③ басыңыз.

Ойнатқыштың режимы

Ескерту! Файл жүйесі қолдау Micro SD немесе USB флэш – FAT32. 32 ГБ максималды сомасы. Бұл Micro SD Ultra Жылдамдығын пайдалану ұсынылмайды.

• Енгізілген ауыспалы ұяға USB-флэш немесе MicroSD Card тасымалдаушы орнатқан кезде, ойнату автоматты түрде басталады. Play / Pause арасындағы ② қосқыштар пайдаланыңыз. Түймешіктер ① (алдыңғы трек) және ③ (келесі трек) тректер бақыланатын болады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Жиілік диапазоны, Гц	120-20000
Шығу қуаты (RMS), Вт	3
Мембрана, мм	Ø 50
Батарея сыйымдылығы мА · ч	600
Қуат көзінің кернеуі, В	Li-Ion аккумулятор мА – 1200 USB/═══5V
Салмағы, кг	0,21
Өлшемі, мм	127 × 73 × 36

Ескертулер:

- Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды.
- Sven CM өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер алдын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында.

Портативті акустикалық колонкалар бірге FM-радио

SVEN®



Үлгі: **PS-60**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, уй 13/195, 13Б кеңсе,

тел.: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан Рес-
публикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117,
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «SVEN PTE. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котolahdentие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



PS-60