

SVEN[®]
YOU WANT - WE CAN

Портативна мультимедійна
акустична система

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА



PS-40BL
PS-45BL

www.sven.fi

Дякуємо Вам за купівлю акустичної системи TM SVEN!

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2016. SVEN PTE. LTD. Версія 1.0 (V 1.0).

Це Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищені авторським правом. Усі права захищені.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВИ

- Перевезення і транспортування обладнання допускається лише у заводській упаковці.
- Не вимагає спеціальних умов для реалізації.
- Утилізацію проводити відповідно до правил утилізації побутової та комп'ютерної техніки.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Портативна акустична система SVEN PS-70BL призначена для роботи з ПК, ноутбуками та іншими мобільними пристроями за допомогою передачі даних за протоколом Bluetooth. Її також можна використовувати в інтернет-телефонії, під час проведення відеоконференцій, в мультимедійних додатках та інтерактивних іграх, для розпізнавання розмови і навчання іноземним мовам.

КОМПЛЕКТНІСТЬ


- Акустична система – 1 шт.
- Сигнальний кабель\кабель живлення – 1 шт.
- Керівництво користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

ОСОБЛИВОСТІ

- Безпроводна передача сигналу через Bluetooth
- Можливість управління перемиканням треків
- Функція прийому виклику
- Провідна / безпроводна передача аудіосигналу
- Вмонтований програвач аудіофайлів з карток пам'яті micro SD
- Вмонтоване FM-радіо
- Час роботи від акумулятора – до 5 годин
- Радіус дії – до 10 метрів

Конструкція AC

- ① DC 5V/AUX: роз'єм mini USB для підключення AC до зарядного пристрою, порту USB ноутбука/ПК або до стереовиходу AUX
- ② Джойстик управління функціями AC
- ③ BT/ OFF/ MP3: перемикання режимів роботи
- ④ Світлодіодний індикатор
- ⑤ MIC: мікрофон
- ⑥ TF: роз'єм для підключення micro SD



Мал. 1. Конструкція AC

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Увага! Перед початком експлуатації необхідно повністю зарядити вмонтований акумулятор.

Зарядження акумулятора AC

- Під'єднайте AC до USB-порту ПК або USB-зарядного пристрою за допомогою кабелю mini USB до USB (з комплекту). Під час зарядження індикатор ④ горить червоним. Індикатор ④ гасне, якщо акумулятор заряджений.
- У AC використовується батарея як інтегральна частина устаткування, тому не намагайтеся видалити або замінити її, оскільки це може спричинити анулювання гарантії або пошкодження пристрою.

Кнопки управління

У сполученні з телефоном:

- для того, щоб прийняти вхідний дзвінок, натисніть на джойстик ② (▶/||). Щоб завершити розмову, натисніть на джойстик ② (▶/||) повторно;
- щоб скинути вхідний дзвінок, натисніть та утримуйте джойстик ▶/|| (~2 сек.)*;
- щоб увімкнути функцію виклику номера, набраного останнім*, натисніть та утримуйте кнопку ▶/||;
- тривале пересування джойстика ② (+/-) – зміна рівня гучності;
- короточасне пересування джойстика ② (◀▶, ▶▶) – перемикання між музичними треками медіаплеєра підключеного пристрою**, перемикання музичних аудіофайлів з карток пам'яті micro SD, перемикання радіостанцій в режимі FM-тунера;
- короточасне натиснення на джойстик ② (▶/||) – Відтворення/Пауза медіаплеєра підключеного пристрою**.

- короткочасне натиснення на джойстик ② (M) – переводить тюнер у режим автопошуку (у режимі FM-тюнера).
- тривале натиснення на джойстик ② (M) – перемикає режимів роботи: програвач/радіо/AUX.

* Залежно від конфігурації телефону / смартфона.

** Залежно від програми медіаплеєра.

Технологія Bluetooth

• Безпроводна передача даних за протоколом Bluetooth дає змогу підключити АС без кабелю до сумісних пристроїв. Максимальний радіус дії передачі даних становить 10 м. Такі перешкоди, як стіни, а також інші електронні пристрої можуть завадити передачі сигналу.

Сполучення АС з джерелом сигналу (телефон, ноутбук, смартфон тощо)

- Увімкніть АС в режимі Bluetooth – перемикач ③ в положення BT. Індикатор ④ при цьому буде короткочасно блимати синім кольором.
- На джерелі сигналу (телефон, ноутбук, смартфон тощо) потрібно вибрати режим пошуку пристроїв Bluetooth. На екрані відобразатиметься найменування «SVEN PS-40BL, PS-45BL», з яким потрібно встановити з'єднання*.
- Якщо підключення вдале, в АС лунає короткий звуковий сигнал, індикація режиму пошуку припиняється. Якщо жодний пристрій не буде підключено, режим пошуку буде автоматично вимкнено через 10 хвилин. У цьому випадку, щоб здійснити з'єднання пристроїв, слід ще раз увімкнути АС в режимі пошуку**.
- Під час обміну даними з підключеним через Bluetooth пристроєм індикатор ④ короткочасно блиматиме синім кольором.

* Для з'єднання з деякими моделями пристроїв через Bluetooth, можливо, треба буде ввести код «0000».

** Якщо виріб вже прописано в списку пристроїв джерела звуку, то повторна активація режиму пошуку не обов'язкова. Виберіть лише ім'я виробу і команду «підключитися» на джерелі звуку.



Мал. 2. Схема підключення

Режим радіо

- Увімкніть АС, встановивши перемикач ③ в положення MP3. Потім виберіть режим радіо. Для цього натисніть та утримуйте кнопку джойстика ② (▶||). Короткими натисканнями на кнопку джойстика активується режим автопошуку. Після завершення сканування автоматично увімкнеться перша знайдена радіостанція. Кнопками джойстика (▶▶) і (◀◀) виберіть потрібну радіостанцію.

Режим програвача

Увага! Файлова система носія micro SD – FAT32. Максимальний обсяг 32 Гб. Не рекомендується використовувати micro SD Ultra Speed.

- Увімкніть АС, встановивши перемикач ③ в положення MP3. Потім виберіть режим програвача. Для цього натисніть та утримуйте кнопку джойстика ② (▶||).
- При встановленні micro SD-носія у відповідний слот при увімкненні АС, відтворення почнеться автоматично. За допомогою кнопки джойстика ② (▶||) перемикаються режими Відтворення / Пауза. Кнопками джойстика ▶▶ (наступний трек) і ◀◀ (попередній трек) можна управляти треками.

Використання в провідному режимі (AUX)

- Увімкніть АС, встановивши перемикач ③ у положення MP3. Потім виберіть режим AUX, натиснувши та утримуючи кнопку джойстика ②.
- АС може використовуватися як зовнішній підсилювальний пристрій для будь-яких джерел аудіосигналу з виходом 3,5 мм mini-jack. Для цього потрібно під'єднати кабель mini USB, штеккер 3,5 mini-jack до аудіовиходу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики та одиниці виміру	Значення
Частотний діапазон, Гц	АС: 100 – 20 000 мікрофон: 50 – 16 000
Вихідна потужність (RMS), Вт	3
Мембрана, мм	Ø 53
Тип з'єднання	Bluetooth
Підтримувані профілі Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Картки пам'яті, що підтримуються	micro SD до 32 Гб
Формати, що відтворюються з картки micro SD	MP3, WMA, WAV
Діапазон частот FM-тюнера, МГц	87.5 – 108
Радіус дії, м	до 10
Тривалість роботи від акумулятора, годин	до 5
Ємність акумулятора, мА / год	300
Довжина кабелю, м	0,4
Вага, г	120 (PS-40BL), 210 (PS-45BL)
Розміри, мм	60 × 60 × 48

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція **TM SVEN** постійно удосконалюється. З цієї причини технічні характеристики та комплектність можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Портативна мультимедійна акустична система

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Моделі: **PS-40BL, PS-45BL**

Імпортер в Росії: ООО «РЕГАРД», 109052, РФ, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 86, корп. Б.
Уполномоченная организация в Росії: ООО «РТ-Ф», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5.

Умови гарантійного обслуговування смотрите в гарантійному талоні или на сайті www.sven.fi.

Гарантійний строк: 12 мес.

Срок служби: 2 года.

Производитель: «SVEN PTE. Лимітед», 176 Джу Чіат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447.

Произведено под контролем «Свен Скандинавия Лимітед», 48310, Финляндия, Котка, Котлахдентіе, 15. Сделано в Китае.

Моделі: **PS-40BL, PS-45BL**

Постачальник/імпортер в Україні:

ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98. Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться у Керівництві користувача. Умови гарантійного обслуговування дивіться в гарантійному талоні або на сайті www.sven.fi.

Гарантійний термін: 12 міс.

Строк служби: 2 роки.

Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок. Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому місці. Виробник: «СВЕН ПТЕ. Лимітед», 176 Джу Чіат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. Виготовлено під контролем «Свен Скандинавия Лимітед», 48310, Финляндия, Котка, Котлахдентіе, 15. Зроблено в Китаї.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd, 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN Scandinavia Ltd. Finland.



PS-40BL
PS-45BL