

**SVEN**®

Сымсыз жиынтығы  
микрофондар

## ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



**MK-820**

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

***TM SVEN сымсыз микрофон жиынтығын сатып алғаныңызға рахмет!***

### **АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ**

© 2017. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

### **САУДА МАРКАЛАРЫ**

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

### **ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ**

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкессіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

### **САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС**

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.

- Жиынтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мөрі, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мөртабаны және сатылған күні қойылғанын, тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзіңізді жеткізіңіз. Есіңізде сақтаңыз, кепілдік талон жоғалып немесе нөмірлері сәйкес келмеген жағдайда Сіз кепілдік жөндеу жасау құқығыңыздан айырыласыз.

- Бұйымды температурасы төмен қоршаған ортадан кіргізгеннен кейін бірден қоспаңыз! Орауыштан алынған бұйымды бөлме температурасында 4 сағаттан кем емес уақыттай ұстау қажет.

- Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.

- Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.

- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.

- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаныз.

## ҚОЛДАНЫЛУЫ

MK-820 сымсыз микрофон шет тілдері және олардың айтылу валидация қашықтықтан оқыту сөздер мен сөз тіркестерін жазу, үйде ән үшін онлайн байланыс арналған орнатыңыз.

## ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Микрофондар – 2 дана
- Қабылдағыш – 1 дана
- Батарея түрі 6F22 (9V) – 2 дана
- Сигналдық кабель (6,3 мм ұясы – 6,3 мм ұя) – 1 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



**Назар аударыңыз! Корпустың ішінде оқшаулауы жоқ элементтерінде, электр тоғы соғатындай кернеуі жоғары.**

- Электр тоғы соққысын болдырмау үшін, қабылдағышты өзіңіз ашу немесе жөндемеңіз. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу тек өкілетті қызмет көрсету орталығына білікті мамандар орындауы тиіс. Үкiлеттi сервис орталықтардың тізімін [www.sven.fi](http://www.sven.fi) сайтынан қараңыз.
- Желілік розеткадан штепсельдің айырын суырғаннан бастап 2 секундтай аппаратураның желілік айырының істіктерін ұстауға болмайды.
- Шетелдік объектілерін тесіктеріне құлап ресиверді қорғаңыз.
- Жоғары ылғалдан, су және шаң қабылдағышты ұстаңыз.
- Жылыту сақтаңыз: жылыту техника 1 м орын қабылдағыш жоқ жақын. Тікелей күн сәулесінің әсеріне душар.
- Ресивер мен жалын ашу жақын қабылдағышын қоймаңыз.
- Кедей желдетілетін жерде қабылдағышын орнатпаңыз. 10 см – минималды әуе соққылары. Ресивердің операция кез келген құрылғыда олар орнатылмаған кезде салқындату алдын майлықтар немесе ұқсас мақалалар қамтиды емес.
- Жұмсақ, құрғақ шүберекпен қабылдағышын тазалау үшін химиялық заттарды пайдаланбаңыз.

**ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ**

- Пластикалық тұрғын үй екі динамикалық радио микрофон
- Аудио сигналдардың сымсыз тасымал

**МИКРОФОНМЕН ҚОЛДАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ**

1. Батарея қақпағын алыңыз. Микрофон көрсетілген өрістеріне қарай 6F22 Батарея түрі.
2. Қосқышын қосыңыз. Микрофон қуат көрсеткіші жанып болса, жаңа батареяны ауыстырыңыз.

**ҚАБЫЛДАҒЫШТЫҢ ОРНАТУ**

1. Ресиверді орнатуға және сіздің дыбыстық карта немесе компьютер музыка орталығына микрофон аудио шығыс ұяшығына жеткізілетін сигналдық кабелін жалғаңыз. Қажет болса, коннектор адаптер 6.3 мм пайдалану – 3.5 мм шағын ұясы (жинаққа кірмейді).
2. Токқа қосыңыз және оны қосыңыз. Индикатор орталық қабылдағыш қуаты.
3. Ол микрофон байланысты (А, В, немесе екеуі де) осы уақытта қолданылады тиісті көрсеткіштерді жанады.

**Ескерту. Ең жақсы қабылдау үшін антенналардың А және В тігінен әкелді және орнатылуы тиіс.**

4. Микрофон дыбыс сапасы нашарлайды болса, микрофонды батареяларды ауыстырыңыз. Сондай-ақ, оңтайлы өнімділік үшін қабылдау антенналар орнын өзгерту үшін көріңіз.
5. Ұзақ уақыт гофон микро пайдалануға жоспарлап емес кезде батареяны шығарып алыңыз.
6. Сіз микрофон суырғанда қалыптан тыс шу тудыруы мүмкін.

**Ескерту!**

- *Тікелей күн сәулелерінің және жаңбырдан құрылғыны қорғаңыз. электромагниттік толқындарды аулақ ұстаңыз.*
- *Сөйлеушілерге микрофонды ұстаңыз, сондай-ақ бір-бірімен.*

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар мен өлшем бірліктері	Мәні
Микрофон түрі	СЫМСЫЗ
Тасымалдаушы жиілік, МГц	175-230
Таратқыштың қуаты, мВт	5
Мембраналық, мм	25
Микрофон жиіліктер, Гц	80-13 000
Кедергі, Ом	600
Сезгіштік, дБ	72
Микрофон қуаты	2 дана 6F22 батарея
Ресивердің қуаты	230В / 50Гц
Ауқымы, м	қарай 30
Интерфейсті	радио
Өлшемдері микрофон, мм	Ø 53 × 246
Қабылдағыштың өлшемдері, мм	299 × 47 × 112
Салмағы микрофон, г	140
Қабылдағыш салмағы, г	370

**Ескертулер.** Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды. Sven CM өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер алдын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.

Техникалық қолдау [www.sven.fi](http://www.sven.fi) сайтында.

## СЫМСЫЗ ЖИЫНТЫҒЫ МИКРОФОНДАР

# SVEN®



Үлгі: **MK-820**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,  
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов  
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,  
тел.: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,  
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан  
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»  
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан  
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі,  
117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд,  
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия  
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,  
Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,  
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the  
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,  
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN  
Scandinavia Ltd. Finland.



## MK-820