

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN

Қолайлы акустикалық жүйе

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



**BOOGIE
BALL R**

www.sven.fi

SVEN CM акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!

Сатып алудың алдында осы Нұсқаулықты мұқият оқып, оны пайдалану мезгілі кезінде сақтаңыз.

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2014. SVEN PTE. LTD., Нұсқасы 1.0 (V 1.0).

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалар олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкессіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген зақым үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

АШУ

Бұйымды мұқият ашып, қораптың ішінде қандай да бір керек-жарақтар қалып қоймауын қарап шығыңыз. Бұйымға зақым келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға зақым келсе, жеткізетін фирмаға хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемей тұрса, дереу сатушыға хабарласыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Температурасы минус болған қоршаған ортадан бөлмеге кіргізген соң бұйымды бірден қоспаңыз! Ашылған бұйымды 4 сағаттай бөлменің температурасына дейін жеткізіп ұстаңыз.

Пайдаланушының нұсқаулығы

BOOGIE BALL R

Қолданар алдында аккумуляторды толығымен зарядтаңыз. Аккумулятордың заряды төмен деңгейде болғанда, дыбыс дұрыс естілмеуі мүмкін, дыбыс дұрыс естілуі үшін аккумуляторды зарядтаңыз.

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында.

Осында Сіз осы нұсқаулықтың жаңа нұсқасын таба аласыз.

СИПАТТАУ

SVEN BOOGIE BALL R моделінде дыбыс шығарғыш есебінде төлтума шағын динамикалық бас тиегі «вакуумдық бас» типті резонаторымен қолданылған. Дыбыс зорайтқышы бар колонканың тозаң өтпес капсулды құрылымы кіріктірме литий-ионды аккумуляторымен АЖ түрлі жағдайларда тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

АЖ-нің жақсы амплитудалық-жиілік, өтпелі және беріліс сипаттамалары, бағыттылықтың тең мөлшерлі диаграммасы бар.

BOOGIE BALL R шағын өлшеміне қарай қолайлы аппаратурамен бірге қолдануға ыңғайлы: ноутбуктермен, плейерлермен, телефондармен және басқа да ұялы құрылғылармен.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

- Колонка – 1 дана
- Зарядтауға арналған USB-кабель – 1 дана
- Жалғастырғыш тетік (3,5 мм – 2,5 мм) – 1 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

АЖ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- Шағын дизайн
- «Вакуумдық бас» типті резонатор
- 7-8 с ағаттық дыбыс шығаратын кіріктірме литий-ионды аккумулятор
- Дыбыс шығарудың бағыт диаграммасы

КОЛОНКАНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ

- ① Капсуланың үстіңгі қақпағы
- ② Бауға арналған көзі
- ③ USB-порт
- ④ Қуат көзінің ажыратқышы және екі позициялы дыбыс қаттылығын реттеуші тетігі
- ⑤ Қуат көзінің индикаторы
- ⑥ Кіретін құрылғы (мини-джек) 3,5 мм




1-сурет. Жоғарыдан көрініс

КОЛОНКАНЫҢ АККУМУЛЯТОРЫН ЗАРЯДТАУ

• Құрылғыны USB-кабель арқылы (жинаққа кіретін) мини-USB ③ портына, кейін ДК USB-портына немесе 3-суретте көрсетілгендей, шығыс USB-құрылғысы бар қуат көзінің блогына (жинаққа кірмейтін) қосыңыз.

• Зарядтау кезінде жарық диодтың қызы түсі жанады. Аккумулятор зарядталған болса, жарық диод өшеді.

• Зарядтау уақыты: бөлек қуат көзінен – 2,5 с, USB-дан – 4 с.



2-сурет. Астыдан көрініс

АЖ ОРНАЛАСУЫ

Дауысын қаттырақ шығару үшін пайдаланалар алдында колонканың капсуласын мына реттілікпен ашу қажет:

- 4-суретте көрсетілгендей, USB-порттың жанынан ①, белгілерін табыңыз.
- **BOOGIE BALL R** капсуланың екі жағын бір-біріне қысыңыз.
- Капсуланың екі жағындағы ① белгілері, 4-суретте көрсетілгендей, бір-біріне келгеніне кез жеткізіңіз.

Пайдаланушының нұсқаулығы

BOOGIE BALL R



3-сурет. Аккумулятордың зарядкалауы



- ① Белгілер
- ② Ашу
- ③ Жабу

4-сурет. Қосу және пайдалану


- **BOOGIE BALL R** капсуласын ашу үшін капсуланың қақпағын сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Жұмыс аяқталған соң және тасымалдаудың алдында дәйекті

түрде 1-3 амалдарын жасап, **BOOGIE BALL R** капсуласын жабу үшін капсуланың қақпағын сағат тіліне қарай бұраңыз.
Ескертеме. Резонаторды 2 см-ден асырмаңыз.



5-сурет. Line in қуат көздері

ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

- Қосар алдында жүйенің барлық компоненттері ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Мини-джек = 3,5 мм бар кіріктіріме сигналдық кабель арқылы колонка мен дыбыс сигналын қосыңыз, қажет болса, жалғастырғыш тетікпен (3,5 мм - 2,5 мм) (жинаққа кіреді) (5-сурет) қолданыңыз.
- Ажыратқышпен колонка зорайтқышының қуат көзін қосыңыз, жарық диод  , индикаторы жанады, зорайтқыш жұмыс жасап кетеді.

- ④ дыбыс реттегіш тетігін қажетті деңгейге келтіріңіз.
- Құрылғыны пайдаланып болған соң, зорайтқыштың қуат көзін ④ , ажыратқышымен өшіріңіз, е жарық диод-индикаторы өшіп қалады.

* **BOOGIE BALL R** зарядталу уақыты 4 сағаттан асса дыбыстың тазалығы өзгеруі мүмкін (бұл қалыпты), пайдалану кезінде құрылғы дыбыс шығу реттегішін өзі ретке келтіреді.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Қуаты (RMS), Вт	2,4
Динамиктің диаметрі, мм	∅36
Қуат көзі: литий-иондық аккумулятор	3,7 В, 300 мА·h
USB аккумулятордың заряды үшін шығыс кернеуі	USB/5 В, 0.1 А немесе адаптер ~220/4,2 В, 0,3 А
Жиілік диапазоны, Гц	100 – 20 000
Өлшемдері, мм	50 × 50 × 35
Салмағы, кг	0,19

Ескертулер:

- *Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар анықтамалық болып табылады және наразы білдіру үшін негіз болып табылмайды.*
- *SVEN SM өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамалар алдын ала ескерілмей өзгеруі мүмкін.*

Қолайлы акустикалық жүйе

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN



Үлгі: Boogie Ball R

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:
«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі,
117, тел.: +7 (727) 352-86-68, kz@ocs.ru.

Өндіруші: «SVEN PTE. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котолахентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

**BOOGIE
BALL R**